



Philips
Přenosný DVD přehrávač

17,8cm (7") LCD displej

3 h přehrávání
DTV

PD7025



Sledujte oblíbené TV programy a DVD kdekoli

díky snadnému nastavení

Vychutnejte si nekódované digitální televizní programy díky vestavěnému TV přijímači přenosného DVD přehrávače PD7025. Díky 7" širokoúhlému displeji TFT LCD si můžete na cestách dopřát až 3hodinové potěšení z filmů, hudby a fotografií.

Přehrávejte filmy, hudbu a fotografie na cestách

- DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD kompatibilní
- Přehrávání MP3-CD, CD a CD-RW
- Certifikace DivX pro standardní přehrávání videí DivX
- Připojení USB pro přehrávání videa, fotografií a hudby

Vychutnejte si přenosnou televizní zábavu v reálném čase

- 17,8cm (7") TFT barevný LCD displej se širokoúhlým formátem 16:9
- Podpora standardu DVB-T pro volně šířitelné digitální televizní programy
- Elektronický programový průvodce (EPG)
- Podpora funkce přímého přístupu k teletextu a titulům
- Snadná instalace a automatické vyhledávání kanálů

Zvláštní funkce pro vaše pohodlí

- Vychutnejte si až tři hodiny přehrávání díky vestavěné baterii*
- Včetně adaptéru do auta a užitečného dálkového ovladače

PHILIPS

Přednosti

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Přenosný DVD přehrávač Philips je kompatibilní s většinou DVD a CD disků dostupných na trhu. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD a CD – v DVD přehrávači lze přehrát všechny. DVD+/-R je zkrácený termín označující DVD mechaniku, která pracuje oběma obvyklými DVD formáty. Podobně DVD+/-RW zvládne oba obvyklé typy přepisovatelných disků.

Podpora vysílání DVB-T (volně šířitelné)



Podpora standardu DVB-T pro volně šířitelné digitální televizní programy

Tři hodiny díky vestavěné baterii*



Tento přehrávač Philips je vybaven kompaktní vestavěnou baterií, která zaručuje dlouhotrvající napájení. Na jedno nabití lze dosáhnout až 3hodinového trvalého potěšení z přehrávání filmů či hudby nebo prohlížení fotografií. Nabíjení je skutečně snadné – stačí připojit napájecí kabel.

18cm (7") bar. TFT LCD (16:9)



Barevný LCD displej oživuje snímky a zobrazuje vaše cenné fotografie, oblíbené filmy a hudbu ve stejně bohatých detailech „skutečného života“ a zářivých barvách jako vysoce kvalitní výtisk. Širokoúhlý poměr stran 16:9 je standardem pro univerzální televizní vysílání i digitální vysílání ve vysokém rozlišení. Přirozený formát poměru stran 16:9 znamená

sledování videa bez pruhů nahoře a dole i bez ztráty kvality, ke které dochází při vyvažování, upravující velikost obrazu pro různé veliké obrazovky.

Certifikace DivX

Podpora kodeku DivX® zajišťuje, že můžete zobrazit videa a filmy z internetu, kódované systémem DivX, například zakoupené hollywoodské filmy. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videa založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou CD-R/RW disky a zapisovatelné DVD disky, paměťová zařízení USB a další paměťové karty, a přehrávat je na svém zařízení Philips DivX Certified®.

Připojení USB



Jednoduše připojte přenosné USB zařízení do USB konektoru na přenosném DVD přehrávači Philips a přehrávejte digitální videa, hudbu či fotografie přímo. Nyní se můžete o své oblíbené zážitky podělit s rodinou a přáteli.

Specifikace

Obraz/displej

- Úhlopříčka obrazovky: 7 palců / 17,8 cm
- Rozlišení: 480 (š) x 234 (v) x 3 (RGB)
- Typ obrazovky: LCD TFT

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: DVD, Standard SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, CD-R/CD-RW, DVD+R/-RW, CD
- Režimy přehrávání disků: Nabídka Disc Menu, Rychlý posun vzad, Rychlý posun vpřed, OSD, Repeat (Opakování), Přehrávání náhodného výběru, Zvětšení, Obnovit přehrávání od místa zastavení
- Systém přehrávání video disků: PAL, NTSC
- Kompresní formáty: DivX, MPEG4

Přehrávání zvuku

- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s
- Kompresní formát: Dolby Digital, MP3
- Média pro přehrávání: CD, CD-R/RW, DVD+R DL, DVD+R/-RW, DVD-R DL, DVD-R/-RW
- Podporované systémy souborů: ISO-9660, Joliet

Možnosti připojení

- Vstup pro stejnosměrné napájení: 9 V, 1 A
- Konektor sluchátek: Stereofonní sluchátka s 3,5mm konektorem
- televizní spojení: Konektor antény
- Výstup AV: Kompozitní (CVBS) x 1
- USB: Ano

Pohodlí

- Indikace nabíjení baterií: Ano
- Otřesuvzdorný: Ano

Tuner/přijem/vysílání

- Digitální příjem: Pozemní vysílání DVB *

Dekódování videa

- Příjem-demodulace: COFDM 2K/8K, Kompatibilní s MPEG-2 DVB, Síť: MFN/SFN, QPSK

Příslušenství

- Síťový adaptér: 9 V ss, 1 A, 110–240 V, 50/60 Hz
- Dálkový ovladač: Ano
- Uživatelská příručka: Vícejazyčný
- Sada do auta: adaptér do zapalovače cigaret, 12 V DC
- Dodávané příslušenství: Anténa

Spotřeba

- Typ baterie: Vestavěná baterie
- Výdrž baterie: Až 3 hod. *

Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H):
19,6 x 4,4 x 15,6 cm
- Hmotnost: 0,606 kg

Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 23 x 25,5 x 7 cm
- EAN: 87 12581 52582 8
- Hrubá hmotnost: 1,26 kg
- Čistá hmotnost: 1,03 kg
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Karton
- Hmotnost obalu: 0,23 kg
- Typ umístění poličky: Pokládání

Vnější obal

- Hrubá hmotnost: 3,98 kg
- GTIN: 1 87 12581 52582 5
- Vnější obal (D x Š x V): 24 x 22,5 x 27 cm
- Čistá hmotnost: 3,09 kg
- Počet spotřebitelských balení: 3
- Hmotnost obalu: 0,89 kg



Datum vydání 2017-04-05

Verze: 1.1.5

12 NC: 8670 000 60004
EAN: 87 12581 52582 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified a související loga jsou ochranné známky společnosti DivXNetworks, Inc. a používají se za poskytnutí licence.

* Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Časem je bude nutné vyměnit. Životnost baterií a počet nabíjecích cyklů závisí na používání a nastavení.

* Výdrž baterie je dána jejím používáním a nastavením.

* Výdrž baterie je přibližná a může se měnit v závislosti na podmínkách použití. Optimalizace výdrže baterie lze dosáhnout snížením podsvícení LCD displeje na minimum, připojením sluchátek (nevyužíváním vestavěných reproduktorů), poslechem na střední úrovni hlasitosti a používáním výrobku při pokojové teplotě.

* DVB-T, podporováno pouze ve vybraných zemích