

Philips
Микротеатр DVD

MCD288



Сверхплоская конструкция и огромное удовольствие от фильмов

Микротеатр DVD MCD288 соединяет в себе мощь и ультрашикарный плоский дизайн. Слушайте любимую музыку и смотрите фильмы с несравненным качеством звука. Этот элегантный красавец украсит любой интерьер; его можно установить на подставку или повесить на стену.

Обогатите свои ощущения от просмотра фильмов

- Воспроизведение DVD, DivX, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD
- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

Бесконечное удовольствие от прослушивания

- Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB

Обогатите ваши ощущения от звучания

- Цифровой усилитель класса D для обеспечения качественного звука
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Тонкомпенсация громкости как низких, так и высоких частот
- Полная мощность 100 Вт (RMS)

Дизайн, вписывающийся в ваш интерьер (интерьеры)

- Высококачественный пульт ДУ для удобства использования
- Сверхплоская и гибкая конструкция с возможностью настенного монтажа

PHILIPS

разумно и просто

Особенности

Прямой порт USB для MP3/WMA



Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь можно поделиться любимыми отрывками с друзьями и близкими.

Усилитель класса D

Цифровой усилитель класса D принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его посредством цифровой обработки. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Цифровой усилитель класса D имеет эффективность на 90 % выше в сравнении с обычными аудиовидеоусилителями. Эта высокая эффективность реализована в мощном усилителе с малой площадью основания.

Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Динамическое усиление басов



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Тонкомпенсация низких и высоких частот

Высокие и низкие частоты звукового диапазона сравнительно хуже воспринимаются органами слуха - особенно при низкой громкости. При включении функции тонкомпенсации низкие и высокие частоты усиливаются для большего сбалансированного общего звучания.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: Полная мощность 100 Вт (RMS)
- Усиление звука: Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов, Тонкомпенсация, Цифровой усилитель класса "D"
- Звуковая система: Dolby Digital

Динамики

- Основной динамик: Акустическая система Bass Reflex, 3" НЧ-динамик
- Тип сабвуфера: Active

Воспроизведение видео

- Воспроизведение медиа: DVD, DivX, DVD+RW, Формат DVD-Video, Video CD/SVCD, Компакт-диск с изображениями
- Режимы воспроизведения дисков: Повторение участка АВ, Угол, РВС, Замедленное движение, Масштабирование, Ограничение на просмотр
- Регион DVD-дисков: 2
- Тип загрузчика: Гнездо
- Улучшенные характеристики видео: Прогрессивное сканирование

Аудиовоспроизведение

- Воспроизведение медиа: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режимы воспроизведения дисков: Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке, Программирование 20 дорожек
- Поддержка меток ID3: Да
- Тип загрузчика: Гнездо

Тюнер/Прием/Передача

- Диапазоны тюнера: FM-диапазон, стерео
- Автоматическая цифровая настройка: Да
- Функция RDS: Название станции, Уст. часов RDS, Новости
- Предварительные настройки станций: 20
- Расширения тюнера: Автосохранение

Возможность соединения

- Вход Аух: Линейный вход: 3,5 мм
- Наушники: 3,5 мм
- Другие соединения: Антенна FM, Коакс. выход для цифрового аудиосигнала, Предв. выход для активного сабвуфера
- Видеовыход - аналоговый: Полный CVBS (желтый cinch), Разъем SCART, S-Video (типа Hosiden)
- USB: Порт USB

Удобство

- Будильники: Звуковой сигнал компакт-диска, Таймер сна
- Часы: На главный экран
- Тип дисплея: Дисплей VFD
- Языки экранных меню: Английский, Португальский, Испанский, Голландский, Французский, Немецкий, Итальянский, Шведский, Турецкий
- Индикаторы: Режим DIM
- Возм. крепл. на стене/потолочное крепл.: Возможность крепления к стене
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт

Аксессуары

- С дополнительными принадлежностями: Антенна FM/MW-диапазона, Два винта для настенного монтажа, Кабель композитного видеосигнала (Y), Кабель для аудиосигнала
- Пульт ДУ: 47-и кнопочный пульт с батареями 2xAAA

Размеры

- Размеры комплекта (Ш x В x Г): 200 x 250 x 110 мм
- Размеры основного динамика (Ш x В x Г): 140 x 220 x 33 мм
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 480 x 244 x 370 мм
- Размеры низкочастотного динамика (Ш x В x Г): 170 x 197 x 302 мм
- Вес, включая упаковку: 13 кг



Дата выпуска 2009-03-13

Версия: 3.0.7

12 NC: 9073 100 13068
EAN: 87 10895 93133 5© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Музыкальные записи с DRM не поддерживаются.