

Philips  
Microsistema Hi-Fi

MP3

MCM530



## Controlá la música MP3 de tu PC a distancia

Disfrutá de la libertad de controlar tu música en MP3 de forma remota desde la PC y escuchala a través de los potentes y dinámicos parlantes MCM530. USB PC Link, para transferencia de MP3, y MAX Sound lo convierten en un completo sistema de audio.

### Música MP3 al alcance de tus manos

- USB PC Link: convierte tu PC en un jukebox MP3
- Muestra el título de pista y la lista de música y facilita la navegación

### Más sonido por más tiempo, más entretenimiento

- Reproducción de 50 horas de música MP3 con 5 CDs

### Potencia y rendimiento

- Amplificador digital clase 'D' para una excelente calidad de sonido
- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Parlantes Bass Reflex de 2 vías para disfrutar del sonido más potente
- 2x75W RMS/2500W PMPO

**PHILIPS**

sense and simplicity

## Especificaciones

### Sonido

- **Potencia de salida:** 2500 watts PMPO
- **Optimización del sonido:** MAX Sound, Control de sonido digital de 4 modos, Control virtual del entorno, Amplificador digital clase "D"

### Parlantes

- **Parlante principal:** 2 vías, Sistema de parlantes Bass Reflex, Woofer de 5,25", Tweeter de 2", Rejillas de parlantes desmontables

### Reproducción de audio

- **Discos de reproducción:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Modos de reproducción del disco:** Programable de 99 pistas, Repetir una / disco / programa, Reproducción aleatoria
- **Tipo de bandeja de carga:** Mecánico, Bandeja
- **Cantidad de discos:** 5
- **Modo de reproducción de PC Link:** Conexión USB, Software Musicmatch incl., Navegá tus MP3 c/ control remoto, Visualiz. pistas y lista reprod.
- **Optimización del sonido de PC Link:** Software Sound Agent incluido

### Sintonizador/recepción/transmisión

- **Bandas del sintonizador:** FM estéreo, MW
- Sintonización automática digital
- **Presintonías:** 40
- **Optimizaciones del sintonizador:** Easy Set (Plug & Play), Auto Store

### Conectividad

- **Entrada auxiliar:** Entrada de línea
- **PC Link:** USB 2.0
- **Auriculares:** 3,5 mm
- **Otras conexiones:** Antena FM, Antena MW

### Comodidad

- **Alarmas:** Alarma de CD, Alarma de radio, Timer de suspensión
- **Reloj:** En pantalla principal
- **Tipo de pantalla:** FTD verde
- **Indicaciones:** Modo DIM
- **Modo de espera con ahorro de energía:** 0,6 watts

### Accesorios

- **Accesorios incl.:** Antena FM/MW, Cable de alimentación de CA
- **Cable USB:** 3 metros
- **Control remoto:** 32 teclas con 2 pilas AA
- **CD-ROM:** disco de instalación

### Software

- Controlador de USB PC Link
- **Music Match Jukebox:** Music Match Jukebox
- **Philips Sound Agent 2:** Sí, para Windows 2000/XP

### Requisitos del sistema

- Unidad de CD-ROM
- **USB:** Puerto USB libre
- **Procesador:** Intel Pentium MMX200 o superior
- **Sistema operativo de PC:** Windows 98 SE, 2000, ME, XP
- **Espacio en el disco duro:** 80 MB

### Dimensiones

- **Dimensiones del set (An x Al x Pr):** 175 x 268 x 316 mm
- **Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr):** 180 x 268 x 220 mm
- **Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):** 521 x 374 x 410 mm
- **Peso con embalaje incluido:** 12,9 kg

## Características destacadas

### USB PC Link

USB PC Link permite reproducir música en MP3 a través de los potentes parlantes de los sistemas de sonido Philips en lugar de los de la PC. Al conectar la PC directamente al sistema de audio mediante un cable USB, se obtiene una salida continua de música MP3 hacia el sistema de audio y la PC puede convertirse en un 'jukebox MP3'. Mediante el control remoto del sistema de sonido podrás navegar y controlar fácilmente la música MP3 que tenés almacenada en la lista de MusicMatch. También podrás ver el título de las canciones y el tiempo de reproducción transcurrido en la pantalla del sistema de sonido.

### Visualización del título de la canción

### 50 horas de reproducción de MP3-CD

MP3 es una tecnología de compresión revolucionaria que permite reducir el tamaño de grandes archivos de música hasta 10 veces sin perder gran calidad de audio. Un único CD puede almacenar hasta 10 horas de música. Con la bandeja para 5 CDs, podés reproducir hasta 50 horas de música. El formato MP3 se ha convertido en el formato de compresión de audio estándar y posibilita una transferencia de archivos de audio fácil y rápida.

### Amplificador clase "D"

El amplificador digital clase 'D' toma una señal analógica, la convierte en digital y luego amplifica digitalmente la señal, que pasa a continuación por un filtro de desmodulación antes de transferirse como señal de salida final. La salida digital amplificada ofrece todas las ventajas del audio digital, incluso con mejor calidad de sonido. Además, demuestra una eficacia 90% superior a la de los amplificadores AB convencionales. Esta eficacia se traduce en un amplificador potente y compacto.

### MAX Sound

La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

### Sistema Bass Reflex de 2 vías

### 2x75W RMS/2500W PMPO



Fecha de publicación  
2007-10-15

Versión: 2.0

12 NC: 9073 100 12984  
EAN: 87 10895 92119 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)