



Philips
Микро музикална система

CD, MP3-CD, USB, FM
70 W



MCM2350

Придайте мощ на мелодиите си

Слушайте любимите си мелодии на преносимия си музикален плейър с USB Direct и аудио вход, MP3-CD и CD-R/RW с тази микро система Philips. Максималната изходна мощност от 70 W и басрефлексните високоговорители се обединяват за мощен звук и драматични басы.

Обогатете своето звуково изживяване

- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки басы
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- 70 W максимална изходна мощност (RMS)

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници

- Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW
- USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика
- Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства

Лесна употреба

- Моторизирано зареждане на CD за удобен достъп
- Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство

PHILIPS

Акценти

Система басрефлексни високоговорители



Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагледени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

Аудио вход



Аудио входът позволява директно възпроизвеждане на аудио съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието да слушате любимата си музика с превъзходно качество на звука от аудио системата, Аудио входът е и изключително

удобен, защото всичко, което трябва да направите, е да включите портативния си MP3 плейър в аудио системата.

Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Балансиран, Чист, Мощен, Топъл и Ясен, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технологията на графичен еквайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избора от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

USB Direct за лесна MP3 музика



Благодарение на пълната способност за обмен на файлове можете лесно да се възползвате от удобството и забавлението да имате достъп до повече цифрова музика чрез вградения USB Direct.

Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: управление на цифров звук
- Максимална изходна мощност (RMS): 70 W

Високоговорители

- Типове високоговорители: Куполен високоговорител високи честоти
- Основен високоговорител: Двулентов, 4" високоговорител за ниски честоти, Система басрефлексни високоговорители

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: бързо напред/назад, търсене на следваща/предишна песен, повторение/разбъркване/програмиране
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB флаш устройство
- Режими на възпроизвеждане през USB Direct: бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/пауза, предишна/следваща песен, повторение, разбъркване, стоп

Тuner / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: FM моно, FM стерео
- Предварително настроени станции: 20
- LNA - антена: Фиксирана FM антена от гъвкав проводник
- Подобрения в тунера: автоматична цифрова настройка, автоматично сканиране

Възможности за свързване

- Аудио вход (3,5 мм)
- USB: USB хост

Комфорт

- Аларми: CD аларма, Радиобудилник, USB аларма
- Часовник: На основния дисплей, Таймер за заспиване
- Тип на дисплея: LED дисплей
- Тип устройство за зареждане: чекмедже

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Ръководство за потребителя
- Дистанционно управление: 21-бутонно дистанционно

Размери

- Бруто тегло: 6,4 кг
- Габарити на главния високоговорител (Ш x Д): 140 x 182 мм
- Височина на основния високоговорител: 260 мм
- Дълбочина на главния блок: 227 мм
- Височина на главния блок: 121 мм
- Ширина на главния блок: 180 мм
- Нето тегло: 5,06 кг
- Дълбочина на опаковката: 315 мм
- Височина на опаковката: 245 мм
- Ширина на опаковката: 476 мм

Захранване

- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz



Дата на издаване
2017-07-20

Версия: 5.0.5

12 NC: 8670 001 22354
EAN: 04 89518 56057 60

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com