



Philips
Intern stasjon

DVD

16x ReWriter

SPD6000FD



Skriv ganske enkelt ut etiketten

Dobbeltformat, skriver og etikettskriver i ett

Din plate, ditt prosjekt. Hvorfor bruke håndskrift når du kan lage dine egne profesjonelle etiketter som viser hvem du er!

Svært pålitelig og robust

- Trygg og pålitelig overskriving med Seamless Link
- Dynamisk kalibrering gir skrivekvalitet ved høy hastighet
- Spill DVDene dine på alle stasjoner og set-top-enheter
- Best skrivekvalitet ved høy DVD-hastighet

Anvendelighet

- Dobbelt format
- Enkelt oppsett og bruk på alle PCer eller bærbare maskiner
- CD- og DVD-brenner og -skriver i ett
- Trinn for trinn-håndbok på 10 språk
- Plug & Play for enklere installering
- Snu platen og merk den ved å bruke veiledningen i tre trinn

Overlegen ytelse

- 16x toppskrivehastighet på DVD+R/-R

PHILIPS

sense and simplicity

Spesifikasjoner

Skrivehastighet

- **DVD+R:** 16X (21 600 kB/sek) maks. av CAV
- **DVD-R:** 16X (21 600 kB/sek) maks. av CAV
- **DVD+R DL:** 8X (10 800 kB/sek) ved Z-CLV
- **DVD-R DL:** 4X (5400 kB/sek) ved CLV
- **LightScribe:** 1,6X DVD+R-media, 1,6X CDR-media
- **CD-R:** 48x (7200 kB/sek) ved P-CAV

Omskrivingshastighet

- **DVD+RW:** 8X (10 800 kB/sek) ved CLV
- **CD-RW:** 32X (3600 kB/sek) ved Z-CLV på ultrarask plate
- **DVD-RW:** 6X (8100 kB/sek) ved CLV

Lesehastighet

- **DVD-ROM:** 16X (21 600 kB/sek) ved CAV
- **CD-R:** 48X (7200 kB/sek) ved CAV
- **Bufferstørrelse:** 2 MB

Tilkoblingsmuligheter

- **Grensesnitt:** IDE-grensesnitt (ATAPI)
- **Andre tilkoblinger:** 12 V DC-inngang, Analog lyd venstre/høyre ut 2x, IDE-grensesnittkontakt, Valgbryter overordnet/underordnet

Anvendelighet

- **Enkel installering:** Plug-and-Play
- **Enkel bruk:** Slik gjør du-håndbok, trinn for trinn

Programvare

- **Ahead Nero Suite 6:** Nero Burning Rom 6, InCD 4, Nero Vision express 2, Nero media Player 1, EasyWrite Reader 4, Nero Burning Rights 1

Tilbehør

- **Vedlagt tilbehør:** Fire monteringsskruer, CD-ROM med programvare + håndbok, Brukerhåndbok

Systemkrav

- **Harddiskplass:** 650 MB
- **PC-operativsystem:** Windows® 2000 og XP
- **Prossessor:** Pentium 4 1,3 GHz eller høyere CPU
- **RAM-minne:** 128 MB

Mål

- **Produktmål (BxDxH), tommer:** 145 X 170 X 1,3 mm
- **Produktvekt:** < 0,9 kg

Effekt

- **Adaptertype:** DC 5 V/12 V
- **Effektforbruk:** 12 W

Tekniske spesifikasjoner

- **Fuktighet:** 5–90 % RH (ingen kondens)
- **Temperaturområde for drift:** 5–50 °C
- **Sikkerhetsstandarder:** EN60950, EN60825, UL1950
- **EMC-standarder:** EN55022, EMS55024, FCC part 15
- **Tilgangstid:** CD: <120 ms (typisk), DVD: <140 ms (typisk)

Emballasjeopplysninger

- **I2NC:** 908210008067
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895962056
- **Bruttovekt:** 0,9 kg
- **Høyde:** 41,3 mm
- **Lengde:** 170 mm
- **Bredde:** 145 mm

Innereske

- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895962056
- **Bruttovekt:** 1,2 kg
- **Høyde:** 262 mm
- **Lengde:** 104 mm
- **Bredde:** 213 mm
- **Antall:** 1

Ytre eske

- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895962053
- **Bruttovekt:** 3 kg
- **Lengde:** 35,6 mm
- **Bredde:** 23 mm
- **Høyde:** 23 mm
- **Antall:** 2

Ytre eske 2

- **Antall:** 104

Produktføydepunkter

Seamless Link

Seamless Link hindrer at plater ødelegges på grunn av skrivefeil.

Dynamisk kalibrering

Dynamisk kalibrering optimaliserer DVD-skrivekvaliteten på DVD+RW-stasjoner med høy hastighet.

DVD-kompatibilitet

DVD-kompatibilitet sikrer avspilling av selvlagde DVD-plater på så mange set-top-spillere og DVD-ROM-stasjoner som mulig.

Best skrivekvalitet

Med teknologien Seamless link og dynamisk kalibrering sikrer Philips en stabil og sikker skriveprosess. Dette gjelder opptil 16x for DVD+R/-R.

Flerspråklig håndbok

Når du bruker den flerspråklige håndboken, blir du hjulpet gjennom installeringsprosessen på ditt eget språk.

Plug-and-Play

Plug and Play gjør det mulig å installere eller tilføye en ny komponent og få den til å virke, uten at det er nødvendig å utføre en kompleks installeringsprosedyre eller en teknisk analyse.

Enkel merking

Snu platen og enheten skriver din personlige etikett på platen. På denne måten skriver du ikke bare minner og digital musikk, men du får også en profesjonell etikett i stedet for håndskrift.

16X skrivehastighet på DVD+R/-R

Toppastighetsopptak, 16X, på DVD+R- og DVD-R-plater

16X skrivehastighet på DVD-R

16x DVD-R skrivehastighet

8x dobbeltlags skrivehastighet +R DL

En ny stasjon med kraftigere laser for å redusere brennetiden for dobbeltlagsplater

LightScribe

LightScribe Direct Disc Labeling gjør merkepenner og upraktiske klistremerker overflødig! Snu din brennbare/overskrivbare CD eller DVD med spesialoverflate, sett den inn igjen i stasjonen og "brenn" fantastiske etiketter som ser og føles profesjonelle ut. Du kan blande tekst og tilpasset grafikk ved hjelp av programvaren som følger med, og til og med legge til etiketten senere. Dette gjør det enklere enn noen gang å finne arkiverte filmer, musikk, bilder og datafiler.

Dobbeltskriver for +/- DL

Ny stasjon som gjør det mulig å skrive på både 8,5 GB +R og -R dobbeltlagsmedier

