



Philips
CD Soundmachine

Bluetooth

CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
Kassettmakk
12 W

AZB798T

Võimas kaasaskantav heli

väljundvõimsusega 12 W RMS

Philipsi kaasaskantav CD Soundmachine on kõik-ühes võimas helisüsteem, mida saate kõikjale kaasa võtta. See võimaldab teil kuulata oma muusikat erinevatest allikatest – Bluetooth, USB, CD, kassett, DAB+ ja FM-raadio.

Nautige muusikat mitmest allikast

- Voogedastage muusikat juhtmevabalt Bluetooth™ -i kaudu oma nutitelefoni
- DAB+, DAB ja FM võimaldavad täielikku raadioelamust
- USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks
- Automaatpeatusega kassettmakk
- Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid

Lihthe kasutada

- Mugav kaugjuhtimispuult täiendava mugavuse pakkumiseks
- Stereokõrvaklapistik isiklikumaks muusika nautimiseks
- Unetaimeriga võite oma lemmikmuusika saatel rahulikult uinuda

Võimas heli, mida kuulete ja tunnete

- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
- Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks
- Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Voogedastage muusikat Bluetooth™-i kaudu



Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

DAB+, DAB ja FM

DAB+/DAB digitaalraadio on FM-analoogedastust täiendav uus raadioleivilahendus maapealsete saatjate võrgustiku teel. See pakub kuulajale rohkem valikuid ja teavet selge, raginateta ja puhta helikvaliteediga. Selle tehnoloogiaga saab vastuvõtja võtta vastu tugevaimat leitud signaali. DAB+ või DAB digitaaljaamade korral ei pea te jätma meelde sagedusi, sest jaamad leitakse jaama nime alusel, et te ei peaks raadiot teel olles uuesti häälestama.

USB Direct



USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.



Süsteem Bass Reflex Speaker System



Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resoneerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid



MP3 tähistab standardit "MPEG-1 Audio layer-7.6 cm (3")". MP3 on revolutsiooniline tihendustehnoloogia, millega saab suuri muusikafaili kuni 10 korda kahandada, halvendamata märkimisväärselt nende kvaliteeti. MP3st on saanud standardne veebis kasutatav helitihendusvorming, millega saab helifaile kiirelt ja lihtsalt edastada.

Spetsifikatsioon

Bluetooth®-i juhtmeta tehnoloogia

- Profiilid: A2DP, AVRCP

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD-, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- Kassettmaki tehnoloogia: mehaaniline
- Kassettmakide arv: 1
- USB Directi esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, Programmeeritud esitus, Kordus, Juhuesitus, Stopp

Ühenduvus

- USB: USB host
- Audio-/videoväljund: Kõrvaklappide väljund (3,5 mm)
- Helisisend (3,5 mm)

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Antenn: FM antenn
- Tuuneri sagedusribad: FM
- Salvestatavad jaamad: 20
- Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälustus
- DAB/DAB+: Teabeekraan, Menüü, Nutikas skannimine

Heli

- Heli tüüsed: Dünaamiline bassivõimendi, kaheastmeline
- Helisüsteem: Stereo
- Helitugevuse regulaator: Pööratav nupp (digitaalne)
- Maksimaalne väljundvõimsus (RMS): 12 W

Kõlarid

- Sisseehitatud kõlarite arv: 2
- Kõlarite võimendus: Kahesuunaline bassikõlar
- Kõlarikatte viimistlus: metall

Mugavus

- Ekraani tüüp: Tagantvalgustusega LCD-ekraan
- Laadija tüüp: Ülal

Võimsus

- Patareide arv: 6 × LR20 peaseadmele (ei ole komplektis), 1 × AAA pildile (komplektis)
- Toite tüüp: 220-240 V

Tarvikud

- Kaugjuhtimispuhla
- Garantii: Garantiileht
- Kasutusjuhend
- Toitejuhe

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 435 x 270 x 170 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 468 x 198 x 310 mm
- Toote kaal: 3 kg
- Kaal (koos pakendiga): 4 kg



Väljalaske kuupäev
2022-05-12

Versioon: 5.0.7

12 NC: 8670 001 28219
EAN: 69 51613 99349 1

© 2022 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Ärge kasutage seadet liiga tihti suuremal helitugevusel kui 85 detsibelli, sest nii võite kuulmist kahjustada.