

Philips
DVD 迷你影院

DivX 播放
組件式設計

MCD139B



享受精彩的電影體驗

使用 Philips MCD139B 享受您的最愛電影。提供逐行掃描功能和動態低音增強效果 (Dynamic Bass Boost)，以便分別獲取最佳影像品質和強大的音效輸出。這樣，您可立即在家享受絕妙的戲院體驗！

享受你最喜愛的電影、相片和音樂

- 逐行掃描色差影像，呈現最佳畫質
- 杜比數碼為你帶來超凡電影體驗
- 播放 DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD (RW) 以及相片光碟

豐富你的音響體驗

- 數碼音效控制，提供最佳的樂風設定
- 動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效
- 共 100 瓦 RMS

按照你的方式開始一天的生活

- 鬧鐘及睡眠時間掣
- 備有 40 個預設數碼電台，使用額外方便

PHILIPS
sense and simplicity

產品特點

逐行掃描

逐行掃描讓影像的垂直解像度加倍，呈現更銳利的影像。逐行掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料，然後再傳送偶數行資料，而是同時將兩個部份呈現在熒幕上。完整的影像瞬間完成，達到最大的解像度。以這樣的速度，人眼將會看到更銳利的影像，不會再看到畫面上一行的線條。

數碼音效控制

數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 爵士樂、搖滾樂、流行或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。

動態低音增強效果

動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。



規格

音效

- 輸出功率: 1800W PMPO
- 音效增強: 數碼音效控制 4 種模式, 動態低音增強效果
- 音效系統: 杜比數碼解碼器
- 輸出功率 (RMS): 2x25 瓦 + 50 瓦 RMS

喇叭

- 主喇叭: 3 吋低音喇叭
- 重低音喇叭類型: 被動式

影像播放

- 播放媒體: DVD+RW, DVD-Video, Picture CD, 影像 CD/SVCD, DivX, DVD
- 光碟播放模式: 角度, PBC, 慢動作, 縮放, OSD, 從停止狀態恢復播放, 監管控制, A-B 重複
- DVD 區域: 3
- 視訊增強: 逐行掃描

播放聲音

- 播放媒體: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- 光碟播放模式: 可編排 20 首曲目, 重複 / 單一 / 全部 / 節目, 隨機播放
- 載入器類型: 機頂
- 光碟數目: 1

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段: FM 立體聲
- 自動數碼選台: 是
- 記憶選台: 40
- 選台器增強功能: 自動儲存

連接

- 視訊輸出 - 類比: 色差視訊 Y Pb Pr (cinch), 複合視訊 CVBS (黃色 cinch), S-Video (在 Hosiden 之上)
- 輔助輸入: 1x(左 / 右) / RCA
- 其他連接: 數碼音訊同軸輸出, FM 天線, 輸出端子, DIN 連接
- 音訊連接: 3.5 毫米輸入端子, RCA 輔助輸入

便利

- 鬧鐘: CD 鬧鐘, 定時睡眠功能, 收音機鬧鐘
- 時鐘: 在主螢幕上
- 顯示類型: 白色 FTD
- OSD 語言: 西班牙文, 英文

配件

- 附配件: 複合影像線 (Y), FM 天線, AC 電源線, IFU / 用戶手冊, 快速使用指南, 全球保用證
- 遙控器: 38 鍵, 備有鋰電池
- 連接線: Din
- 快速入門指南: 英文

尺寸

- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深): 218 x 90 x 221.5 毫米
- 主要喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深): 125 x 250 x 232 毫米
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 550 x 314 x 330 毫米
- 超重低音喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深): 147 x 250 x 232 毫米
- 重量 (含包裝): 13 千克

功率

- 電源供應器: 100-240VAC, 50/60Hz



出版日期 2011-07-21

版本: 1.0.2

12 NC: 8670 000 37286
EAN: 87 12581 39768 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com