

Philips
DVD-mikrokotiteatteri



MCD288

Huipputyylikäs muotoilu ja täydellinen elokuvanautinto

MCD288 DVD -mikrokotiteatterissa yhdistyvät erinomainen suorituskyky ja huipputyylikäs muotoilu, joiden ansiosta voit nauttia loistavasta äänentoistosta musiikkia kuunnellessa ja elokuvia katsellessa.

Laitteen elegantti ulkomuoto sopii sisustukseen kuin sisustukseen, ja laite voi olla pöydällä tai seinällä.

Tehosta elokuvaelämyksiäsi

- Toisto: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ja CD-kuvalevyt
- Dolby Digital-elokuvanautintoon

Rajoittamaton kuuntelunautinto

- Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-/WMA-musiikkia

Tehosta äänentoistoa

- Erinomainen ääni digitaalisella D-luokan vahvistimella
- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Basso- ja diskanttiaänen tehostus
- Kokonaisteho 100 W RMS

Muotoilu, joka sopii sisustukseesi

- Helppokäyttöinen huippuluokan kaukosäädin
- Tyylikäs ja joustava malli, seinäkiinnitys

PHILIPS

sense and simplicity

Kohokohdat

USB Direct MP3- ja WMA-musiikki



Kytke laitteesi Philips Hi-Fi -laitteen USB-porttiin. Digitaaliset kappaleesi soitetaan suoraan laitteesta. Nyt voit jakaa suosikkihetkesi perheen ja ystävien kanssa.

D-luokan vahvistin

Digitaalinen D-luokan vahvistin muuntaa analogisen signaalin digitaalseksi signaaliksi ja vahvistaa signaalia digitaalisesti. Signaali siirtyy tämän jälkeen demodulaatiosuodattimeen, joka tuottaa lopullisen lähtösignaalin. Vahvistettu digitaalinen lähtösignaali on kaikilta ominaisuuksiltaan digitaalisen äänen veroinen, myös äänenlaatunsa puolesta. Lisäksi digitaalinen D-luokan vahvistin on 90 prosenttia tehokkaampi kuin perinteinen AB-vahvistin. Tuloksena on tehokas vahvistin, joka vie vain vähän tilaa.

Digitaalinen äänensäätö



Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalansi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Basso- ja diskanttitehostus

Äänimaisemassa ihmiskorva ei erota kovinkaan hyvin korkeita ja matalia taajuuksia erityisesti pienillä äänenvoimakkuuksilla. Tehostustoiminto vahvistaa basso- ja diskanttiaaniä ja luo näin tasapainoisen ääniaistimuksen kaikilla äänenvoimakkuuksilla.



Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho: Kokonaisteho 100 W RMS
- Äänenparannus: 4 tilan digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost -bassotehostus, Loudness-bassotehostus, Class D -digitaalivahvistin
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital

Kaiuttimet

- Pääkaiutin: Bassorefleksikaiutinjärjestelmä, 3" bassokaiutin
- Subwoofer: Aktiivikaiutin

Videotoisto

- Toistomuodot: DVD, DivX, DVD+RW, DVD-Video, Video-CD/SVCD, CD-kuvalevyt
- Levytoistotilat: jakson jatkuva toisto (A-B), Kulma, PBC, Hidastuskuva, Zoomaus, Lapsilukko
- DVD-aluekoodi: 2
- Levyn syöttö: Paikka
- Videoparannukset: Progressive Scan -toiminto

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Levytoistotilat: Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden satunnaistoisto, 20 kappaleen ohjelmointi
- ID3-tunnisteiden tuki
- Levyn syöttö: Paikka

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM Stereo
- Automaattinen digitaaliviritys
- RDS: Aseman nimi, Kellon RDS-asetus, Uutiset
- Pikavalinnat: 20
- Virittimen parannukset: Automaattitallennus

Liitännät

- Aux-tulo: Linjatulo, 3,5 mm
- Kuulokkeet: 3,5 mm
- Muut liitännät: FM-antenni, Digitaalinen äänen koaksiaalilähtö, Aktiivisen subwooferin esilähtö
- Analoginen videolähtöliitäntä: CVBS-komposiitti (keltainen RCA), SCART, S-Video (Hosiden-liitin)
- USB: USB Host -liitäntä

Käytön mukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Uniajastin
- Kello: Päänäyttö
- Näyttötyyppi: VFD-näyttö
- Näyttökielet: englanti, portugali, espanja, hollanti, ranska, saksa, italia, ruotsi, turkki
- Ilmaisimet: DIM-tila
- Seinä- tai kattokiinnitys: Seinäkiinnitys
- Eco-valmiustila: 1 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: FM/MW-antenni, 2 ruuvia seinäkiinnitystä varten, Komposiittijohto (Y), Äänikaapeli
- Kaukosäädin: 47 painiketta, 2 AAA-paristoa

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 200 x 250 x 110 mm
- Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 140 x 220 x 33 mm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 480 x 244 x 370 mm
- Subwooferin mitat (L x K x S): 170 x 197 x 302 mm
- Paino pakattuna: 13 kg



Julkaisupäivä 2009-03-13

Versio: 3.0.7

12 NC: 9073 100 13068
EAN: 87 10895 93133 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkki ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Digitaalisten käyttöoikeuksien hallinnan alaista musiikkia ei tueta.