



Philips
REPRODUCTOR
MULTIMEDIA
DOMÉSTICO

Net TV
Wi-Fi integrada



HMP7100

Convierte tu televisor en un Smart TV

Mejora tu televisor con los servicios de Philips Smart TV. Explora un gran universo de contenido multimedia con el reproductor multimedia doméstico de Philips. Disfruta de vídeos, música y fotos de calidad desde Internet o directamente desde la biblioteca de tu PC al televisor.

Visualiza más

- Certificación DivX Plus HD para reproducción DivX de alta definición
- Visualiza fotografías en varios formatos
- Mejora tu experiencia cinematográfica con las 3D
- Smart TV para disfrutar de servicios en línea y acceder a multimedia en el TV
- Reproduce y comparte vídeos, fotos y música en varios formatos
- Reproduce vídeo en varios formatos

Escucha más

- Dolby Digital DTS2.0 para una experiencia cinematográfica definitiva
- Escucha música en diferentes archivos multimedia

Disfruta más

- Wi-Fi integrada para disfrutar de los soportes conectados de forma inalámbrica
- Conector multimedia-PC DLNA para explorar el contenido de la red doméstica
- Reproduce contenido multimedia del disco duro
- Net TV para obtener los servicios online más conocidos en el televisor

PHILIPS

Destacados

Certificación DivX Plus HD



DivX Plus HD en tu reproductor de Blu-ray o DVD ofrece lo último en tecnología DivX y te permite disfrutar de películas y vídeos en alta definición desde Internet directamente en tu PC o HDTV de Philips. DivX Plus HD puede reproducir contenidos de DivX Plus (vídeo H.264 de alta definición con audio AAC de alta calidad en archivo MKV), así como de versiones anteriores de vídeo DivX de hasta 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital de alta definición real.

Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 para una experiencia cinematográfica definitiva

Música en diferentes archivos multimedia

Escucha tu música favorita, en cualquier formato de audio, y disfruta su sonido Crystal Clear. El reproductor de Philips permite un sencillo acceso a una amplia gama de formatos de audio, desde Dolby Digital, AAC, RA, OGG, MKA, MP3, WAV, APE, FLAC, DTS, LPCM, PCM, WMA (V9), IMP/MS ADPCM y WMA Pro.

Fotografías en varios formatos



Visualiza y disfruta tus fotos en una amplia gama de formatos, entre los que se incluyen JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP y HD JPEG, directamente en tu televisor panorámico. Convierte tu salón en una galería fotográfica y comparte tus preciados recuerdos con la familia y amigos.

Contenido multimedia del disco duro

Relájate y disfruta de tu contenido multimedia desde el disco duro sin preocuparte por la compatibilidad con los formatos de archivos. Simplemente reproduce el contenido sabiendo que tu reproductor Philips es compatible con la mayoría de los formatos de HDD, como FAT32, FAT, etc.

Net TV (Reproductor multimedia HD)

Experimenta una buena selección de servicios en línea con Net TV. Disfruta de películas, imágenes, información de ocio y otros contenido online directamente en tu televisor y siempre que quieras mediante el reproductor multimedia HD de Philips. Simplemente conecta el reproductor directamente a la red de tu casa mediante una conexión con cables o inalámbrica y, a continuación, navega y selecciona lo que deseas ver con el mando a distancia. El menú de Philips te da acceso a los servicios de Net TV más conocidos ajustándolos a la pantalla del televisor.

Smart TV

Smart TV ofrece una experiencia de televisión fácil e inalámbrica basada en 4 pilares. Net TV te permite disfrutar de una amplia variedad de aplicaciones en línea en el televisor: alquilar películas, ver televisión a la carta y disfrutar de medios sociales. Mantén el control: cambia de canal o introduce texto mediante tu smartphone o tableta. Utiliza SimplyShare para transmitir fotos, música y vídeo del ordenador, el teléfono y la tableta al televisor.

SimplyShare



Comparte vídeos, fotos y música en varios formatos a través de DLNA utilizando tu smartphone, tableta u ordenador y disfruta de ellos en la gran pantalla. Es fácil compartir.

Vídeo en varios formatos

Reproduce y disfruta de una amplia gama de formatos de vídeo, desde formatos de alta definición, como MPEG 1/2/4 (MPEG 4 Part 2), H.264, VC-1, H.263, VP6 (640 x 480), DivX Plus HD, DivX 3/4/5/6, Xvid, WMV (V9), AVI, TS, M2TS, TP, TRP, ISO, 3D BD ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MPG, MOV (MPEG 4, H.264), ASF, FLV (640 x 480), MKV, M4V, sin las molestias de convertir archivos. Sólo tienes que pulsar el botón de reproducción para empezar a ver cualquier vídeo o película con una excepcional calidad cinematográfica y un gran sonido envolvente.



Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Smart Picture, Realce visual, Sobremuestreo de vídeo

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
- Relación señal / ruido: 90
- Cruce (1kHz): 70 dB
- Gama dinámica (1 kHz): 80 dB
- Distorsión y ruido (1 kHz): 65 dB
- Sistema de sonido: Dolby Digital, DTS 2.0 + salida digital

Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: H.264, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Plus™ de alta definición, MKV, MPEG1, MPEG2, WMV, VC-1, XviD

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: Unidad flash USB
- Formato de compresión: MP3, WMA, Dolby Digital, DTS, PCM
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps

Reproducción de fotografías digitales

- Formato de compresión de imágenes: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
- Mejora de la imagen: Girar fotografías, Girar, Secuencia de diapositivas con reproducción de MP3, Zoom
- Soporte para reproducción: Unidad flash USB

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB
- Conexiones traseras: Salida óptica digital, Salida HDMI

Cómodas funciones

- Idiomas de los menús en pantalla: Danés, Español, Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, Polaco, Portugués, Español, Sueco, Turco, Checo, Griego,

- Húngaro, Ruso, Rumano, Eslovaco, Ucraniano
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con una sola pulsación, Modo de espera de un solo toque
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB

Potencia

- Alimentación: 230 V, 50 Hz
- Consumo de energía: < 10 W
- Consumo en modo de espera: < 0,5 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Mando a distancia, Cable de alimentación, Manual de usuario, Folleto de garantía mundial

Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 91 x 54 x 160 mm
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 250 x 163 x 82 mm

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 17,9 x 5,7 x 9,2 cm
- Peso: 0,26 kg

Dimensiones del embalaje

- Tipo de embalaje: Cartón
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de colocación: Horizontal
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 26,6 x 18,2 x 8,2 cm
- Peso bruto: 0,63 kg
- Peso neto: 0,4 kg
- Peso tara: 0,23 kg
- EAN: 87 12581 67692 6

Caja exterior

- Número de embalajes del cliente: 3
- Caja exterior (L x An. x Al): 27,8 x 26,4 x 20,6 cm
- Peso bruto: 2,42 kg
- Peso neto: 1,2 kg
- Peso tara: 1,22 kg
- GTIN: 1 87 12581 67692 3



Fecha de emisión
2017-04-04

Versión: 3.1.6

12 NC: 8670 001 00068
EAN: 08 71258 16769 26

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com