



Philips
Yleiskaukosäädin

Kuusi laitetta samassa

SRU7060



Kotiteatterin kaukosäädin

Sopii yli 1200 merkille

Tämän ainutlaatuisen ja tyylikkään yleiskaukosäätimen erinomaisen tekniikan ansiosta voit ohjata koko kotiteatterijärjestelmää.

Yksi kaukosäädin useimpiin laitteisiin ja merkkeihin

- 6 laitteen kaukosäädin: TV, videot, STB, DVD, CD ja vahvistin.
- Kätevä toisen kaukosäätimen infrapunakoodin sieppaus
- Valmis käytettäväksi Philips-laitteiden kanssa

Mahtavaa käyttömukavuutta

- Tyylikäs kromiviimeistely
- Käyttöliittymä valaistetaan, kun käyttäjä nostaa kaukosäätimen
- Useiden laitteiden käyttö yhdellä painalluksella

Helppo ottaa käyttöön

- Laitemerkkien automaattinen haku
- Kaukosäätimen määrittäminen suoraan syöttämällä koodi
- Yleiskaukosäätimen puhelinneuvonnasta saa tukea ja neuvoja
- URC-tukipalvelu Internet-sivuston kautta

PHILIPS
sense and simplicity

Tekniset tiedot

Käytön mukavuus

- Yleinen infrapunatietokanta: TV, Videonauhuri, DVD, SAT, JOHTO, CD/MD, VASTAANOTIN, vahvistin
- Televisiotoiminnot: Ohjelma eteen-/taaksepäin, Äänenvoim. lisäys/lasku, mykistys, Virta/valmiustila, Numeropainikkeet, AV-valinta, ulkoiset, Valikkojen hallinta, Värien-/kirkkoudensäätö, Teksti-tv-painikkeet, Fast text -painikkeet, Edellinen ohjelma, Unijastin/ajastin, 16:9, Opas, infotoiminto
- DVD-toiminnot: Siirtopainikkeet, Järjestelmän valikko-ohjaus, Levyvalikon hallinta, Numeropainikkeet
- SAT-/CBL-toiminnot: Numeropainikkeet, Valikkojen hallinta, Opas, infotoiminto, Favourites (Suosikit), Tekstitoiminnot
- Videonauhurin toiminnot: Siirtopainikkeet (6), Showview, VCR plus, Valikkojen hallinta
- Taustavalo
- Taustaväri: Punainen
- Esiohjelmoitu Philipsille
- Kätevä järjestelmäasetus
- kopiointipainike
- Asennusvaiheet: 2
- Kielituki: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P
- Painikkeiden määrä: 39
- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE-hyväksytyt
- Roiskeensuojattu
- Teksti-tv:n parannukset: Fast text
- Kallistuma: Kallistussensori
- Helppo asennus: Automaattinen haku

Lisätarvikkeet

- Akku: Kyllä, 1,5 V:n AA LR6 -paristo

Infrapunaominaisuudet

- Infrapunakoodien oppimistoiminto
- Lähetin-LED:it: 1
- Infrapunakoodien tietokanta
- Tietokannassa olevien merkkien määrä: Yli 300
- Kantoaaltoaajuusalue: 28 - 70 kHz
- Lähetyskulma: 90 astetta
- Kopioinnin taajuusalue: 30 - 60 kHz
- Käyttöetäisyys: 10 m

Virta

- Paristojen kesto: 12 kk
- Pariston malli: AA/LR6 (alkali)
- Akkujen määrä: 2

Ulompi pakkaus

- Pituus: 354 mm
- Leveys: 121 mm
- Korkeus: 177 mm
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93581 4
- Määrä: 3

Pakkauksen tiedot

- 12NC: 908210006466
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93580 7
- Pituus: 338 mm
- Korkeus: 45 mm
- Leveys: 155 mm



Kohokohdat

Oppimistoiminnot

Oppimistoiminnoilla tarkoitetaan sitä, että kaukosäädin sieppaa ja tallentaa toisen laitteen infrapunasignaaliit myöhempää käyttöä varten. Jos laitekoodeja ei ole ohjelmoitu käytönaikaiseen tietokantaan, koodit voidaan selvittää alkuperäisestä kaukosäätimestä yksinkertaisesti osoittamalla laitetta kaukosäätimellä.

Kromiviimeistely

Tyylikäs kromiviimeistely kaukosäädin ei kalpene nykypäivän laitteiden rinnalla.

Automaattinen taustavalo

Painikkeita ei enää tarvitse arvailla pimeässä. Kun käyttäjä nostaa kaukosäätimen käteensä, painikkeiden (tai nestekidenäytön) valo syttyy automaattisesti.

Vaivaton käyttö yhdellä painikkeella



Helppo yhden painalluksen tekniikka mahdollistaa makrojen käyttämisen painikkeella useiden komentojen toteuttamisen. Makro yhdistää useita esiohjelmoituja komentoja yhteen painikkeeseen, joten pääset yhdellä painalluksella käyttämään useita eri toimintoja.

Automaattinen laitemerkkien haku

Uuden kaukosäätimen ottaminen käyttöön on vaivatonta: voit määrittää kaukosäätimen hakemaan automaattisesti laitettasi parhaiten vastaavaa koodia.

Suora koodin syöttö

Jos kaukosäätimesi ei tunnista laitemerkkiäsi automaattisesti, voit syöttää laitteeseen manuaalisesti käyttöohjeissa olevasta laiteluettelosta löytämäsi koodin.



Julkaisupäivä 2009-07-17

Versio: 2.1.8

12 NC: 9082 100 06466
EAN: 87 10895 93580 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com