



Philips  
Przenośny odtwarzacz CD

EXP3360



## Płaski odtwarzacz płyt MP3-CD.

Wyświetlacz graficzny z obsługą znaczników ID3

Zaprojektowany dla osób młodych i modnych, model eXp3360 jest najlepszym wyborem zapewniającym łatwe i nieprzerwane odtwarzanie płyt MP3-CD. Ten płaski i niewielki odtwarzacz umożliwia wyświetlanie informacji o artyście i utworze na ekranie ciekłokrystalicznym.

### **Pełne doświadczenia muzyczne z płyt MP3-CD**

- Odtwarza muzykę w formacie MP3 i WMA
- Odtwarza płyty CD, CD-R i CD-RW
- Wyświetlanie informacji o ścieżce w czasie odtwarzania płyty CD

### **Odporny na wstrząsy towarzyszące bieganiu**

- Magic ESP™ 200 sekund

### **Zaprojektowane dla aktywnych**

- Cienki odtwarzacz CD z okrągłą i zwartą obudową

### **Ulepszone odtwarzanie basów**

- Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich dowolnej głośności

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Dane techniczne

### Dźwięk

- Sprzężenie zwrotne
- **przetwornik cyfrowo-analogowy:** 1-bitowy
- **Pasma przenoszenia:** 20 – 20 000 Hz
- **Moc wyjściowa:** 2 x 3 mW RMS
- **Stosunek sygnału do szumu:** > 85 dB
- **Funkcje poprawy dźwięku:** Cyfrowe dynamiczne wzmocnienie basów
- **Regulacja głośności:** cyfrowy

### Odtwarzanie dźwięku

- **Odtwarzane nośniki:** płyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
- **Tryby odtwarzania płyt:** Programowanie odtwarzania 50 utworów, Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wstrzymanie, Przeszukiwanie nast./poprzed. albumu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtw. wielokr. ścieżki/albumu/płyty, Wznowienie odtw. od momentu zatrzym., Odtwarzanie losowe albumu/wszystkich
- **Elektroniczny system antywt. (CD):** 45 sek.
- **Obsługiwane systemy plików:** ISO-9660, Joliet, UDF
- **Obsługa znaczników ID3**
- **System antywt. Magic ESP (MP3-CD):** 100 sek.
- **Kodowanie MP3:** 32–320 kb/s
- **Prędkość przepływu danych WMA:** 32–192 kb/s

### Możliwości połączeń

- **Wejście prądu stałego:** 4,0 mm, 4,5 V, centralny +
- **Stuchawki:** 3,5 mm
- **Wyjście liniowe:** 3,5 mm

### Udogodnienia

- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Wskaźniki:** nazwa albumu, numer albumu, nazwa

artysty, stan akumulatora, Funkcje CD, DBB, ESP (Elektroniczny system antywt. (z regulacją głośności), nazwa pliku, tytuł dźwięku, czas, ścieżka

### Akcesoria

- **CD-ROM:** AY4484 (Musicmatch)
- **Stuchawki:** SBC HE225 (z regulacją głośności)
- **Akcesoria w zestawie:** Instrukcja obsługi

### Wymiary

- **Wymiary pudełka Ebox (szer. x wys. x gł.):** 0 x 0 x 0 mm
- **Obudowa:** Korpus odporny na ciepło
- **Wymiary opakowania zbiorczego:** 305 x 161 x 174 mm
- **Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym:** 6
- **Waga kartonu zbiorczego:** 2,5 kg
- **Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.):** 165 x 49 x 148 mm
- **Rodzaj opakowania:** D-box
- **Wymiary produktu (SxGxW) w calach:** 137,5 x 137,5 x 23,3 mm
- **Waga produktu:** 0,2 kg

### Moc

- **czas odtwarzania CD przy zasilaniu akumulatorowym:** 10 godz. (2xAA bateria alkaliczna)
- **Czas odtw. przy zas. bat. (MP3-CD):** 20 godz. (2xAA baterie alkaliczne)
- **Czas odtwarzania – bateria (WMA):** 20 godz. (2xAA baterie alkaliczne)
- **Rodzaj baterii:** AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4

## Zalety produktu

### Odtwarza muzykę w formacie MP3 i WMA

### Odtwarza płyty CD, CD-R i CD-RW

### obsługa znaczników ID3

Odtwarzacze z obsługą znaczników ID3 są wyposażone w wyświetlacz, na którym jest podawana nazwa wykonawcy oraz tytuł aktualnie odtwarzanej ścieżki. W ten sposób można z łatwością zidentyfikować, czego się słucha. Informacje są wyświetlane w czytelnej postaci w formacie liczbowym i tekstowym, co ułatwia sprawdzanie nazwy wykonawcy i tytułu ścieżki. Obsługa znaczników ID3 pozwala łatwo i szybko poruszać się i orientować wśród dużej liczby plików nagranych na płytach MP3-CD lub WMA-CD.

### Magic ESP™ 200 sekund

Magic Electronic Skip Protection™ jest wygodną funkcją zapewniającą odtwarzanie muzyki bez przerw, nawet jeśli odtwarzacz MP3-CD podlega wstrząsom podczas biegania lub w podróży. Urządzenia wyposażone w funkcję Magic Electronic Skip Protection™ mają inteligentny bufor elektroniczny, w którym może być przechowywana muzyka w różnych formatach, np. MP3, WMA i CDDA. Bufor automatycznie dostosowuje zarówno swoją zawartość, jak i szybkość obrotów lasera w celu zagwarantowania nieprzerwanego odtwarzania muzyki.

### Okrągłe, cienkie i zwarte

### Cyfrowe dynamiczne wzmocnienie basów

Dynamiczne cyfrowe wzmocnienie tonów niskich (Digital DBB) to inteligentny wzmacniacz tonów niskich, który pozwala maksymalnie wzmocnić basy przy dużej głośności, nie zniekształcając dźwięku, i przy niskiej głośności, nie obcinając dolnych częstotliwości. Głośność i poziom basów są stale monitorowane i kalibrowane przez zaawansowane układy elektroniczne, które nie dopuszczają do powstania zniekształceń. Uzyskane w ten sposób basy mają optymalne właściwości. Dynamiczne cyfrowe wzmocnienie tonów niskich sprawia, że basy są zawsze najwyższej jakości — niezależnie od poziomu głośności.



Data wydania 2009-02-12

Wersja: 3.0.5

12 NC: 9073 101 00952  
EAN: 87 10895 79624 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)