



Philips
Webkamera

1,3 MP
CMOS

SPC1000NC



Overlegen og naturtro videoforbindelse

SPC1000NC er din kvalitetsforbindelse til venner og familie. Video i høj opløsning samt klar og naturlig lyd vil helt sikkert være overvældende for dem, du taler med. Det vil virke, som om du er i samme rum som dem.

Fantastisk videokvalitet

- 5 megapixel giver fantastisk billedkvalitet
- Naturlig oplevelse takket være 60 billeder pr. sekund (video)
- 5x digital zoom til perfekte nærbilleder
- Præcisions-glasobjektiv giver skarpere billedkvalitet
- Vidvinkelobjektiv får flere mennesker med i videorammen
- Ansigtssporing følger automatisk dit ansigt

Klar og naturlig stemmegengivelse

- Indbygget digital retningsbestemt mikrofon giver klar lyd

Sjove videofunktioner

- Tilføj dit eget sjove logo for at gøre din webcast mere personlig
- Udskift din baggrund
- Spændende sjove rammer og effekter

PHILIPS

Specifikationer

Optagelse af video & snapshots

- Sensor: CMOS
- Sensoropløsning: 1,3 MP
- Videoopløsning: 1,3 MP
- Snapshot-opløsning: 1,3 MP
- Maks. billedhastighed: 60 fps
- Objektiv: F2.8, D80 °
- Hvidbalance: 2600 – 7600 k
- Minimumsbelysning: < 5 lux
- Farvedybde: 24 bit
- Interpoleret snapshot-opløsning: 5,0 MP

Mekanik

- Beslag til bærbar computer
- LCD-beslag
- CRT-holder
- Desktop-holder
- Indbygget digital mikrofon
- Quicklaunch-knap
- Snapshot-knap

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Brugervejledning

Software

- VLounge: Premium
- Føj video til: Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype, ICQ, QQ, Windows Live Messenger

Systemkrav

- Operativsystem: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista Home
- Processor: Pentium III 800 MHz eller hurtigere

- RAM-hukommelse: 512 MB RAM
- Lydkort
- USB: Ledig USB-port
- Internettilslutning
- Harddisk-plads: 200 MB
- CD-ROM- eller DVD-ROM-drev

Tilslutningsmuligheder

- Kabellængde: 1,5 m
- PC Link: USB 2.0

Mål

- Mål på produkt (B x H x D): 40 x 82 x 88 mm
- Produktvægt (g): 110

Emballagedata

- 12 NC: 867000029906
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33415 4
- Mængde: 1
- Højde: 186 mm
- Længde: 190 mm
- Bredde: 92 mm
- Bruttovægt: 0,435 kg
- Taravægt: 0,325 kg

Yderemballage

- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33420 8
- Mængde: 6
- Længde: 392 mm
- Bredde: 292 mm
- Højde: 220 mm
- Bruttovægt: 3,5 kg
- Taravægt: 2,55 kg

Vigtigste nyheder

Snapshot med 5 megapixel

Teknologien giver mulighed for 5 megapixel til fotos, og kvaliteten er høj nok til udskrivning af billeder i plakatstørrelse i høj opløsning. Med den specielle softwareforbedring får du endda 2 megapixel til interpoleret videostreaming.

60 billeder pr. sekund (video)

Skab naturligt udseende video i fuld bevægelse med 60 fps (frames per second). Det er perfekt til videochat med vennerne eller overvågning af hjemmet i høj kvalitet.

5x digital zoom

Zoom ind og ud for at få den perfekte beskæring af et billede. Du styrer zoom-funktionen udelukkende via grænsefladen på skærmen, mens du ser på billedet, så du kan tilpasse det helt perfekt.

Vidvinkelobjektiv

Vidvinkelglasobjektivet i høj kvalitet giver dig et større synsfelt. Vidvinkelobjektivet fungerer på samme måde som et vidvinkelobjektiv til fotografering, og det giver plads til flere personer i videobilledet, uden at der mistes videokvalitet.

Automatisk ansigtssporing

Den nyeste kamerastftware registrerer automatisk dit ansigt og flytter objektivet for at følge dig, når du bevæger dig. Du bliver i midten af billedet, selvom du bevæger dig under en videokonference. Det giver dig frihed til at udtrykke dig og føre samtaler på en naturlig måde.

Retningsbestemt mikrofon

Den retningsbestemte mikrofon indstiller sig mod din stemme, så du kan tale naturligt og ikke behøver bevæge dig tættere på mikrofonen for at kunne høres. Dette reducerer automatisk baggrundsstøj og giver en mere naturlig lyd.

Udskift din baggrund

Udskift den virkelige baggrund, og snyd dine venner til at tro, at du er et andet sted! Du kan bevæge dig rundt og chatte som normalt, mens softwaren automatisk fylder baggrunden bag dig. Der er 15 fantastiske baggrunde at vælge imellem, eller du kan uploade og projicere din egen yndlingsbaggrund.



Udgivelsesdato
2017-07-06

Version: 3.0.8

12 NC: 8670 000 29906
EAN: 87 12581 33415 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com