

Philips
Sistema Micro Hi-Fi

- Reprodução de CD MP3/WMA
- USB Directo

MCM177



Som soberbo num design elegante

com reprodução por USB Directo

Especialmente concebido para quem aprecia a tecnologia e o estilo mais recentes, o sistema exala elegância e qualidade. Com USB directo, pode reproduzir e controlar remotamente os seus ficheiros MP3/WMA a partir do seu leitor portátil e dispositivos de armazenamento USB.

Enriqueça a sua experiência sonora

- Desfrute de música MP3/WMA a partir dos seus dispositivos USB portáteis
- Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Intensidade sonora para melhoramento de graves e agudos
- Potência de saída total de 2x 10 W RMS

Fácil de utilizar

- Sintonia digital FM com pré-sintonias
- Despertar e Temporizador

Som e aspecto de excelente qualidade

- Altifalantes elegantes em madeira

PHILIPS

Destques

USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA

Basta ligar o dispositivo à porta USB do sistema Hi-Fi Philips. A sua música digital é reproduzida directamente a partir do dispositivo. Partilhe os seus momentos preferidos com família e amigos.

Controlo de Som Digital

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o

equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para

contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Intensidade sonora para graves e agudos

No espectro de som, as frequências altas e baixas são relativamente menos audíveis aos ouvidos humanos - especialmente nos volumes baixos. Ao activar a funcionalidade Intensidade Sonora, os graves e os baixos são amplificados e pode saborear uma percepção sonora mais equilibrada no seu todo.



Especificações

Som

- Potência de saída: Potência musical, 2x10 W RMS/2x20 W
- Melhoramento do som: Controlo de Som Digital, 4 modos, Dynamic Bass Boost, Nível de volume

Altifalantes

- Altifalante Principal: Woofer de 4", Sistema de Altifalantes de Graves

Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD WMA, CD MP3, CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reprodução de discos: 20 Faixas Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, Reprodução Aleatória, Avanço/Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/Anterior
- Tipo de Carregamento: Topo
- Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Reprodução de programa, Repetir, Aleatório, Parar

Sintonizador/recepção/transmissão

- Sintonização digital automática
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Bandas do sintonizador: FM estéreo
- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização Automática

Conectividade

- Outras ligações: Antena FM
- Auscultadores: 3,5 mm

- Ligações áudio: Entrada de 3,5 mm, Entrada de áudio analógica (L/R)
- USB: Anfitrião USB

Comodidade

- Tipo de Ecrã: LCD
- Alarmes: Alarme com CD, Despertador com Rádio, Temporizador, Alarme USB
- Relógio: No ecrã principal
- Cor da retroiluminação: Azul
- Standby para Poupança de Energia: 1 watt

Acessórios

- Acessórios incluídos: Antena FM, Folheto de garantia mundial
- Telecomando: 40 teclas com baterias de lítio
- Manual de início rápido: Inglês, Alemão, Holandês, Francês, Espanhol, Italiano
- Manual do utilizador: 16 idiomas
- Transformador CA/CC: Mudança de alimentação eléctrica

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 232 x 85 x 275 mm
- Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 160 x 250 x 180 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 554 x 405 x 275 mm
- Peso incl. embalagem: 6,9 kg

Alimentação

- Fonte de alimentação: 100-240 V CA, 50/60Hz



Data de publicação
2013-05-10

Versão: 2.0.6

12 NC: 8670 000 35823
EAN: 87 12581 38538 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com