



Philips
Πολύπριζο ασφαλείας για
οικιακό γραφείο

4 θέσεις
1800J
2 μ.

SPN4041B



Απόλυτη προστασία για τις πολύτιμες συσκευές σας

Βάσει του σχεδιασμού του για απόδοση και προστασία, αυτό το πολύπριζο ασφαλείας περιλαμβάνει προηγμένες τεχνολογίες για να προστατεύει τον εξοπλισμό από διακυμάνσεις του ηλεκτρικού ρεύματος. Το κύκλωμα Power Blocker[®] διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία του συστήματός προστατεύοντάς το από διαδοχικές διακυμάνσεις ρεύματος.

Απόλυτη προστασία

- 1800 Joule
- Προστατευμένες συνδέσεις τηλεφώνου
- Αναστολέας τροφοδοσίας
- Εγγύηση εξοπλισμού αξίας €150.000

Ενσωματωμένη πρακτικότητα

- 4 θέσεις με προστασία
- Καλώδιο ρεύματος 2 μ.
- Ενσωματωμένη διαχείριση καλωδίων

Απλότητα

- Θέσεις με ενσωματωμένη αυτόματη παιδική προστασία
- Χαρακτηριστικές ενδείξεις προστασίας

PHILIPS

Προδιαγραφές

Διαστάσεις προϊόντος

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β):
34 x 5 x 10 εκ.
- Βάρος: 0,601 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας

- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Εικονική
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β):
14 x 38 x 5,5 εκ.
- Καθαρό βάρος: 0,661 κ.
- Μικτό βάρος: 0,753 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,092 κ.

- EAN: 87 12581 57546 5
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος συσκευασίας: Εικονική

Εξωτερική συσκευασία

- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ):
38 x 18,5 x 16 εκ.
- Καθαρό βάρος: 1,983 κ.
- Μικτό βάρος: 2,533 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,550 κ.
- EAN: 87 12581 57547 2
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3

Χαρακτηριστικά

1800 Joule

Αποτρέπει βλάβες χιλιάδων ευρώ στις ηλεκτρονικές σας συσκευές.

Προστατευμένες συνδέσεις τηλεφώνου

Αυτά τα φιλς χρησιμοποιούνται για σύνδεση καλωδίου RJ11 που δρομολογεί την τηλεφωνική γραμμή μέσα από το πολύπριζο ασφαλείας για προστασία από διακυμάνσεις ρεύματος.

Αναστολέας τροφοδοσίας

Διακόπτει αυτόματα την τροφοδοσία στις συνδεδεμένες συσκευές.

Εγγύηση εξοπλισμού αξίας €150.000

Προστατεύει τις συσκευές που έχετε συνδέσει καθόλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

4 θέσεις με προστασία

Προστατεύει από τις διακυμάνσεις των γραμμών εναλλασσόμενου ρεύματος απορροφώντας τις αιχμές ρεύματος. Το πλεονάζον ρεύμα εγκλωβίζεται από το MOV όταν η συσκευή υφίσταται διακυμάνσεις ρεύματος.

Καλώδιο ρεύματος 2 μ.

Τροφοδοτεί τη μονάδα με ρεύμα σε απόσταση έως και 2 μ. από την πρίζα AC.

Διαχείριση καλωδίων

Μια διάταξη διαχείρισης καλωδίων που επιτρέπει την τοποθέτηση των καλωδίων προς την ίδια κατεύθυνση για πιο τακτοποιημένη εμφάνιση

Θέσεις με αυτόματη παιδική προστασία

Βοηθά ώστε τα παιδιά να μην παθαίνουν ηλεκτροπληξία.

Ενδείξεις προστασίας

Οι λυχνίες LED σας επιτρέπουν να γνωρίζετε αν το πολύπριζο ασφαλείας λειτουργεί σωστά.



Ημερομηνία έκδοσης
2021-10-01

Έκδοση: 1.0.5

12 NC: 8670 000 70273
EAN: 87 12581 57546 5

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com