

Philips  
Monitor pentru casă  
wireless HD In.Sight

### Wi-Fi și HD

Unghi larg, vedere pe timp de  
noapte  
Pentru iPhone/iPad  
Creat de iVideon



M120

## Supravegheați-vă casa de pe iPhone/iPad

Cu HD și vedere pe timp de noapte

Supravegheați-vă locuința iPhone/iPad cu monitorul wireless pentru casă In.Sight. Cu imagine HD și vedere pe timp de noapte, vă permite să vă vedeți casa clar pe timp de zi sau de noapte. Este ușor de configurat și vă va alerta la detectarea zgomotului/mișcării.

#### Rămâneți alături de cei dragi atunci când sunteți în deplasare

- Wi-Fi activat pentru poziționare oriunde în casă
- Vizionare nelimitată în timp real prin Wi-Fi/3G/4G LTE
- Obiectiv extra-larg pentru a vă permite să vedeți mai mult
- Aplicație InSightHD disponibilă pe Apple Store
- Mod pentru vederea pe timp de noapte pentru a putea vedea în întuneric

#### Alerte și notificări pentru liniște supremă

- Telefonul primește notificări când detectează mișcare/sunet
- Apăsați pentru a discuta prin iPhone/iPad
- Partajează monitoarele cu alți utilizatori iPhone/iPad
- Înregistrare video în cloud opțională când se detectează sunet/mișcare

#### Ușor, sigur și fără riscuri

- Configurare ușoară a monitorului prin codul QR
- Clip video criptat pentru conexiune securizată
- Creat de iVideon, o companie de top în soluții video cloud



# PHILIPS

## Repere

### Wi-Fi activat



Monitorul wireless In.Sight este un monitor compatibil Wi-Fi, care folosește rețeaua dvs. wireless de acasă pentru a transmite live fluxuri video și sunet către monitoare pe care le puteți poziționa oriunde doriți.

### Mod pentru vederea pe timp de noapte



Modul de vedere pe timp de noapte cu infraroșu îți permite să îți monitorizezi casa chiar și pe întuneric. Atunci când este întuneric, lumina infraroșie se aprinde pentru ca monitorul să captureze video clar în alb și negru. Modul de vedere pe timp de noapte se

aprinde și se stinge automat, sau poți să îl reglezi manual.

### Obiectiv extra-larg



Sistemul de monitorizare wireless pentru casă In.Sight HD M120 de la Philips se mândrește cu un unghi de 102 de grade care vă arată mai mult spațiu din cameră dintr-o privire, permițându-vă să vedeți mult mai multe decât alte monitoare.

### Apăsăți pentru a vorbi

Cu monitorul In.Sight, nu vă veți supraveghea doar casa, ci puteți și să vorbiți cu membrii familiei sau cu cei dragi. Apăsăți pur și simplu pe „vorbit” de pe iPhone sau iPad și comunicați instantaneu. Ce mod minunat de a saluta!

### Notificări de mișcare/sunet



Este imposibil de anticipat când se poate întâmpla ceva. In.Sight supraveghează în continuare cu ajutorul funcției reglabile de detectare a mișcării și sunetului. Veți fi notificat automat când se detectează sunet sau mișcare.

### Configurare ușoară prin codul QR



Configurarea este simplă cu aplicația In.Sight+. Aplicația va genera un cod QR pentru setările dvs. Wi-Fi de acasă. Prin intermediul codului QR, monitorul se va sincroniza automat cu rețeaua Wi-Fi de la domiciliu, ușor și rapid.



# Specificații

## Obiectiv și senzor

- Senzor: HD 720p
- Mod focalizare: Fix
- Unghi de vizionare: 102 grade
- Rază focalizare: 0,8M la infinit
- Senzor de lumină ambientală: Da, mod zi/noapte
- Mod Noapte: Infra-roșu

## Calitate video

- Streaming HD/VGA/QVGA
- Formate: Compresie video H.264
- Balans de alb: Balans automat de alb
- Expunere: Control automat al expunerii

## Caracteristici

- Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz)
- Detectarea mișcării
- Detectarea zgomotului
- Indicator cu LED
- Vedere pe timp de noapte
- Bază: Direcție reglabilă

## Software

- Nume aplicație: InSightHD
- Instalare: utilizând aplicația

- Automatic App update
- Acceptat de sistem: iOS6 sau superior
- Compatibilitate iPad: iPad 2 și versiuni mai recente
- Compatibilitate iPhone: iPhone 4S și versiuni mai recente
- Compatibilitate iPod: iPod Touch generația 4 și versiuni mai recente

## Accesorii incluse

- Adaptor de alimentare USB: 1
- Cablu USB: Da, 3 m
- Suport de perete
- Șuruburi / ancore de perete: 2
- Ghid de utilizare rapidă

## Intrare și ieșire

- Microfon: Sensibilitate înaltă, Mono
- USB: Port mini-USB
- Difuzor: Încorporat

## Dimensiuni

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A):  
158 x 160 x 78 mm
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 65 x 114 x 65 mm



Data apariției 2014-12-10

Versiune: 8.2.8

12 NC: 8670 001 02363  
EAN: 08 71258 16852 25

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)