

Philips
Microsistema HiFi



MCM108

Sistema de audio compacto que se adapta a tu estilo de vida

Un sonido excelente en un diseño compacto y elegante. MCM108 ofrece un rendimiento de sonido dinámico y las funciones básicas que te permiten disfrutar de la música como te gusta.

Enriquece tu experiencia acústica

- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
- Cómoda conexión de entrada de línea para reproducción de música portátil
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido más profundo y espectacular
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Potencia de salida total de RMS de 2x2W

Despiértate con el sonido de un CD o de la radio

- Despertador y timer
- Sintonización estéreo con lectura digital

Se ajusta a todo tipo de ambientes o estilos de vida

- Diseño compacto

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 2x2 watts RMS / 200 watts PMPO
- Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de graves, control digital del sonido
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen

Bocinas

- Altavoz principal: Woofer de 3,5"

Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción del disco: Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria
- Tipo de bandeja de carga: Superior

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, MW

Conectividad

- Audífonos: 3,5 mm
- Otras conexiones: Antena FM fija en forma de

- espiral, Antena MW
- Entrada auxiliar: Entrada de línea, 3,5 mm

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Timer
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: LCD
- Color de retroiluminación: Blanco

Accesorios

- Control remoto: 20 teclas con batería
- Accesorios incl.: Antena FM/MW
- Guía de configuración rápida: Inglés, español, portugués (Brasil)
- manual de usuario: Inglés, español, portugués (Brasil)

Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 150 x 150 x 200 mm
- Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr): 150 x 150 x 200 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 520 x 200 x 280 mm
- Peso con empaque incluido: 4,28 kg



Destacados

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que se pueda disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque se baje el volumen.

control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.



Fecha de publicación
2009-03-13

Versión: 1.1.8

12 NC: 8670 000 24999
EAN: 87 10895 99917 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.