

Philips
enceinte portable sans fil

Noir
8 W



SB7200

Son puissant, incroyablement clair

Puissance et solidité avec le Philips Shoqbox série SB7200, résistant aux éclaboussures et aux chutes. Profitez de votre musique à l'extérieur grâce à cette enceinte robuste diffusant la musique sans fil, avec un son ample, profond et clair.

Performances sonores

- Équipée de 2 haut-parleurs en néodyme
- Son puissant et cristallin
- Appairez 2 Shoqbox pour obtenir des enceintes stéréo

Multi-fonction

- Streaming Bluetooth
- Commandes gestuelles pour passer à la chanson suivante
- Micro intégré pour prendre vos appels en mains libres
- Annonces vocales

Portabilité

- Résiste même aux chocs et aux éclaboussures
- Batterie lithium intégrée

PHILIPS
sense and simplicity*

*Du sens et de la simplicité

Points forts

Équipée de 2 haut-parleurs en néodyme



Équipée de 2 haut-parleurs en néodyme et d'un wOOx. Le meilleur son jamais imaginé pour une enceinte de si petite taille. Un son puissant, offrant une clarté prodigieuse et des basses profondes, pour un rendu inégalé en toutes circonstances.

Enceintes portables Bluetooth

Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Parce qu'elle crée des connexions sans fil entre différents appareils Bluetooth, cette technologie permet à toute enceinte compatible Bluetooth de diffuser la musique de n'importe quel smartphone, tablette ou même ordinateur portable (y compris avec les iPod et iPhone).

Résiste aux chocs et aux éclaboussures



Parfaite pour un mode de vie nomade, la Philips SHOQBOX est conçue pour résister aux chocs et à l'eau. Protégée contre les projections d'eau, elle ne craint ni les

éclaboussures ni la pluie. Son boîtier en caoutchouc, un matériau robuste, résiste aux chutes et aux manipulations peu précautionneuses. Placez-la simplement dans un sac ou un sac à dos. Parfaite en plein air, lorsque les conditions sont difficiles.

Détecteur de mouvement



La SHOQBOX est équipée d'un capteur de mouvements. Passez simplement votre main devant le capteur, de gauche à droite ou de droite à gauche pour passer à la piste suivante ou précédente. Posez votre main sur le capteur pendant une seconde pour arrêter la musique. Faites de même pour reprendre la lecture. La commande gestuelle vous permet de contrôler votre musique en toute simplicité.

Micro intégré



Avec son micro intégré, la Philips SHOQBOX permet également de prendre des appels en mains libres. Lorsque l'on vous appelle, la musique est mise en pause, et vous pouvez

parler via l'enceinte. Réalisez une conférence téléphonique au travail, ou appelez un ami pendant une fête. Quelles que soient les circonstances, vous ne serez pas déçu.

Annonces vocales



Les annonces vocales sont disponibles dans plusieurs langues. Elles vous informent instantanément sur le niveau de la batterie et vous indiquent que l'enceinte est correctement connectée à votre appareil.

Appariement de 2 Shoqbox



Apparez 2 enceintes SHOQBOX grâce aux capteurs intelligents, pour obtenir un système stéréo avec canaux gauche et droit. Placez simplement les deux enceintes côte à côte, et passez vos mains simultanément devant les deux capteurs de l'extérieur vers l'intérieur. Idéal pour une fête ou un rassemblement. Donnez un son stéréo puissant à vos musiques, films et jeux.

Caractéristiques

Compatibilité

- compatible avec: la plupart des smartphones Bluetooth, tablettes, appareils audio
- iPad: iPad 1, iPad 2, nouvel iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod Touch: 3e génération ou ultérieur
- Tablettes et smartphones Android: avec Android 2.1 et Bluetooth 2.1 ou supérieur
- autres appareils audio: avec Bluetooth 2.1 ou supérieur

Praticité

- Capteur intelligent: pour passer à la chanson suivante et appairer 2 Shoqbox en enceintes stéréo
- Annonces vocales: pour le niveau de la batterie

Connectivité

- Connexions audio: Entrée ligne 3,5 mm
- Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Portée Bluetooth: 10 m à hauteur du regard

Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 4 W
- Système audio: Stéréo
- Enceintes: 2 x 1"

Enceintes

- Enceintes - améliorations: Radiateur du caisson de basses wOOx
- Haut-parleurs: Système magnétique en néodyme

Alimentation

- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Type de batterie: lithium (intégrée)
- Autonomie sur pile: 8 h

Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation secteur, Câble USB de recharge PC, Certificat de garantie, Livret de garantie internationale, Guide d'installation rapide

Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H):
72 x 68 x 179 mm
- Dimension de l'emballage (l x P x H):
133 x 100 x 200 mm
- Poids du produit: 0,488 kg
- Poids (emballage compris): 0,953 kg



Date de publication
2013-03-20

Version: 5.0.13

12 NC: 8670 000 87371
EAN: 87 12581 63611 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* La résistance aux chutes est mesurée à une hauteur d'environ 0,8 m. La protection dépend des conditions de la chute.

* Le boîtier de la Shoqbox offre une résistance aux éclaboussures correspondant à la norme IEC 60529 IPX4. Il n'est pas étanche et ne doit pas être plongé dans l'eau ni être utilisé dans une salle de bains.

* L'autonomie de la batterie varie selon l'utilisation et les paramètres.