



Philips
HiFi-Microsystem

Ideal für den iPod
MP3/WMA-CD-Wiedergabe

MCM138D

Begeistert von Sound

Entspannen Sie mit großartiger Musik

Schließen Sie Ihren iPod-Player an, und steuern Sie die Musikwiedergabe über nur ein Bedienelement. Großartiger Klang und elegantes Design. Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich, und genießen Sie auf Ihre Art Musik den ganzen Tag lang.

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW
- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung
- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
- 4 W RMS Gesamtausgangsleistung

Lassen Sie sich durch CD oder Radio wecken

- Weckfunktion/Sleep-Timer
- Stereo-Sendersuche mit Digitalanzeige

Minimaler Platzbedarf, für jeden Lebensstil

- Kompaktes Design
- Gleichzeitiges Wiedergeben und Aufladen Ihres iPods
- Eine Fernsteuerung für System und iPod

PHILIPS

Besonderheiten

Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW

Anhand der Audiokomprimierung können große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Audioqualität bis um das 10fache komprimiert werden. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres Philips Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.

Digitale Sound-Kontrolle

Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene

Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

Dynamic Bass Boost


Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

Wiedergeben und Aufladen Ihres iPod

Genießen Sie Ihre MP3-Lieblingsmusik auch beim Aufladen Ihres iPods! Dank der Docking-Station können Sie Ihren iPod direkt an das Docking-Entertainment-System anschließen und Ihre Lieblingsmusik in ausgezeichneter Soundqualität wiedergeben. Ihr iPod wird während der Wiedergabe aufgeladen, sodass Sie Ihre Musik genießen können, ohne sich Gedanken über den Ladestand des Akkus machen zu müssen. Verwenden Sie zum Durchsuchen, Auswählen und Wiedergeben der auf dem iPod gespeicherten Musiktitel die Fernbedienung. Das Docking-Entertainment-System lädt Ihren iPod automatisch auf, solange er sich in der Station befindet.

Fernsteuerung System und iPod

Eine Fernsteuerung für System und iPod



Daten

Ton

- Ausgangsleistung: 2 x 2 W RMS
- Klangoptimierung: Dynamic Bass Boost, Digitale Klangsteuerung
- Lautstärkeregelung: nach oben/unten

Lautsprecher

- Lautsprechertreiber: 89 mm Lautsprecher
- Lautsprechertypen: Bassreflex-Lautsprechersystem

Audiowiedergabe

- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Disc-Wiedergabemodi: Repeat/Shuffle/Programm
- Docking-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf und -rücklauf, Nächster und vorheriger Track, Wiedergabe und Pause

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenzbänder: UKW-Stereo, MW
- Antenne: MW-Antenne

Anschlüsse

- Audio-/Video-Ausgang: Kopfhörer (3,5 mm)
- Sonstiges: Ladestation-Anschluss

Komfort

- Alarmer: CD-Alarm, Festplatten-Alarm, Radioalarm
- Uhr: auf dem Hauptbildschirm, Sleep Timer

- Lademechanismus: Seitenanfang
- Displaytyp: LCD-Display
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Ladegerät: iPod

iPod-kompatibel

- Kompatibel mit: iPod, iPod Mini, iPod Nano, iPod mit Farbdisplay, iPod der 5. Generation

Zubehör

- Fernbedienung: 20 Tasten mit Lithium-Batterien
- Benutzerhandbuch: Mehrsprachig
- Sonstiges: Ladestation und Adapter für iPod, MW-Rahmenantenne

Abmessungen

- Bruttogewicht: 5,01 kg
- Abmessungen Hauptlautsprecher (B x T): 150 x 204 mm
- Höhe des Hauptlautsprechers: 153 mm
- Tiefe des Hauptgeräts: 244 mm
- Verpackungsbreite: 302 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 153 mm
- Verpackungshöhe: 531 mm
- Breite des Hauptgeräts: 150 mm
- Verpackungstiefe: 202 mm

Leistung

- Stromversorgung: 50 Hz
- Stromversorgung: 220–240 V



Ausstellungsdatum
2014-02-18

Version: 4.0.8

12 NC: 8670 000 30927
EAN: 87 12581 34138 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com