



Philips
微型音響系統

具備 Lightning 連接器

iPod/iPhone 適用
CD、MP3-CD、USB、FM
最大值 20 瓦



DCM1170

融入您家的音效

執著於音

Philips 微型音效系統與 iPhone 5 的 Lightning 連接器兼容，呈現非凡的聲音，以及精彩、時尚的設計。安坐下來放鬆，只需一個簡單的控制，就可以您喜歡的方式享受音樂。

豐富您的音響體驗

- 低音反射喇叭系統發出深厚有力的低音
- 數碼音效控制，提供最佳的樂風設定
- 20 瓦 RMS 最大輸出功率

享受多個訊源的音樂

- 透過 Lightning 連接器快速充電和播放音樂
- 用於輕鬆播放 MP3 音樂的 USB Direct
- 播放 MP3-CD、CD 及 CD-R/RW
- 音訊輸入，可輕鬆便捷播放音樂
- 備有預設數碼電台，使用額外方便

PHILIPS

微型音響系統

具備 Lightning 連接器 iPod/iPhone 適用, CD、MP3-CD、USB、FM, 最大值 20 瓦

產品特點

透過 Lightning 播放和充電



通過全新的 Lightning 連接器, 您不但可一邊欣賞您最愛的音樂, 還可同時為 iPod/iPhone 充電! 只要將裝置直接接上喇叭, 即可以一流的音質播放自己親手挑選的音樂。連接器還可一邊播放音樂, 一邊為裝置充電, 這樣就再也不用擔心電池會沒電。

低音反射式喇叭系統



低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統, 為您提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同, 附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線, 優化系統的低頻下降狀況, 呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振, 像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應, 延伸了全部低頻音效, 建立了全新的低音境界。

數碼音效控制



數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓您在各種預設音效中進行選擇 - 爵士樂、搖滾樂、流行

或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡, 並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來, 數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡, 讓你在音樂中得到最大享受。

音訊輸入



音訊輸入連接可透過便攜式媒體播放機直接播放音訊內容。音訊輸入除了可讓您享受音響系統發出超凡音效的最愛音樂之外, 使用起來也非常方便。只需將便攜式 MP3 播放機插入音響系統即可。

用於輕鬆播放 MP3 音樂的 USB Direct



憑藉其全面的檔案傳送能力, 您可以透過內置 USB Direct 輕鬆存取更多數碼音樂, 享受其帶來的方便與樂趣。

DCM1170/12

規格

播放聲音

- 播放媒體: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- 光碟播放模式: 快速前進 / 反帶, 下一首 / 上一首 / 曲目搜尋, 重複 / 隨機 / 節目
- 其他: ID3-tag 支援
- USB Direct 播放模式: 快退 / 快進, 播放 / 暫停, 前一首 / 下一首, 編排播放, 重複, 隨機播放, 停止
- 插座播放模式: 快進及反帶, 下一及上一曲目, 播放及暫停

音效

- 音效增強: 數碼音效控制
- 音量控制: 上 / 下
- 最大輸出功率 (RMS): 20 瓦

喇叭

- 喇叭種類: 低音反射式喇叭系統
- 喇叭驅動器: 3.5 吋低音喇叭

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段: FM 立體聲
- 記憶選台: 20
- 接收器增強: 自動數碼選台

連接

- 音訊輸入 (3.5 毫米)
- USB: USB 主機

便利

- 鬧鐘: CD 鬧鐘, 收音機鬧鐘, iPod 鬧鐘, USB 鬧鐘
- 載入器類型: 光碟盤
- 充電裝置: iPhone, iPod

配件

- 遙控器
- 用戶手冊: 多語言

尺寸

- 總重量: 3.9 千克
- 主要喇叭尺寸 (闊 x 深): 120 x 160 毫米
- 主喇叭高度: 170 毫米
- 主機闊度: 180 毫米
- 主機高度: 177 毫米
- 主機深度: 239 毫米
- 包裝寬度: 231 毫米
- 包裝高度: 222 毫米
- 包裝深度: 556 毫米

功率

- 電源: 110-240 伏特, 50/60Hz

兼容 iPod

- 兼容於: iPod nano 第七代, iPod touch 第五代

iPhone 兼容性

- 兼容於: iPhone 5



出版日期 2014-10-31

版本: 1.0.8

12 NC: 8670 001 01978
EAN: 08 71258 16840 06

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com