

Philips  
Minisistem MP3 Hi-Fi



FWM377

## Transformați și ascultați muzica imediat

pentru a vă distra non-stop

Pentru a vă bucura de muzică un timp nelimitat, FWM377 oferă un CD changer pentru 3 CD-uri, 30 de ore de redare fără oprire și capacitatea de a transfera toată muzica dvs. de pe CD-uri, de pe casete și de la radio direct pe un dispozitiv USB. În plus, Max Sound și Dynamic Bass Boost asigură un sunet excelent!

### Un sunet de calitate, puternic și fără distorsiuni

- Putere totală 240 W RMS
- Sistem de boxe Bass Reflex pe 2 căi, pentru un sunet puternic

### Pentru o experiență audio mai bogată

- MAX Sound, pentru amplificare instantanee
- Dynamic Bass Boost cu 3 trepte
- Incredible Surround™ pentru o experiență audio de excepție
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică

### Plăcerea de a asculta muzica preferată

- Changer pentru redarea a 3 discuri cu muzică WMA/MP3-CD
- Transferați muzică de pe CD-uri, radio sau casete pe un dispozitiv USB
- Redare 30 de ore de muzică în format MP3-CD
- Reglare digitală cu 40 de presetări pentru mai mult confort
- Casetofon stereo

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Repere

## Changer pentru 3 discuri WMA/MP3-CD

Changer pentru redarea a 3 discuri cu muzică WMA/MP3-CD

## USB Rip All

Cu această caracteristică inteligentă, puteți asculta cu ușurință întregul conținut muzical pe sistemul dvs. Hi-Fi direct din MP3 playerul portabil. Converteți pur și simplu conținutul dorit de pe CD-uri, de pe casete, de la posturi radio sau alte intrări audio ale sistemului dvs. direct pe dispozitivul USB. Păstrați-vă casetele preferate și converteți conținutul acestora în format MP3, fără a utiliza un PC. De asemenea puteți preseta cronometrul pentru a înregistra emisiunea radio preferată pe sistemul dvs., iar acesta va înregistra automat emisiunea pe dispozitivul USB.

## 30 ore de muzică MP3-CD

Redare 30 de ore de muzică în format MP3-CD

## MAX Sound

Tehnologia MAX Sound amplifică instantaneu frecvențele joase, măbind la maxim performanța volumului și creând o experiență audio impresionantă printr-o simplă atingere de buton. Circuitul electronic sofisticat calibrează sunetul existent și setările volumului, amplificând la maxim, instantaneu, basul și volumul, fără distorsiuni. Rezultatul final este o amplificare semnificativă atât a spectrului sonor, cât și a volumului, adăugând forță piesei ascultate.

## Dynamic Bass Boost cu 3 trepte

Dynamic Bass Boost cu 3 trepte

## Incredible Surround™

Incredible Surround este o tehnologie audio de la Philips care mărește considerabil câmpul sonor și oferă o experiență audio incredibilă. Prin deplasarea electronică a fazei, Incredible

Surround combină sunetele canalelor din stânga și dreapta, măbind virtual distanța dintre cele două difuzoare. Cu cât distanța este mai mare, cu atât se îmbunătățește efectul stereo, creând o dimensiune a sunetului mult mai naturală. Prin Incredible Surround, veți cunoaște sunetul surround total, profund și amplu, fără să folosiți difuzoare suplimentare.

## Digital Sound Control

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică ascultat.



# Specificații

## Sunet

- Putere totală sunet (RMS): 240 W
- Putere de ieșire: Putere muzicală 480 W
- Caracteristici superioare sunet: MAX Sound, Dynamic Bass Boost cu 3 trepte, 4 moduri Digital Sound Control, Incredible Surround

## Boxe

- Difuzor principal: 2 căi, Woofer de 5,25", Tweeter de 2", Sistem de boxe Bass Reflex
- Nr. de boxe: 2

## Redare audio

- Tip încărcător: Carusel 3 CD
- Nr. de discuri: 3
- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Moduri USB Direct: Ștergere, Derulare rapidă înapoi/Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare, Redare program, Repetare, Shuffle, Stop
- Moduri redare disc: Repetare piesă/disc/program, Redare aleatorie, 40 de piese programabile
- Număr de casetofoane: 1
- Cassette Deck Technology: Mecanic
- Moduri redare casetă: Oprire automată

## Înregistrare audio

- Înregistrare media: Dispozitiv USB, Casetă
- Moduri de înregistrare USB: Înregistrare instantanee, Melodii programate, Emisiune radio programată, Un singur disc, O singură melodie
- Surse de înregistrare USB: Aux, CD, Casetă, Tuner
- Caracteristici înregistrare: înregistrare sincronizată de pe CD

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Reglare automată digitală
- Setări prestabilite stație: 40
- Mărci de tunere: FM, MW

- Caracteristici superioare tuner: Memorare automată, Instalare facilă (Plug & Play)
- RDS: Știri, Tip program, Radio Text, Reglare ceas prin RDS, Nume post de radio

## Conectivitate

- Intrare AUX: Line-in
- Câști: 3,5 mm
- Microfon: Conector microfon
- Alte conexiuni: Antenă FM, Antenă MW
- USB: Port USB

## Comoditate

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă USB, Alarmă radio, Timer Sleep
- Ceas: Pe afișajul principal
- Tip ecran: FTD
- Indicații: Mod DIM
- Karaoke: Volum microfon
- Eco Power Standby: 1 W

## Accesorii

- Accesorii incluse: Antenă FM/MW, Baterii pentru telecomandă, Ghid de utilizare rapidă
- Telecomandă: 23 de taste cu 2 baterii AA
- Certificat de garanție: Versiune globală
- Manual de utilizare: 16 limbi

## Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 265 x 310 x 384 mm
- Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 273 x 310 x 204 mm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 640 x 413 x 496 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 14,9 kg

## Alimentare

- Alimentare: 200-240 V, 50 Hz
- Consum în stare de repaus: < 1W



Data apariției 2011-07-21

Versiune: 3.0.9

12 NC: 8670 000 27282  
EAN: 87 12581 31765 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)