

Philips
เครื่องเล่น DVD

DVP3111



เล่นแผ่นดีสก์ได้ทุกประเภท อ่านข้อมูลได้ทุกรูปแบบ

ขนาดเป็นเรื่องสำคัญจริงหรือ เคยได้ยินไหมว่ายิ่งน้อยยิ่งดี ขอแนะนำเครื่องเล่น DVD ที่คุ้มค่าที่สุดและไม่ใช่ว่าเรื่องยุ่งยากอีกต่อไป! เครื่องสามารถเล่นแผ่นดีสก์ต่างๆ ได้ทุกแบบรวมทั้งรูปถ่ายดิจิทัลของคุณ โดยไม่มีผลกับคุณภาพของภาพแม่แต่น้อย

เพลิดเพลินทั้งภาพและเสียงไปกับคุณได้ในทุกที่

- การประมวลผลวิดีโอ 12-bit/108MHz เพื่อให้ภาพที่คมชัดสมจริง
- 192kHz/24 bit audio DAC ให้อินพุตเสียงอะนาล็อกที่ดีขึ้น
- เอาต์พุตเสียงอะนาล็อกและดิจิทัลคุณภาพสูง
- สัญญาณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด
- ปรับภาพเต็มจอเพื่อการรับชมเพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุดอยู่เสมอ

เล่นภาพยนตร์และเพลงทั้งหมดที่คุณมี

- รับรองด้วย DivX สำหรับการเล่นไฟล์วิดีโอ DivX มาตรฐาน
- เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- เล่น MP3, WMA และภาพถ่าย JPEG จากกล้องดิจิทัล

ลงตัวกับทุกที่ ตรงกับทุกไลฟ์สไตล์

- รูปทรงบางเฉียบ ลงตัวกับทุกสถานที่

PHILIPS

sense and simplicity

ไฮไลต์

รับรอมด้วย DivX

ด้วยการรองรับ DivX

คุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพวิดีโอที่เข้ารหัส DivX

ด้วยความสะดวกสบายภายในห้องนั่งเล่นของคุณเอง รูปแบบมีเดีย DivX คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ มิวสิควิดีโอ ลงในสื่อต่างๆ เช่น CD-R/RW และแผ่น DVD แบบบันทึกได้

Audio DAC 192kHz/24 บิต

การสุ่มสัญญาณ 192KHz

ช่วยให้คุณสามารถนำเสนอเสียงต้นฉบับได้โดยไม่ผิดเพี้ยน พร้อมด้วยความละเอียด 24 บิตที่จะบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมจากรูปคลื่นของเสียง

จะน่าลือกดันฉบับ

ทำให้คุณภาพของเสียงดียิ่งขึ้น

Progressive Scan

Progressive Scan

จะเพิ่มความละเอียดของภาพในแนวตั้งขึ้นเป็น 2 เท่า เป็นผลให้ภาพที่ได้มีความคมชัดกว่า

ซึ่งต่างจากการ

สแกนปกติที่จะสแกนสัญญาณภาพเส้นทีละไปทีละ

ออกก่อน ตามด้วยสัญญาณภาพเส้นคู่

ระบบนี้จะสแกนสัญญาณภาพทั้งหมดรวมกันใน

คราวเดียว

ภาพที่ได้จะมีความสมบูรณ์ในทันทีด้วยรายละเอียด

สูงสุด

และด้วยความเร็วในการสร้างภาพดังกล่าว

ภาพที่ตาของคุณเห็นจึงมีความคมชัดกว่าเดิมโดย

ไม่เห็นโครงสร้างของเสนบนจอ

สามารถเล่นได้หลากชนิด

เล่น MP3, WMA และ JPEG

และพบกับความสะดวกในการรวมชมไฟล์มีเดีย บนหน้าจอโทรทัศน์และระบบโฮมเธียเตอร์ในบรรยากาศสบายๆ แบบห้องนั่งเล่น

ปรับภาพเต็มจอ

ไม่ว่าคุณกำลังรับชมอะไรหรือช่องสัญญาณใด ระบบการปรับภาพเต็มจอจะให้ภาพที่ปรากฏชัด

เจนเต็มจอเสมอ

แถบสีดำทั้งด้านบนและล่างของหน้าจอจะหมด

ไป โดยคุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าใดๆ ด้วยตนเอง

เพียงกดปุ่มปรับภาพเต็มหน้าจอ

แล้วเลือกรูปแบบ

เพียงเท่านี้คุณก็สามารถเพลิดเพลินไปกับภาพย

นตร์แบบเต็มจอได้



รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอะนาล็อก: 12 บิต, 108 MHz
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive scan, วิดีโออัปแซมปลิง

เสียง

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอะนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
- การตอบสนองต่อความถี่: 30-20000 เฮิรตซ์
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: 100
- เสียงผิดเพี้ยนและเสียงรบกวน (1kHz): 85 dB
- สัญญาณรบกวนข้างเคียง (1kHz): 100 dB
- ช่วงความถี่เสียงไดนามิก (1kHz): 90 dB
- ระบบเสียง: Dolby Digital

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R/CD-RW, วิดีโอ CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-วิดีโอ, DivX
- รูปแบบการบีบอัด: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: PAL, NTSC

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps
- รูปแบบการบีบอัด: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

เล่นภาพนิ่ง

- สื่อที่เล่นได้: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, ซีดีภาพ, Kodak Picture CD
- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: กลับภาพ, หมุน,

ภาพสไลด์, ซุม, ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3

การใช้งานกับมัลติมีเดีย

- รูปแบบการเล่น: ภาพนิ่ง JPEG, MP3

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหลัง: Analog audio Left/Right out, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital coaxial out, ComponentVideo out Progressive, S-Video

สะดวกสบาย

- การป้องกันเด็ก: การควบคุมหลัก, ระบบป้องกันเด็กเล่น
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อังกฤษ, จีน (ไต้หวัน), มาเลย์

พลังไฟ

- การใช้พลังงาน: < 10 วัตต์
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: <1W
- แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แบตเตอรี่ AAA x 2, รีโมทคอนโทรล, ไม้รับประกันทั่วโลก, คู่มือผู้ใช้, สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ

ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 360 x 37 x 209 มม.
- ขนาดหีบหอบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 400 x 80 x 285 มม.
- น้ำหนักของเครื่อง: 1.3 กก.
- น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: 2.4 กก.



วันที่ออก 2011-04-06

เวอร์ชัน: 2.1.4

12 NC: 8670 000 55871
EAN: 87 12581 50246 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com