



„Philips“
CD grotuvas

USB

Skaitmeninis nustatymas



AZ1850

Puikus nešiojamas garsas

„Philips“ kompaktinių diskų grotuvas išlaisvins jūsų mėgiamas skaitmenines melodijas, ir jūs galėsite leisti jas galingu garsu bet kada ir bet kur.

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių

- „USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai
- Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus
- Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui
- „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui

Galite išgirsti ir pajausti galingą garsą

- Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais
- Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas
- 2 W RMS bendroji išvesties galia

Paprasta naudoti

- Patogus nuotolinis valdymas suteiks daugiau komforto
- Jei norite muzikos klausytis vienas, prie stereofoninių ausinių lizdo prijunkite ausines
- Išjungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamų melodijų

PHILIPS

Ypatybės

„USB Direct“



Kai naudojate „USB Direct“ režimą, paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie „Philips“ įrenginio USB prievado, ir jūsų skaitmeninė muzika bus atkurama tiesiogiai iš „Philips“ įrenginio.

Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus



Garso įrašų glaudinimo technologija leidžia didžiulius skaitmeninės muzikos failus sumažinti iki 10 kartų nepabloginant garso kokybės. MP3 arba WMA yra du glaudinimo formatai, kuriuos naudojant skaitmenine muzika galima mėgautis „Philips“ grotuvu. Atsisiuskite MP3 arba WMA dainas iš įgaliotųjų muzikos svetainių internete arba kurkite savo MP3 arba WMA muzikos failus nukopijuodami CD diskus ir perkeldami juos į grotuvą.

Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu



Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių

sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl iš sistemos sklaidžiami optimalūs žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir sukurdamą tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.

Patogus nuotolinis valdymas



Su patogiu nuotoliniu valdymu po ranka, visa ko jums reikia, tai atsilošti ir atsipalaiduoti.

Stereofoninių ausinių lizdas

Prijunkite ausines prie „Philips“ radijo imtuvo, kad muzika galėtumėte mėgautis netrukdydami kitiems, kad ir kur būtumėte. Žiūrėti mėgstamus filmus arba klausytis muzikos galite nepakartojama garso kokybe netrukdydami kitiems – tiesiog prie grotuvo prijunkite ausines.

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas



Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: galite pasirinkti įvairiausių žemųjų dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus –

nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolatots galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

2 W RMS



Bendra šios sistemos išvesties galia siekia 2 W RMS. RMS (angl. Root Mean Square –) yra garso išvesties arba tiksliau – elektros galios, kuris perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbį, matas, matuojamas vatais. Elektros galios kiekis, kuris perduodamas į garsiakalbį, ir jautrumas nurodo sukuriama garso galią. Kuo didesnė galia vatais, tuo didesnė garso galia, kurią sukuria garsiakalbis.

Skaitmeninis išankstinis nustatymas



Paprasčiausiai pasirinkite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnį.

Specifikacijos

Garso atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio takelio paieška, pakartoti/groti atsitiktine tvarka/programuoti
- „USB Direct“ leidimo režimai: Greitai sukli atgal / į priekį, Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Programų leidimas, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka, Stabdyti

Prijungimo galimybė

- USB: USB jungtis
- Garso / vaizdo išvestis: Ausinės (3,5 mm)
- MP3 sąsaja: 3,5 mm stereofoninio garso linijinė įvestis

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Antena: FM antena
- Imtuvo diapazonas: FM, MW
- Iš anksto nustatytos stotys: 40
- Imtuvo pagerinimas: Automatinis skaitmeninis nustatymas

Garsas

- Garsumo gerinimas: Dinaminių žemų dažnių sustiprinimas 2 žingsniais, Skaitmeninio garso valdymas
- Garso sistema: stereo
- Garsumo reguliatorius: rotarinis (skaitmeninis)
- Išvesties galia: 2 x 1 W RMS

Garsiakalbiai

- Integruotų garsiakalbių skaičius: 2
- Garsiakalbių sustiprinimas: dvipusis žemus dažnius atspindintis garsiakalbis
- Garsiakalbių grotelių apdaila: Metalas

Patogumas

- Įdėjimo būdas: Viršuje
- Ekranas: LCD ekranas

Priedai

- Nuotolinis valdymas
- Laidai / jungtys: Maitinimo laidas
- Vartotojo vadovas: įvairiomis kalbomis
- Garantija: Tarptautinės garantijos knygelė

Matmenys

- Bendras svoris: 4 kg
- Pakuotės gylis: 198 mm
- Pakuotės aukštis: 310 mm
- Pakuotės plotis: 468 mm
- Svoris: 3 kg
- Pagrindinio įrenginio gylis: 270 mm
- Pagrindinio įrenginio aukštis: 170 mm
- Pagrindinio įrenginio plotis: 435 mm

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 220–240 V
- Maitinimo elementų skaičius: 6 x LR20 pagrindiniam prietaisui (nepridėta), 1x CR2025 for RC (pridėta)



Išleidimo data 2014-10-29

Versija: 2.0.5

12 NC: 8670 000 55467
EAN: 87 12581 49920 4

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com