



Philips
dokovací reproduktor
s funkciou Bluetooth®

pre iPod/iPhone
Napájanie z batérií alebo zo siete



DS7530

Ako stvorený na cestovanie

s týmto reproduktorom s dokovacou stanicou

Reproduktor DS7530/12 je kompaktný a mimoriadne prenosný, no jeho výkon vás zaručene nesklame. Aj keď je určený na cestovanie, dokáže z vášho zariadenia iPod/iPhone získať prekvapivo výkonný zvuk a umožňuje pohodlný bezdrôtový prenos.

Zvuk, ktorý vás ohromí

- Technológia wOOx pre bohaté a súčasne precízne basy bez skreslenia
- DBB na zachovanie nízkych tónov pre hlboké basy pri každej hlasitosti
- Technológia tienenia na blokovanie rušenia z mobilných telefónov
- Celkový výstupný výkon 10 W RMS

Stvorený na cestovanie

- Elegantný, štíhly a kompaktný dizajn, ktorý sa hodí do každého kufríka

Skutočne prenosný a všestranný

- Možnosť napájania batériou alebo zo siete pre pôžitok z hudby kdekoľvek
- Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth
- Dokovanie ľubovoľného zariadenia iPod/iPhone aj v jeho puzdre
- Vstup AUX na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu
- Bezplatná aplikácia DockStudio prináša internetové rádio a ďalšie skvelé funkcie

PHILIPS

Dokovací reproduktor s funkciou Bluetooth®
pre iPod/iPhone Napájanie z batérií alebo zo siete

Technické údaje

Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano 1. generácie, iPod nano 2. generácie, iPod nano 3. generácie, iPod nano 4. generácie, iPod nano 5. generácie, iPod nano 6. generácie, iPod touch, iPod touch 2. generácie, iPod touch 2. generácie 8/16/32 GB, iPod 5. generácie, iPod s farebným displejom

Kompatibilita s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Aplikácia pre iPod/iPhone

- Názov aplikácie: DockStudio, Bezplatné prevzatie z obchodu App Store
- Kompatibilita: iPod Touch, iPhone, iPad so systémom iOS 4.3 alebo novším
- Viac ako 7000 internetových rozhlasových staníc: áno
- 5-dňová predpoveď počasia: áno
- Prehrávanie: navigácia po albumoch/skladbách, ovládacie prvky prehrávania
- Nastavenia zvuku: 5-pásmový ekvalizér, DBB, DSC – Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Hodiny: analógové zobrazenie, digitálne zobrazenie
- Budík: viac budíkov, časovač vypnutia

Pripojiteľnosť

- Profily Bluetooth: A2DP
- Rozsah Bluetooth: zorné pole, 10 m alebo 30 stôp
- Verzia rozhrania Bluetooth: 2,1

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 10W
- Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie basov
- Zvukový systém: Stereofónny
- Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/nadol

Reproduktory

- Neodýmiový magnetový systém: áno

Príkon

- Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Batéria
- Typ batérie: Veľkosť AA (LR6)
- Počet batérií: 4
- Prevádzkový čas batérie: 10 hod

Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 311 x 38 x 111 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 431 x 76 x 163 mm
- Hmotnosť výrobku: 0,28 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 1 08 kg



DS7530/12

Hlavné prvky

Technológia wOOx



Technológia wOOx je revolučný koncept v oblasti reproduktorov, ktorý umožňuje počuť a precítiť maximálne hlboké basy, bohatšie ako pri akomkoľvek inom audiosystéme. Špeciálne budiče reproduktorov pracujú v harmónii s basovým radiátorom wOOx a precízne ladenie medzi hlavným budičom a reproduktorom zaisťuje hladké prechody od nižších-stredných až po vysoké frekvencie. Dvojité tmenie a úplne symetrická dvojité konštrukcia produkuje nízky a jasný podklad bez badaťelného skreslenia. Vďaka plnému výkonu skrinky reproduktora poskytuje wOOx výnimočne hlboký a dynamický bas, aby skutočne zosilnil pôsobenie hudby.

Dynamické zvýraznenie basov (DBB)



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.



Dátum vydania
2014-03-18

Verzia: 2.0.9

12 NC: 8670 000 92611
EAN: 08 71258 16524 49

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com