



Philips Fidelio
Casque avec connecteur
Lightning

HP 40 mm/conception arrière
fermée

Supra-aural
Coussinets Deluxe à mémoire de
forme
Pliage à plat



M2L

Un son haute résolution

Le casque M2L offre à votre appareil iOS la signature audio de Fidelio en haute résolution, sans distorsion ni diaphonie, grâce à son connecteur Lightning et à son convertisseur DAC. Un son aux détails parfaits, où que vous soyez, avec un style impeccable.

Le compagnon musical pour iOS

- Connecteur Lightning™ optimisé pour les appareils iOS
- Profitez d'un son haute résolution sur les appareils iOS
- Ampli et convertisseur DAC intégrés pour une musique en haute résolution où que vous soyez

Immersion totale et détails impeccables

- HP 40 mm en néodyme pour un son pur et authentique
- Isolation acoustique préservant les détails sonores, sans le bruit externe
- Système Bass Reflex pour des basses claires, dynamiques et équilibrées
- Fréquence en réponse ajustée selon vos préférences

Bougez en toute liberté

- Coussinets Deluxe mémoire de forme, confortables et ergonomiques
- Aluminium et cuir cousu de qualité, pour un aspect haut de gamme
- Housse en imitation daim protégeant le casque

PHILIPS
Fidelio

Casque avec connecteur Lightning
HP 40 mm/conception arrière fermée Supra-aural, Coussinets Deluxe à mémoire de forme, Pliage à plat

M2L/00

Points forts

Connecteur Lightning™



Le Philips Fidelio M2L est équipé d'un connecteur Lightning™ qui transmet directement au casque un signal numérique inaltéré. Conserver un signal numérique permet de réduire la diaphonie et d'améliorer la séparation stéréo.

Son haute résolution



Le Philips Fidelio M2L vous permet d'écouter les contenus de votre appareil iOS en bénéficiant d'un format audio haute résolution à 24 bits et 48 kHz via le connecteur Lightning. Le M2L offre un son hors du commun, révélant chaque détail, comme l'artiste l'avait lui-même imaginé.

Ampli et convertisseur DAC intégrés



Le convertisseur numérique/analogique (DAC) intégré au Philips Fidelio M2L vous offre la liberté d'écouter de la musique en haute résolution à tout moment, où que vous soyez. Vous n'aurez plus à transporter du matériel supplémentaire lorsque vous sortez.

HP 40 mm haute définition



Chaque haut-parleur est sélectionné manuellement, puis réglé et testé avant d'être associé à un autre, pour un son naturel parfaitement équilibré. Les haut-parleurs 40 mm sont équipés d'aimants en néodyme ultra-puissants, pour un son réellement haute définition, offrant une large gamme dynamique et reproduisant les détails les plus infimes.

Isolation acoustique



Le casque Fidelio est doté d'un dispositif d'isolation acoustique en forme de ruban intégré à la chambre interne qui élimine les fuites sonores superflues et préserve les détails. Non seulement vous obtenez une excellente extension des basses, mais vous profitez de tous les détails de la musique, de manière immersive, et sans être dérangé par les bruits environnants.

Système Bass Reflex (BRS)



La conception acoustique arrière fermée du casque bénéficie d'un système Bass Reflex comprenant des coques aux événements positionnés de manière stratégique. Ils régulent la pression atmosphérique de la chambre interne, créant ainsi un environnement contrôlé pour le diaphragme, ce qui optimise la réponse acoustique. Associée à l'isolation acoustique, cette conception révèle tous les détails sonores naturels et offre des basses précises et dynamiques sans compromettre la clarté du son.

Caractéristiques

Son

- Réponse en fréquence: 7 - 25 000 Hz
- Impédance: 16 ohms
- Sensibilité: 107 dB
- Diamètre du haut-parleur: 40 millimètre
- Puissance d'entrée maximale: 150 mW
- Distorsion: < 0,1 % THD
- Système acoustique: Fermé
- Diaphragme: PET
- Type d'aimant: Néodyme
- Type: Dynamique

Connectivité

- Compatible avec :: Compatible iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPad Air, iPad mini avec écran Retina, iPad (4e génération), iPad mini, iPod touch (5e génération)
- Connecteur: Connecteur Lightning

Accessoires

- Trousse de rangement



Date de publication
2016-04-12

Version: 2.1.3

12 NC: 8670 001 21268
EAN: 06 92597 07000 85

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com