



Philips
Minisistem Hi-Fi

FWM600D

Ascultați muzică MP3-CD beneficiind de un sunet de excepție cu USB Direct

Bucurați-vă fără întrerupere de melodiile preferate în format CD/MP3/WMA, timp de 10 ore, cu ajutorul playerului FWM197. Extindeți-vă orizontul muzical, ascultând melodiile preferate de acasă, pe playerul dvs. portabil - cu USB Direct și intrarea de MP3 player.

Pentru o experiență audio mai bogată

- Putere totală de ieșire 120 W RMS
- Sistem de boxe Bass Reflex pe 2 căi, pentru un sunet puternic
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică

Plăcerea de a asculta muzica preferată

- USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA
- 10 ore de muzică MP3-CD
- Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă
- Acord digital MW/FM cu presetări
- Casetofon stereo

PHILIPS

Repere

120 W RMS

Acest sistem are o putere totală de ieșire de 120 W RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice, care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră sau, mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în wați. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă și sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.

Sistem Bass Reflex pe 2 căi

Sistem de boxe Bass Reflex pe 2 căi, pentru un sunet puternic

Casetofon stereo

Casetofon stereo

USB Direct

Folosind modul USB Direct, conectați, pur și simplu, echipamentul USB la portul USB port

pe dispozitivul dvs. Philips și muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.

Legătură MP3

Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea directă a materialelor MP3 de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea superioară pusă la dispoziție de sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceți este să conectați playerul MP3 la sistemul audio.

10 ore de muzică MP3-CD

MP3 înseamnă "MPEG 1 Audio layer-3". MP3 este o tehnologie revoluționară prin care fișierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simțitoare a calității audio. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permițând transferul rapid și ușor al fișierelor audio.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

Digital Sound Control

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Optim, Jazz, Techno sau Rock pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică ascultat.



Specificații

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 120 W
- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost, Digital Sound Control

Difuzoare

- Difuzor principal: Tweeter de 2", 2 căi, Sistem de boxe Bass Reflex, Woofer de 5,25"
- Nr. de boxe: 2

Redare audio

- Nr. de discuri: 1
- Tip încărcător: Tavă
- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/ Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare, Redare program, Repetare, Stop, Shuffle
- Moduri redare disc: Repetare piesă/disc/program, Redare aleatorie, Derulare înainte/înapoi, Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare redare
- melodii programabile: 20
- Număr de casetofoane: 1
- Cassette Deck Technology: Mecanic
- Moduri redare casetă: Oprire automată

Înregistrare audio

- Înregistrare media: Casetă
- Caracteristici înregistrare: înregistrare sincronizată de pe CD

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM Stereo, MW
- Reglare automată digitală
- Memorare automată
- Număr de canale presetate: 40

Confort

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă USB, Timer Sleep
- Ceas: Pe afișajul principal
- Tip ecran: LCD
- Eco Power Standby: 1 W

Conectivitate

- Intrare AUX: 3,5 mm stereo
- USB: Port USB
- Conexiuni audio: Intrare Aux RCA

Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, Certificat de garanție, Ghid de utilizare rapidă
- Manual de utilizare: 16 limbi

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 220 x 292 x 285 mm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 730 x 348 x 275 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 11,2 kg

Alimentare

- Sursă de alimentare: 200-240 V, 50 Hz
- Consum în standby: <2 W



Data apariției 2013-05-10

Versiune: 1.0.5

12 NC: 8670 000 74967
EAN: 87 12581 59692 7© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com