



Philips
Mikromusiksystem

med 30-polet stik

til iPod/iPhone/iPad
CD, MP3-CD, USB, FM
120 W, basmembran

DCM3020



Fyldig og kraftfuld lyd

Besat af lyd

Fyld dit hjem med sange fra din iPod/iPhone/iPad. Lad det smarte Philips-mikrolydsystem slippe din musik fri med detaljer og den kraftfulde bass fra wOOx-teknologien. Bare placer din enhed i docken som den er, også selvom den er i et beskyttende etui.

Nyd din musik fra flere kilder

- Afspil og oplad din iPod/iPhone/iPad
- Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning
- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- MP3 Link til bærbar musikafspilning

Gør din lydoplevelse bedre

- wOOx™-højttalerteknologi til dyb og kraftig bas
- Dome-diskanthøjttalere leverer detaljeret og naturlig lyd
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- Samlet udgangseffekt på 120 W RMS

Nem at anvende

- Motordrevet CD-skuffe giver praktisk adgang.
- Radio Data System til stationsoplysninger og datatjenester.
- Alt-i-én-fjernbetjening til dit system og din iPod/iPhone/iPad

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Afspil og oplad iPod/iPhone/iPad



Nyd din foretrukne MP3-musik, mens du oplader din iPhone/iPod/iPad! Dockingstationen gør det muligt for dig at tilslutte din bærbare enhed direkte til Philips-systemet, så du kan lytte til din yndlingsmusik med uovertruffen lyd. Den kan også oplade din iPhone/iPod/iPad, mens den spiller, så du kan få glæde af din musik og ikke behøver bekymre dig om, hvorvidt din bærbare afspiller løber tør for batteri. Systemet oplader automatisk din bærbare enhed, mens den sidder i dockingstationen.

wOOx™-teknologi

wOOx-teknologi er et revolutionerende højttalerkoncept, der giver dig mulighed for at høre og føle en virkelig dyb bas, der er mere fyldig end på noget andet lydsystem. Specielle højttalere fungerer sammen med wOOx-basmembranen, og en præcis afstemning mellem hovedenheden og diskanten sikrer en jævn overgang fra bas/mellemtone til høje frekvenser. Dobbelt ophæng og en fuldstændigt symmetrisk sandwich-konstruktion leverer en dyb og præcis bas uden hørbar forvrængning. wOOx frembringer en ualmindelig dyb og dynamisk bas ved at bruge højttalerkabinettets fulde volumen til virkelig at øge musikens effekt.

Dome-diskant

Dome-diskanthøjttalere producerer tydelig høj- og midtfrekvent lyd, som forbedrer den

samlede kvalitet af den lyd, der kommer ud af højttalerne. De giver en harmonisk blanding af uforvrænget og ren lyd i et bredt frekvensområde og detaljeret og klar vokallyd og rene instrumenttoner, hvorved der bliver balance i den samlede lyd, når de kombineres med subwoofere.

Direkte USB



Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digital musik afspilles direkte fra Philips-enheden.

Digital lydkontrol



Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken

ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

MP3 Link



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lydkvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

Specifikationer

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 60 W
- Lydforbedring: Digital lydkontrol, Dynamisk basforstærkning, Lydstyrke

Højttalere

- Højttalertyper: Dome-diskant
- Hovedhøjttaler: To-vejs, wOox-basmembran

Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD, USB-flash-drev
- Afspilningstilstand: Gentag ét/alle/program, Shuffle-afspilning, Programmering af 20 spor, Hurtigt frem/tilbage, Søg efter næste/foregående spor
- Loader-type: Motordrevet, Skuffe
- ID3 Tag-support
- Direkte USB-tilstande: Hurtigt tilbage/Hurtigt frem, Afspil/Pause, Forrige/Næste, Programafspilning, Gentagelse, Shuffle, Stop
- Afspilningstilstand i holder: Oplader iPod, Oplader iPhone, Oplader iPad, Hurtigt frem/tilbage, Næste/Foregående spor, Afspil og Pause, Menu, op og ned

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo
- Automatisk digital indstilling
- Tuner-funktioner: Automatisk lagring
- RDS: Programtype, Stationsnavn, Radiotekst
- Faste stationer: 20

Tilslutningsmuligheder

- USB: USB-vært
- Øretelefoner: 3,5 mm
- 3,5 mm stereo linjeindgang: MP3 Link
- Tilslutninger på bagpanel: AUX-indgang, FM-antenne, Venstre og højre højttaler

Komfort

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm, iPod-

- alarm
- Ur: På hovedskærm
- Skærmtypen: VFD-display

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, FM-antenne, Globalt garantibevis
- Kabler: MP3 line-in-kabel
- Brugervejledning: 16 sprog
- Lynhåndbog: engelsk, tysk, hollandsk, fransk, spansk, italiensk
- Fjernbetjening

Mål

- Mål på hovedhøjttaler (B x H x D): 139 x 304 x 230 mm
- Mål på anlæg (B x H x D): 230 x 141 x 230 mm
- Mål på emballage (B x H x D): 512 x 346 x 276 mm
- Bruttovægt: 8,6 kg
- Nettovægt: 7,3 kg

Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod nano 1. generation, iPod nano 2. generation, iPod nano 3. generation, iPod nano 4. generation, iPod nano 5. generation, iPod nano 6. generation, iPod touch, iPod touch 2. generation, iPod touch 3. generation, iPod touch 4. generation, iPod 5. generation, iPod 6. generation

iPad-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPad



Udgivelsesdato
2017-03-17

Version: 2.1.13

12 NC: 8670 000 74195
EAN: 87 12581 59255 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com