



Philips
Fotoğraf Çerçevesi

10,2 inç LCD panel

PCSW200



Her fotoğraf bir hikaye anlatır

PC'nizde kaç dijital fotoğraf gizli? Philips PhotoFrame™ ile anılarınızı görün, paylaşın, düzenleyin ve yeniden yaşayın, dijital fotoğraflarınızı PC olmadan mükemmel kalitede görüntülemenin en kolay yolu.

Baskı kalitesinde görüntüler için en yüksek kalitede ekran

- Keskin ve detaylı fotoğraf görüntüleme için yüksek piksel yoğunluğu
- Profesyonel basılmış fotoğrafların tüm keskin renklerini görüntüleyin

Fotoğraflarınızı tamamlayacak lüks tasarım

- Fotoğraflarınızın değerini artıran zarif malzeme ve kaplama
- Dikey veya yatay modlara uyarlama için otomatik fotoğraf yönlendirme

Dijital fotoğraflarınızı kolayca görüntüleyin ve yönetin

- Slayt gösterileri, tekli fotoğraf, küçük resimler veya saati görüntüleyin
- Bellek kartı veya dahili bellekteki fotoğrafları görüntüleyin ve düzenleyin
- Albümler, slayt gösterileri yaratın ve fotoğraflarınızı düzenleyin
- Fotoğrafları döndürün, zoom yapın, kırıpın, maskeleyin ve efekt ekleyin

Kolay, duyarlı kullanım ve mükemmel rahatlık

- Bilgisayarınızdan kolayca fotoğraf yüklemek için USB konektörü
- AC güçte ya da şarj edilebilir pille kablosuz olarak çalıştırın
- Ekranı belirli saatlerde otomatik olarak açıp kapatır

PHILIPS

sense and simplicity

Fotoğraf Çerçevesi
10,2 inç LCD panel

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- **Efektif izleme alanı:** 169,6 mm x 111,7 mm
- **Çözünürlük:** 800 x 480 piksel (görüntüleme alanı 680 x 480)
- **İzleme açısı:** C/R > 10 ise, 120° (Y) / 110° (D)
- **%50 parlaklığa kadar kullanım ömrü:** 20000 sa
- **Parlaklık:** 300 cd/m²

Bağlanabilirlik

- **USB:** PC'ye

Depolama Ortamı

- **Hafıza Kartı Türleri:** Compact Flash tip I, Memory Stick (Hafıza kartı), Memory Stick Pro, Multimedya Kartı, Secure Digital (Güvenli Dijital), xD kartı
- **Dahili bellek kapasitesi:** 110 - 150 fotoğraf

Kolaylıklar

- **Kart Okuyucu:** Dahili (2x)
- **Fotoğraf formatı desteklenir:** JPEG fotoğraf (DCF yapısında), 12 Megapiksele kadar
- **Yerleştirme desteklenir:** Manzara, Portre, Otomatik fotoğraf yönlendirme
- **Düğmeler ve kontroller:** 2 düğme, 5 yönlü mini kumanda kolu
- **Çalma modu:** Tam ekran gözetme, Slayt Gösterisi, Küçük resimlerle gözetme
- **Albüm yönetimi:** Oluştur, Sil, Düzenle, Yeniden Adlandır
- **Fotoğraf düzenleme:** Kopyala, Sil, Döndürme, Kırp, Taşı
- **Fotoğraf efektleri:** Siyah - Beyaz, Çerçeveler, Sepya
- **Slayt gösterisi yönetimi:** Slayt gösterisi oluştur, Slayt gösterisini sil, Slayt gösterisini yeniden adlandır
- **Slayt gösterisi ayarı:** Kolaaj (tek fotoğraf), Rastgele, Sıralı, Geçiş etkisi
- **Ekran arkaplan rengi:** Siyah, Beyaz, Gri

- **Kurulum fonksiyonu:** Parlaklık ayarı, Dil, Durum, Hafta içi/hafta sonu otomatik açma/kapama, Sesli açma/kapama, Saat ve tarih ayarlama, Saat görünümünü açma/kapama, Ertelemeli hatırlatıcı, Fotoğraf kaynağı
- **Sistem durumu:** Pil seviyesi, Belleğim sürümü, Güç kaynağı, Kalan hafıza
- **Bağlı medya durumu:** Bağlı medya, Kalan hafıza veya üzeri
- **OSD Dilleri:** İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca
- **Tak ve Çalıştır Uyumluluğu:** Windows 2000/XP veya üzeri
- **Kanuni Onaylar:** BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- **Ayarlanabilir stand:** Döner, Eğimi ayarlanabilir
- **Duvara monte / Tavandan Sarkıtılabilir:** Duvar montajına hazır
- **Diğer kolaylıklar:** Kensington kilit uyumlu

Aksesuarlar

- **Aksesuarlarla Birlikte:** AC-DC Adaptörü, Hızlı başlangıç kılavuzu, Stand, USB kablosu, Duvara montaj kiti
- **Opsiyonel aksesuarlar:** Değiştirilebilir çerçeveler

Boyutlar

- **Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D):** 260 x 199 x 108 mm
- **Ağırlık:** 0,97 kg
- **Sıcaklık aralığı (çalışma):** 0°C - 45°C
- **Sıcaklık aralığı (saklama):** -20°C - 60°C

Güç

- **Güç tüketimi:** (Sistem açık ve pil şarj oluyor) 12 W
- **Pille kullanım süresi:** 1* sa
- **Pil LED Göstergesi:** Şarj Ediyor - Yanıp Sönüyor
- **Güç LED göstergesi:** Çalışma - Mavi
- **Güç modu desteklenir:** AC güç, Pille çalışır

PCSW200/00

Ürün özellikleri

Yüksek Piksel Yoğunluğuna Sahip Ekran

Yüksek yoğunluklu ekran hazine değerindeki fotoğraflarınızı yüksek kaliteli baskılarda olduğu gibi 'gerçek yaşamda' karşılaşılabileceğiniz zengin detaylar ve canlı renklerle görüntüler.

Zengin, canlı renkler

Tam renkli ekran, profesyonel fotoğraf baskılarındaki renk aralığını kullanarak canlı ve gerçek renkler sayesinde fotoğraflarınızın tüm güzelliğini ortaya çıkarır.

Kaliteli tasarım ve malzeme

Değerli ve ince bir zevki yansıtan sağlam ve şık stand, özel tasarımı çerçeve ve ayrıntıyla işlenmiş bir kaplama içeren yüksek kaliteli tasarım ve zarif malzemeler, PhotoFrame cihazında görüntülenen fotoğraflara ışıltı katar.

Otomatik yönlendirme

Otomatik yatay/dikey algılama, PhotoFrame yönünü algılayan bir sensör içerir ve her fotoğrafı kendi doğru modunda görüntüler.

Çoklu görüntüleme modları

Esnek görüntüleme modları size tek seferde tek bir görüntü, hızlı ve kolay aramalar için küçük fotoğraflar ve en değerli fotoğraflarınız için slayt gösterisi modlarında görüntüleme yapma özgürlüğünü verir.

Bellek-Kart Yöneticisi

Bellek-Kart Yöneticisi, iki dahili bellek kartı okuyucusu ve bellek kartındaki fotoğraflarınızı bir bilgisayara gerek olmadan, zahmetsizce görüntüleme, düzenleme, saklama ve organize etmenizi sağlayan özel yazılımdan oluşan bir settir. İki bellek kartı yuvasını kabul eder: 1. yuva Compact Flash I (CF) kartını kabul ederken, 2. yuva Secure Digital Card (SD), SDHC Kartı, Multimedia Card (MMC), xD kartı, Memory Stick (MS), MS pro, MS Duo ve MS Pro Duo (adaptör ile), Micro SD kartı ve Mini SD Kartını (adaptör ile) kabul eder. Bu kartların tümü PhotoFrame'in dahili belleği gibi genişletilmiş bellek alanı olarak çalışır.

Akıllı Albüm

Akıllı Albüm fotoğraf slaytı gösterilerinizin geçiş efektlerini belirleyip ayarlamayı sağlamanın yanı sıra albümler yaratıp düzenlemenize de olanak verir.

PhotoEffect Sihirbazı

PhotoEffect Sihirbazı, doğrudan PhotoFrame üzerinden fotoğraflarınızı döndürmenize, yakınlaştırmanıza, kırpmaya ve hatta fotoğrafın renk tonlarını siyah - beyaza veya sepoya dönüştürmenize olanak sağlayan, kullanımı kolay bir özelliktir.

Kolay USB bağlantısı

Bilgisayardan fotoğraf yüklemek için bir USB konektörü cihaza dahil edilmiştir.

Dahili pille ya da AC güçte çalışma

AC güç ya da dahili pil, size Fotoğraf Çerçevesini standart AC güç ile ya da dahili şarj edilebilir pille çalıştırma arasında seçim yapma şansı verir.

Otomatik Açma/Kapama - Güç tasarrufu

PhotoFrame cihazınızı seçtiğiniz saatlerde açan ve kapatan bir zamanlayıcı. Kişisel programınıza uyacak ve enerji tasarrufu sağlayacak farklı zaman seçeneklerini seçebilirsiniz.



Yayın tarihi 2007-12-08

Sürüm: 2.0.2

12 NC: 8670 000 35679
EAN: 87 12581 38450 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com