

Philips
Портативный DVD плеер

PET730



Фильмы на DVD и DivX® в поездке

Крепление для салона автомобиля и порт USB

Смотрите фильмы DVD на 7-дюймовом цветном ЖК экране Philips PET730 с улучшенным качеством изображения, благодаря гарантии качества Philips Zero Bright Dot™. Наслаждайтесь фильмами форматов DivX®, MPEG4, музыкой MP3/WMA-CD на ходу. Поставляется со Smart Car Mount (крепление для салона автомобиля) и портом USB.

Погрузитесь в AV развлечения прямо на ходу

- Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4
- Воспроизведение MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

Для комфортного просмотра где угодно

- Экран с гарантией качества Zero Bright Dot™ — это оптимальный экран
- 7" цветной TFT ЖК-дисплей для просмотра с самым высоким качеством
- Смотрите фильмы на широком экране формата 16:9
- Встроенный качественный стереодинамик

Полное удобство

- До 3 часов воспроизведения от аккумулятора*
- Приспособление для салона автомобиля для безопасности и простоты использования
- Подключение через разъем USB для фото и музыки с устройств USB
- Развлекайтесь вместе благодаря двум разъемам для наушников

PHILIPS

разумно и просто

Характеристики

Изображение/дисплей

- Тип экрана дисплея: TFT ЖК-дисплей
- Тип ЖК-панели: Антибликовый поляризатор
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 7 дюйм/17"
- Разрешение: 480(ш)х234(В)х3(RGB)
- Яркость: 200 кд/м²
- Коэфф. контрастности (тип.): 250:1
- Рабочая область просмотра: 154,1х86,6 мм
- Шаг пикселей: 0,107(ш)х0,370(В) мм
- Время отклика (типич.): 30 мс

Звук

- Выходная мощность: 250 мВ RMS (встроенные динамики)
- Выходная мощность (RMS): 10 мВ RMS (наушники)
- Отношение сигнал/шум: >80 дБ (линейный выход), >76 дБ (наушники), >62 дБ (встроенные динамики)

Воспроизведение видео

- Воспроизведение медиа: DVD, Формат DVD+R/+RW, Формат DVD-R/-RW, SVCD, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, WMA, Компакт-диск с изображениями
- Режимы воспроизведения дисков: OSD, Повторение участка АВ, Угол, Меню диска, Быстрое перемещение назад, Быстрое перемещение вперед, Повтор, Воспроизведение в произвольном порядке, Замедленная перемотка назад, Замедленная перемотка вперед, Масштабирование
- Система воспроизведения видео диска: NTSC, PAL
- Форматы сжатия: Формат Divx, Формат MPEG4

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: Dolby Digital, MP3, WMA
- Воспроизведение медиа: CD, MP3-CD, CD-R,

CD-RW, WMA-CD

- Поддержка файловых систем: Стандарт ISO-9660, Joliet
- Скорость в битах для MP3: 32 - 320 Кбит/с
- Скорость в битах WMA: 32 - 192 Кбит/с

Возможность соединения

- Аудио выход - цифровой: Коаксиальный (cinch)
- Вход постоянного тока: 9 В
- AV выход: Композитный (CVBS) x1
- Вход A/B: Композитный (CVBS) x1
- Разъем для наушников: 3,5 мм стереонаушники x 2

Удобство

- Ударостойкий: Да
- Индикатор зарядки батарей: Да

Аксессуары

- Адаптер AC/DC: AY4112/00 (110-240 В, 50/60 Гц)
- Автомоб. комплект: Адаптер прикуривателя, 12 В
- Пульт ДУ: AY5507 тонкий пульт ДУ
- Кабели: 1 х АВ каб.
- Руководство пользователя: 16 языков
- Крепление для салона автомобиля: 1 шт.

Размеры

- Размеры основной коробки: 430 x 255 x 265 мм
- Количество в упаковке: 3
- Вес коробки: 9,1 кг
- Тип упаковки: Цифровой блок
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 250 x 228 x 138 мм
- Размеры продукта (Ш x В x Г): 193 x 33 x 170 мм
- Вес продукта: 0,85 кг

Основные передовые технологии

Воспр. DVD/DivX® и MPEG4

Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться кодированным в DivX® видео прямо в своей удобной гостиной. Формат данных DivX® - это технология сжатия видео на базе MPEG4, которая позволяет сохранять такие файлы большого размера, как фильмы, ролики и музыкальное видео на носителе CD-R/RW, картах памяти и DVD видео. Диски DivX® могут воспроизводиться на проигрывателях DVD, устройствах записи DVD и в системах домашних кинотеатров.

Экран с Zero Bright Dot™

К вашим услугам высочайшее качество изображения без каких-либо раздражающих белых пятен на ЖК-экране. Обычно ЖК-дисплеи имеют дефектные пиксели. На производстве ЖКД их называют яркими точками. Было принято считать, что ограниченное количество ярких точек является неизбежным эффектом при серийном производстве ЖКД. Благодаря системе жесткого контроля качества Philips, применяемой при производстве Портативных плееров DVD, наши ЖК-дисплеи имеют нулевой допуск по ярким точкам. Портативные плееры DVD поставляются с гарантией качества Philips Zero Bright Dot™, что гарантирует оптимальное качество экрана.

Приспособление для салона автомобиля

Почему бы не взять портативный проигрыватель DVD с собой в дорогу, чтобы наслаждаться фильмами в пути? Уникальная система для установки в салоне автомобиля обеспечивает безопасность и простоту использования, быстроразъемная ручка, облегчает удобное извлечение плеера, когда он не используется. Вы можете взять портативный DVD проигрыватель с собой, оставив в машине только крепление.

Подключение через USB для фото и музыки

Просто подключите портативное устройство к разъему USB на портативном плеере DVD Philips и воспроизведите напрямую с USB или выберите музыку или фото в цифровой записи. Теперь можно делиться любимыми снимками с друзьями и близкими.



Дата выпуска 2009-01-22

Версия: 1.1.8

12 NC: 8670 000 28753
EAN: 87 12581 32740 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com