



Philips
Altavoz inalámbrico

Bluetooth®

Estéreo con emisor de graves
Batería recargable
4 W



SBT75W

Transmisión inalámbrica de música

Sonido potente compatible con transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth. Incorpora tecnología wOOx para ofrecer unos graves potentes y profundos y una batería recargable integrada para reproducir en cualquier sitio. Este altavoz se complementa con tu estilo de vida.

Sonido impresionante

- Tecnología wOOx para unos graves enriquecidos pero precisos y sin distorsión
- Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth

Diseñado para viajar

- Batería recargable integrada para reproducir música en cualquier parte
- Puerto Aux-in para conectar otros dispositivos de música

Sencillez de uso

- Compatible con cualquier dispositivo con Bluetooth
- Ideal para cualquier smartphone, ordenador o dispositivo portátil

PHILIPS

Altavoz inalámbrico

Bluetooth® Estéreo con emisor de graves, Batería recargable, 4 W

Especificaciones

Compatibilidad

- funciona con: la mayoría de smartphones con Bluetooth, tabletas, dispositivos de música
- iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3ª generación o posterior
- Tabletas y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior
- otros dispositivos de música: con Bluetooth 2.1 o superior

Conectividad

- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Alcance Bluetooth: En línea visual, 10 m
- Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 4 W
- Sistema de sonido: Estéreo
- Mejora del sonido: Tecnología wOOx™



Potencia

- Tipo de batería: litio (integrada)
- Tiempo de funcionamiento con pilas: 5 hora

Accesorios

- Un cable para: entrada de línea de 3,5 mm y carga USB
- Certificado de garantía
- Folleto de garantía mundial

Caja exterior

- GTIN: 1 87 12581 66757 0
- Unidades por caja: 4

Dimensiones del embalaje

- EAN: 87 12581 66757 3
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón

SBT75W/00

Destacados

Tecnología wOOx



La tecnología wOOx es un revolucionario concepto de altavoz que permite oír y sentir unos graves extraordinariamente profundos y más ricos que en cualquier otro sistema de audio. Los controladores especiales del altavoz trabajan en armonía con el emisor de graves wOOx, y la sintonización precisa entre el controlador principal y el tweeter garantiza una transición suave de las frecuencias bajas-medias a las altas. La suspensión doble y una construcción tipo sándwich totalmente simétrica proporcionan unos graves bajos y precisos sin distorsión apreciable. wOOx produce unos graves excepcionalmente profundos y dinámicos utilizando todo el volumen de la caja del altavoz para aumentar verdaderamente el impacto de la música.



Fecha de emisión
2014-07-15

Versión: 1.0.1

12 NC: 8670 000 97453
EAN: 87 12581 66757 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com