



Philips  
DVD mikro mūzikas  
sistēma

ar 30 kontaktu savienojumu

paredzēti iPod/iPhone/iPad  
DVD, CD, USB, FM  
120 W, zemfr. radiators

DCD3020



# Atpūties ar lielisku mūziku

Pārņemti ar skaņu

Klausieties mūziku no sava iPod/iPhone/iPad, vienkārši dokojojot to skaļrunī, pat nenovērtot ietvaru. Philips DVD mikro mūzikas sistēma nodrošina jaudīgu zemfrekvences skaņu, pateicoties wOOx tehnoloģijai, un atskaņo DVD diskus, DivX failus, kompaktdiskus un MP3-CD diskus

## Izbaudiet iecienītās filmas un mūziku

- Atskaņojiet DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD (RW) un CD ar attēliem
- Dolby Digital nepārspējamam filmu baudījumam
- Atskaņojiet un uzlādējiet iPod/iPhone/iPad
- USB Direct MP3/WMA mūzikas atskaņošanai

## Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi

- wOOx™ skaļruņu tehnoloģija dziļam un spēcīgam zemās frekvences skaņas atveidojumam
- Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem
- 120 W RMS kopējā izejas jauda

## Vienkārša lietošana

- FM digitālā regulēšana ar iespēju iepriekš iestatīt līdz pat 20 stacijām
- Motorizēts CD ielād. mehān. ērtai piekļuvei
- Ieslēšanās un izslēšanās taimera funkcijas

# PHILIPS

## Izceltie produkti

### Atskaņojiet un uzlādējiet iPod/iPhone/iPad



Baudiet savu iemīļoto MP3 mūziku iPod/iPhone/iPad uzlādes laikā! Dokstacija dod iespēju pievienot portatīvo ierīci tieši Philips sistēmai, lai jūs varat klausīties savu iemīļoto mūziku augstākajā kvalitātē. Atskaņošanas laikā tiek uzlādēts arī iPod/iPhone/iPad, lai jūs varat baudīt mūziku un neraizēties par to, ka portatīvā atskaņotāja baterija izlādēsies. Sistēma automātiski uzlādē portatīvo ierīci, kamēr tā ir ievietota dokstacijā.

### Atskaņojiet DVD, DivX un MP3/WMA-CD



Philips atskaņotājs ir savienojams ar lielāko daļu tirdzniecībā pieejamo DVD disku un kompaktdisku. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD (RW) un CD ar attēliem – atskaņotājs spēj atskaņot tos visus. SVCD

nozīmē "Super VideoCD". SVCD kvalitāte ir daudz augstāka nekā VCD, it īpaši daudz asāki attēli nekā VCD, tāpēc, ka izšķirtspēja ir augstāka. Ar DivX® atbalstu varat baudīt DivX® kodētos video. DivX datu nesēju formāts ir MPEG4 video saspiešanas tehnoloģija, kas dod iespēju saglabāt apjomīgus failus, piemēram, filmas, reklāmrullīšus un mūzikas video, tādos datu nesējos kā CD-R/RW un DVD ierakstāmajos diskos.

### USB Direct



Izmantojot USB Direct režīmu, vienkārši pievienojiet savu USB ierīci Philips ierīces USB lasītājam un jūsu digitālā mūzika tiks atskaņota tieši no Philips ierīces.

### wOOx™ Technology



wOOx tehnoloģija ir revolucionāra skandas koncepcija, un sniedz iespēju dzirdēt un izjust

jaudīgu zemās frekvences skaņu, kas ir bagātīgāka nekā jebkādā citā audio sistēmā. Īpaši skaļruņi darbojas saskaņā ar wOOx zemās frekvences skaņas avotu, un precīzs regulējums starp galveno skaļruņi un augsto frekvenču skaļruņi nodrošina vienmērīgas pārejas no zemām-vidējām līdz augstām frekvencēm. Duāla iekares un absolūti simetriska sendviča tipa konstrukcija atveido zemu un precīzu zemās frekvences skaņu bez būtiskiem kropļojumiem. wOOx rada izcili dziļu un dinamisku zemās frekvences skaņu, izmantojot visu skaļruņa kārbas tilpumu, lai patiesi pastiprinātu mūzikas iedarbību.

### Digitālā skaņas kontrole



Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu džeza, roka, popmūzikas vai klasiskās mūzikas kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai optimizētu frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikai. Katrs režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai automātiski noregulētu skaņas līdzsvaru un pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no mūzikas klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu līdzsvaru atbilstoši atskaņojamās mūzikas veidam.



# Specifikācijas

## Skaņa

- Izejas jauda: 2 x 60 W
- Skaņas pastiprinājums: Digitālā skaņas kontrole, Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.
- Skaņu sistēma: Dolby Digital

## Skaļruņi

- Pamatskaļrunis: Kupolveida augsto frekvenču skaļrunis, Dubultais zemo frekvenču skaļrunis, wOOx zemfrekvences skaņas radiators

## Video atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: DivX, DivX Ultra, DVD-Video, CD ar attēliem, Video CD/SVCD, DVD +R/+RV, DVD-R/-RW
- Disku atskaņošanas režīmi: A-B atkārtošana, Leņķis, PBC, Palēnināta kustība, Tālummaiņa, Vecāku kontrole, Diska izvēlne, Ātri patīt atpakaļ, Ātri patīt uz priekšu, OSD, Atsākt atskaņošanu no apturēšanas vietas
- DVD reģions.: 5
- Video uzlabojumi: Progressive Scan

## Audio atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Disku atskaņošanas režīmi: 20 skaņdarbi, programmējams, Atkārtot/vienu/visu/programma, Atskaņot jauktā secībā, Ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, Nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana
- Ielādētāja tips: Motorizēts, Nodalījums
- USB Direct režīmi: Ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, Atskaņot/pauzēt, Iepriekšējais/nākamais, Programmas atskaņošana, Atkārtot, Atskaņot jauktā secībā, Apturēt
- ID3 tagu atbalsts

## Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Attēlu saspiešanas formāts: JPEG
- Attēla uzlabošana.: Slaidrāde ar MP3 atskaņošanu
- Atskaņošanas datu nesēji: CD ar attēliem, CD-R/RW, DVD +R/+RW

## Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM stereo
- Automātiska digitālā regulēšana

- Uztvērēja uzlabojumi: Automātiska saglabāšana
- Iepriekš iestatītas stacijas: 20

## Savienojamība

- Video izeja – analogā: Kompozītu CVBS (dzeltena saite), Komponentu Y Pb Pr (saite)
- Audio savienojumi: Analogā audio ieeja (K/L), Analogā audio izeja (K/L)
- USB: USB resurss
- MP3 saite: 3,5 mm stereo ieeja
- Austiņas: 3,5 mm
- Citi savienojumi: FM antena

## Lietošanas komforts

- Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, Izslēgšanās taimeris, Radio modinātāja signāls, USB modinātāja signāls
- Pulkstenis: Galvenajā displejā
- OSD valodas: Angļu (britu), Polish, Čehu, Turku, Rumāņu, Ungāru, Krievu, Dāņu, Norvēģu, Zviedru, Somu, Grieķu, Franču, Vācu, Holandiešu, Itāļu, Spāņu, Portugāļu
- Displeja tips: VFD displejs
- Rādījumi: DIM režīms

## Piederumi

- Iekļautie piederumi: Kompozītvideo kabelis (Y), AC strāvas vads, FM antena, MP3 saites kabelis
- Tālvadības pults: 41 taustiņš
- Īsa lietošanas pamācība: .
- Lietotāja rokasgrāmata: Angļu, zviedru, dāņu, somu, poļu, čehu, slovāku, ungāru valodā
- Garantija: Vispasaules garantijas buklets

## Izmēri

- Komplekta izmēri (W x H x D): 230 x 141 x 230 mm
- Galvenā skaļruņa izmēri (W x H x D): 139 x 304 x 230 mm
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 512 x 346 x 276 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 8,6 kg

## Strāvas padeve

- Barošanas avots: 220–240 V, 50 Hz



Izlaides datums  
2014-07-11

Versija: 1.0.5

12 NC: 8670 000 98517  
EAN: 08 71258 16706 10

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)