



Philips
CD Soundmachine

Kırmızı
3 W
Dijital istasyon ayarı

AZ215R

Müzik keyfini yanınızda taşıyın

Hayatta küçük şeylerden zevk alır, rahatlıktan mutlu olursunuz. Bu kompakt ve taşınabilir Philips CD soundmachine şık ve portatif tasarımı, kullanımı kolay fonksiyonları yardımıyla sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarmanızı sağlar.

Kullanım kolaylığı

- 20 parçalık programlanabilen CD
- Kişiselleştirilmiş müzik keyfi için CD Rasgele Çalma/Tekrarlama
- 20 istasyon hafızası

Zengin ve net ses

- Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- 3W RMS toplam çıkış gücü

Farklı kaynaklardan müziğin keyfini çıkarın

- CD, CD-R ve CD-RW çalar
- Taşınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses girişi
- FM stereo tuner

PHILIPS

Özellikler

CD, CD-R ve CD-RW çalar



Philips, piyasada bulunan birçok disk türüyle uyumlu olan ürünleriyle tanınmaktadır. Bu müzik sistemiyle CD, CD-R ve CD-RW disklerdeki müziğin keyfini çıkarabilirsiniz. CD-RW (Yazılabilir CD Uyumlu), müzik sisteminizin hem Kaydedilebilir CD (CD-R) hem de Yazılabilir CD (CD-RW) diskleri çalabilmesi anlamına gelir. CD-R disklerin üzerine bir kere kayıt yapılabilir ve bu diskler tüm CD çalarlarda kullanılabilir. CD-RW disklerin üzerine ise birçok kez kayıt yapılabilir, tekrar yazılabilir ve bu diskler sadece uyumlu CD çalarlarda kullanılabilir.

CD Rasgele Çalma/Tekrarlama



"Rasgele Çalma/Tekrarlama" fonksiyonu, müziği sürekli aynı sırayla dinleme sıkıntısından kurtulmanıza yardımcı olur. En sevdiğiniz şarkıları müzik çalarınıza yükledikten sonra, parçaların farklı sıralarla çalması için tek yapmanız gereken "Rasgele Çalma" veya "Tekrarlama" modlarından birini seçmek. Müzik çalarınızı her açtığınızda farklı ve

benzersiz bir müzik deneyimi yaşamanın keyfini çıkarın.

20 parçalık programlanabilen CD
Programlanabilen CD çalma özelliği sayesinde en sevdiğiniz parçaları, istediğiniz sırayla dinleyebilirsiniz.

Dinamik Bas Kuvvetlendirme



Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

SES GİRİŞİ (3,5 mm)



Tek bir kolay bağlantıyla tüm müziğinizi taşınabilir cihazlardan ve bilgisayarlardan dinleyebilmenin keyfini çıkarın. Bunun için cihazınızı Philips setindeki SES GİRİŞİ (3,5 mm)

portuna bağlamanız yeterli. Bilgisayarlar için bu bağlantı genellikle kulaklık çıkışından yapılır. Bağlantı sağlandığında, tüm müzik koleksiyonunuzun keyfini doğrudan üstün hoparlörlerden setinden çıkarabilirsiniz. Kısaca söylesek, Philips daha iyi ses sunar.

20 istasyon hafızası

20 istasyon hafızası

FM stereo tuner

FM stereo tuner

3W RMS



Bu sistemde 3W RMS toplam çıkış gücü bulunmaktadır. RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.

Teknik Özellikler

Ses

- Ses geliştirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Ses seviyesi kontrolü: yukarı/aşağı
- Ses sistemi: stereo
- Maksimum çıkış gücü (RMS): 3 W

Hoparlörler

- Hoparlör ızgarası kaplaması: metal
- Yerleşik hoparlör sayısı: 2

Bağlantı

- Ses girişi (3,5 mm)

Müzik çalma

- Disk çalma modları: hızlı ileri/geri, sonraki/önceki parça arama, tekrarlama/rastgele çalma/program
- Oynatılabilen ortamlar: CD, CD-R, CD-RW

Tuner/Alım/İletim

- Anten: FM anteni
- Otomatik dijital istasyon ayarı
- Radyo bantları: FM

Kullanılabilirlik

- Yükleyici tipi: üstten

Güç

- Pil tipi: C boyutu (LR14)
- Pil voltajı: 1.5 volt
- Pil sayısı: 6
- Güç tipi: AC veya pil girişi

Aksesuarlar

- Diğerleri: Kullanım Kılavuzu
- Kablolar/Bağlantı: güç kablosu
- Garanti: Garanti belgesi

Tasarım

- Renk: Kırmızı

Boyutlar

- Ambalajla birlikte Ağırlık: 1,6 kg
- Ürün boyutları (GxDxY): 252 x 232 x 124 mm
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 280 x 260 x 160 mm
- Ürün ağırlığı: 1 kg



Yayın tarihi 2024-03-12

Sürüm: 2.0.9

EAN: 69 51613 99346 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com