

Philips
Mikro Hi-Fi rendszer

- MP3/WMA-CD lejátszás
- USB Direct

MCM277



Egyedülálló falra szerelhető kivitel

USB Direct lejátszással

Szereti az újat és divatosat, az egyedit és a stílusosat? Akkor szeretni fogja a sikkes MCM277 készüléket, amelyben a dinamikus hangteljesítmény mutatóval és MP3/WMA lejátszással párosul, közvetlenül USB-ről. Falra is szerelhető.

Határtalan élvezet

- Élvezze az MP3/WMA zenét egyenesen a hordozható USB-eszközökről
- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
- Kényelmes vonalbemeneti csatlakozó a hordozható zenelejátszókhöz

Tegye gazdagabbá a hangzást!

- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- 2x5 W RMS / 2x10 W zenei teljesítmény / 400 W PMPO

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti

- Ébresztő és elalváskapcsoló
- Digitális hangolás és 40 rádióállomás tárolása a még nagyobb kényelemért

Figyelje, hogyan forog a lemez!

- CD-lemez előoldali betöltése, megjelenítőablak
- Rendkívül keskeny és rugalmas, falra szerelhető

PHILIPS

Fénypontok

USB Direct az MP3 és WMA zenéhez

Csatlakoztassa a készüléket a Philips Hi-Fi rendszer USB-portjához. A rendszer közvetlenül az eszköztől játssza le a digitális zenét. Most már családjával és barátaival is megoszthatja kedvenc pillanatait.

Digitális hangszabályzás

A digitális hangszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciartományait. Az egyes üzemmódok

grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus basszuskiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene

mélyhang tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: mély vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.



Műszaki adatok

Hang

- Kimeneti teljesítmény: 2x10 watt zenei teljesítmény
- Kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 5 W
- Hangkiemelés: Digitális hangszabályzás 4 üzemmód, Dinamikus basszuskiemelés

Hangszórók

- Fő hangszóró: Bass Reflex hangszórórendszer, 4"-es mélynyomó

Hanglejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Lemezlejátszási módok: 40 programozható műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program, Véletlenszerű lejátszás
- Betöltő típus: Előlap, Motoros
- ID3 tag támogatás: Van
- Közvetlen USB-módok: Gyors előre/Gyors vissza, Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott lejátszás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Leállítás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó, MW
- Automatikus digitális hangolás: Van
- Hangolás finomítása: Automatikus tárolás
- RDS: Programtípus, Állomásnév, Rádiótext, RDS órábeállítás
- Programozott állomások: 40

Csatlakoztathatóság

- Fejhallgató: 3,5 mm-es

- Egyéb csatlakozások: FM antenna, MW antenna
- USB: USB-gazdaport
- Audiocsatlakozások: 3,5 mm-es vonali bemenet

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, Elalváskapcsoló, USB-s ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn
- Kijelző típusa: LCD
- Háttérfény színe: Fehér
- Eco készenléti állapot: 1 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: FM/MW antenna, 2 csavar falra szereléshez, Nemzetközi garancialevél
- Gyors üzembe helyezési útmutató: angol, német, holland, francia, spanyol, olasz
- Távvezérlő: 24 gombos távvezérlő
- Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv

Méretetek

- Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 160 x 269 x 90 mm
- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 194 x 269 x 90 mm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 310 x 314 x 238 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 5,5 kg

Kapcsoló

- Áramellátás: 220-240 V, 50 Hz



Kiadás dátuma
2013-05-10

Verzió: 1.0.5

12 NC: 8670 000 37579
EAN: 87 12581 39997 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com