



Philips  
Original-radio

**Bluetooth®**

DAB+, FM  
USB-latausportti  
20 W



**ORT7500**



## Alkuperäinen radio

Kuin vanhaan hyvään aikaan Original-radiolla. Philipsin vuoden 1955 radiomallin charmi yhdistyy nyt upeaan äänentoistoon tehokkaan bassorefleksikaiutinjärjestelmän ja kristallinkirkkaan DAB+- ja FM-radion ansiosta. Langaton kuuntelukin onnistuu Bluetooth-yhteensopivasta äylaitteesta

### **Nauti langattoman Bluetooth®-tekniikan tarjoamasta vapaudesta**

- Toista musiikkia matkapuhelimesta ja tietokoneesta Bluetooth-tekniikan avulla

### **Erittäin autenttinen radiotoisto**

- Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
- DAB+- ja FM-yhteensopivuus lisää valinnanvaraa
- Digitaalisen virittimen 30 muistipaikkaa lisäävät käyttömukavuutta
- Laadukas stereoäänijärjestelmä

### **Helppokäyttöinen**

- Suuri taustavalaistu LCD-näyttö helpottaa näkemistä hämärässä
- Kiinteä kellonäyttö
- Automaattinen ajan synkronointi varmistaa ajan tarkkuuden vaivattomasti
- USB-lataus
- Äänitulolaitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

### **Nykyaikainen retromuotoilu**

- Nykyaikainen tulkinta tyylikkäästä Philetta-mallista

# PHILIPS

Original-radio  
Bluetooth® DAB+, FM, USB-latausportti, 20 W

## Kohokohdat

### Langaton Bluetooth-tekniikka



Toista musiikkia matkapuhelimesta ja tietokoneesta Bluetooth-tekniikan avulla

### Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänien. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

### DAB+- ja FM-yhteensopiva

DAB+- ja FM-yhteensopivuus lisää valinnanvaraa

### 30 esiasetuksen digitaalinen viritys

Digitaalinen radio kasvattaa Philips-äänentoistojärjestelmän musiikkivalikoimaa. Viritä pikavalinnaksi tallennettava asema ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Kun tallennat pikavalinta-asemia, voit

valita suosikkikanavasi nopeasti eikä sinun tarvitse viritellä taajuutta erikseen joka kerta.

### USB-lataus

USB-latausportista voit ladata mobiililaitteita, kuten älypuhelimien, iPhone:n tai iPadin

### Automaattinen ajan synkronointi



Kelloradiosi automaattisen ajanasetustoiminnon ansiosta sinun ei koskaan tarvitse asettaa aikaa. Kello synkronoituu automaattisesti radiosignaalien avulla, myös silloin kun sen virta on katkaistu. Se päivittää ajan minuutin kuluessa, aina kun aika pitää päivittää ja synkronoi ajan säännöllisesti radiosignaalien avulla niin, että aika on aina asetettu oikein. Voit luottaa, että Philips-laitteesi näyttää oikeaa aikaa myös silloin, kun otat tuotteen ensimmäistä kertaa pakkauksesta tai sähkökatkon aikana. Ajan näyttö on luotettavaa ja vaivatonta.

### Suuri taustavalaistu LCD-näyttö



Taustavalaistun LCD-näytön ansiosta käyttö on helppoa hämärässäkin, ja näet tiedot selkeästi yhdellä silmäyksellä.

### Kiinteä kellonäyttö

Kiinteä kellonäyttö

ORT7500/10

### Tyylikäs Philetta-muotoilu



Vuoden 1955 Original Radion inspiroimana tämä radio jatkaa vuoden 1955 legendaarisen Philips-radion, Philetta 254:n tyylikkäitä elementtejä. Aikoinaan se ihastutti yleisöä yksinkertaisella muotoilullaan, mahtavalla äänellään ja kristallinkirkkaalla vastaanotollaan. Philipsillä on perinteikkäitä radioita aina vuodesta 1927 alkaen. Vuosikymmenten aikana monesta mallista on tullut klassikkoradio ja keräilyn kohde.

### Äänitulo (3,5 mm)



Yhdellä helpolla liitännällä saat musiikkia kannettavista laitteista ja tietokoneista. Liität vain laitteesi Philips-laitteen äänituloliitäntään (3,5 mm). Tietokoneet liitetään tavallisesti kuulokelähdön kautta. Kun laitteet on liitetty, voit toistaa koko musiikkikokoelmasi suoraan ensiluokkaisilla kaiuttimilla. Philips antaa aina parempaa ääntä.



DIGITALRADIO



# Tekniset tiedot

## Langaton Bluetooth®-tekniikka

- Versio: BT 2.1
- Profiles: A2DP, AVRCP

## Kello

- Tyyppi: Digitaalinen
- Kellonajan muoto: 12 h, 24 h

## Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: DAB (Band III), FM
- DAB: Smart Scan -toiminto, valikko, infonäyttö
- DAB-taajuusalue: 174,9—239,2 MHz
- FM-taajuusalue: 87,5—108 MHz
- Pikavalintakanavien lukumäärä: 30 (DAB), 30 (FM)
- Automaattinen digitaaliviritys: KYLLÄ

## Käytön mukavuus

- Näyttötyyppi: LCD

## Ääni

- Äänentoistojärjestelmä: stereo
- Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä (digitaalinen)

## Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2

## Liitännät

- Bluetooth: KYLLÄ
- Äänitulo (3,5 mm): KYLLÄ
- Antenni: FM-antenni (75 ohmia)

## USB-lataus

- KYLLÄ: KYLLÄ
- 5 V, 1 A: KYLLÄ

## Virta

- Virtatyyppi: AC-tulo
- Verkkovirran tulo: 100-240V, 50/60 Hz

## Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 325 x 175 x 167 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 390 x 250 x 247 mm

## Lisätarvikkeet

- Verkkovirtajohto (VDE ja UK): KYLLÄ
- Aux-in-kaapeli: KYLLÄ
- Pikaopas: KYLLÄ
- Takuu: Takuuvihko



Julkaisupäivä 2014-08-09

Versio: 2.0.5

12 NC: 8670 001 04228  
EAN: 87 12581 69178 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)