

# PHILIPS

MicroSD карти

32 GB

Свръхскоростни

U1

Клас 10

FM32MP45B



## Уловете любимите си моменти!

Лесно съхранение, лесно прехвърляне!

Разчита до 80 MB/s. Micro SDHC картите с памет на Philips осигуряват много място за безопасен запис и съхранение на снимки, видеоклипове, музика и данни.....

#### Работни показатели и капацитет

- 32 GB капацитет на паметта

#### Върхова ефективност

- Видео клас V10
- Бърза производителност на приложения A1
- UHS-I
- За употреба по ваша заявка
- MicroSDHC

#### Разработено за вас

- Разширете капацитета си за съхранение
- Включен е SD-адаптер
- Правилният избор за вашето устройство

# Акценти

## За употреба по ваша заявка

Карти памет UHS-I U1 клас 10 на Philips предлагат подходящата производителност за приложения, които изискват високи скорости на запис, като записване на Full HD видеоклип.

## 32 GB капацитет на паметта

Предлага достатъчен капацитет, за да запишете повече от 9100 от любимите си снимки или 320 минути Full HD видеоклипове.\*

## Видео клас V10

Видео клас V10 предлага подходящите спецификации за записване на Full HD/HD видео

## Бърза производителност на приложения A1

Поддържа бърза производителност на приложения A1, за да могат потребители да използват по-бързо приложения чрез картата памет.

## UHS-I

Тази UHS-I карта памет е разработена за записване на видеоклипове с високо качество в реално време без буфериране.

## MicroSDHC

Форматът Micro SDHC (Secure Digital High Capacity) осигурява по-голям капацитет и по-висока скорост на прехвърляне в сравнение с традиционния формат Micro SD.

## Разширете капацитета си за съхранение

Лесно добавя допълнителен капацитет на паметта на вашето (мобилно) устройство.

## Включен е SD-адаптер

Включеният Micro SD адаптер ви позволява да използвате MicroSD карта във всяко устройство, в което може да се сложи SD карта със стандартен размер.

## Правилният избор

Може да се използва за голям брой устройства, оборудвани със слот за MicroSD карта, като смартфони, планшети, дронаве, навигационни системи и още.

# Спецификации

## Носители за съхранение

Капацитет на вградената памет: 32 GB

## Изисквания към системата

Операционна система Android: Android 4.0 или по-нова версия

Операционна система на PC: Windows® XP и по-нова; Mac OS 9.0 и по-нова; Linux 2.4.0 и по-нова

## Разни

Гаранция: 2 години

## Размери на продукта

Габарити на продукта (Ш x В x Д): 1 x 1,5 x 0,1 см

Тегло: 0,00025 кг

## Габарити на опаковката

Габарити на опаковката (Ш x В x Д):

10 x 13,2 x 0,3 см

EAN: 87 19274 66911 1

Бруто тегло: 0,012 кг

Нето тегло: 0,002 кг

Брой включени продукти: 1

Тип опаковка:

Блистер

Тегло на опаковката: 0,01 кг

## Вътрешен кашон 2

EAN: 87 19274 66912 8

Бруто тегло: 0,17 кг

Вътрешен кашон 2 (Л x Ш x В): 10 x 0,3 x 13,2 см

Нето тегло: 0,02 кг

Брой потребителски опаковки:

10

Тегло на опаковката: 0,15 кг

## Вътрешен кашон

EAN: 87 19274 66913 5

Бруто тегло: 1,72 кг

Вътрешен кашон (Л x Ш x В): 21,2 x 20 x 14,7 см

Нето тегло: 0,2 кг

Брой потребителски опаковки:

100

Тегло на опаковката: 1,52 кг

## Външен кашон

EAN: 87 19274 66914 2

Бруто тегло: 7,8 кг

Външен кашон (Л x Ш x В): 44,4 x 42 x 18,4 см

Нето тегло: 0,8 кг

Брой потребителски опаковки:

400

Тегло на опаковката: 7 кг

