

Philips
Unità interna

DVD

16x Masterizzatore

SPD6000BM



Prestazioni semplicemente superiori

Masterizzatore e stampante con formato doppio in uno

Il tuo disco, il tuo progetto. Perché scriverla a mano quando puoi creare un'etichetta personalizzata professionale che rappresenti i tuoi ricordi?

Estrema affidabilità e robustezza

- Garantisce la scrittura di alta qualità anche a elevata velocità
- Riscrittura sicura e affidabile con Seamless Link

Prestazioni eccezionali

- Velocità di scrittura massima 16x su DVD+R/-R
- Masterizzatore DVD compatibile con DVD-R 16X
- Capacità di memorizzazione di 8,5 GB su dischi a doppio strato e un solo lato
- Unità con funzione LightScribe

Prova le tecnologie più innovative

- Masterizzatore a doppio strato per supporti +R e -R, DL

Praticità

- Masterizzatore CD/DVD e stampante di etichette in un unico dispositivo
- Capovolgi il disco e l'etichetta verrà apposta in tre semplici passaggi

PHILIPS

sense and simplicity

Unità interna
DVD 16x Masterizzatore

Specifiche

Velocità di scrittura

- **DVD+R:** 16X (21600 KB/sec) massima con CAV
- **DVD-R:** 16X (21600 KB/sec) massima con CAV
- **DVD+R DL:** 8X (10800 KB/sec) Z-CLV
- **DVD-R DL:** 4X (5400 KB/sec) CLV
- **LightScribe:** 1,6 X supporto DVD+R, 1,6 X supporto CDR
- **CD-R:** 48X (7200 KB/sec) P-CAV

Velocità riscrittura

- **DVD+RW:** 8X (10800 KB/sec) CLV
- **CD-RW:** 24X (3600 KB/sec) Z-CLV su disco UltraSpeed
- **DVD-RW:** 6X (8100 KB/sec) CLV

Velocità lettura

- **DVD-ROM:** 16X (21600 KB/sec) CAV
- **CD-R:** 48X (7200 KB/sec) CAV
- **Dimensioni buffer:** 2 MB

Connettività

- **Interfaccia:** Interfaccia IDE (ATAPI)
- **Altri collegamenti:** Ingresso CC 12 V, 2x uscita audio analogica sx/dx, Connettore interfaccia IDE, Jumper selezione master/slave

Praticità

- **Facilità di installazione:** Plug & Play
- **Facilità d'uso:** Manuale di istruzioni dettagliato

Requisiti di sistema

- **Spazio su hard disk:** 650 MB
- **SO PC:** Windows® 2000 e XP
- **Processore:** Pentium 4 1,3 GHz o superiore
- **Memoria RAM:** 128 MB

Dimensioni

- **Dim. prodotto in pollici (LxPxA):** 145 X 170 X 41,3 mm
- **Peso del prodotto:** <0,9 Kg Kg

Alimentazione

- **Tipo di adattatore:** 5 V/12 V CC
- **Consumo energetico:** 12 W W

Specifiche tecniche

- **Umidità:** 5 - 90 % UR (senza condensa)
- **Intervallo temperatura funzionamento:** 5 - 50 °C
- **Standard di sicurezza:** EN60950, EN60825, UL1950
- **Tempo di accesso:** CD: < 120 msec (tipica), DVD: < 140 msec (tipica)
- **Standard EMC:** EN55022, EMS55024, Parte 15 FCC

Dati dell'imballo

- **12NC:** 908210008104
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895963183
- **Peso lordo:** 0,9 Kg
- **Altezza:** 41,3 mm
- **Lunghezza:** 170 mm
- **Larghezza:** 145 mm

Scatola esterna

- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895963190
- **Peso lordo:** 11 Kg
- **Lunghezza:** 52,6 mm
- **Larghezza:** 41,2 mm
- **Altezza:** 27 mm
- **Quantità:** 10

Scatola esterna 2

- **Quantità:** 630

SPD6000BM/00

Caratteristiche principali del prodotto

Calibrazione dinamica

La calibrazione dinamica ottimizza la qualità della scrittura sui DVD delle unità DVD+RW ad alta velocità.

Seamless Link

Seamless Link impedisce il danneggiamento dei dischi provocato da errori di scrittura

Velocità di scrittura 16X su DVD+R/-R

Velocità di registrazione massima 16X su dischi DVD+R e DVD-R

Velocità di scrittura 16X su DVD-R

Velocità di scrittura DVD-R 16X

8,5 GB di capacità di memorizzazione

Memorizzazione di 8,5 GB di dati o 4 ore di video di qualità DVD su un disco a doppio strato e un solo lato

LightScribe

La tecnologia LightScribe Direct Disc Labeling rende sorpassati gli evidenziatori e le etichette adesive! È sufficiente capovolgere il CD o il DVD R/RW rivestito appositamente, reinserirlo nell'unità e 'masterizzare' eccezionali etichette dall'aspetto e qualità equivalente alle etichette serigrafiche professionali. Puoi associare in vario modo testo e grafica personalizzata mediante il software fornito e persino aggiungere l'etichetta in un secondo momento. I tuoi file video, audio, fotografici e di dati saranno reperibili più semplicemente.

Masterizzatore a doppio formato +/- DL

Nuova unità per la scrittura su supporti a doppio strato da 8,5 GB, sia +R che -R

Masterizzatore e stampante

La tecnologia LightScribe aggiunge alla funzione di masterizzazione di CD e DVD anche la funzione di stampa di etichette.

Etichettatura semplice

Capovolgere il disco e il dispositivo "scriverà" la tua etichetta personalizzata sul disco. In questo modo, puoi non solo masterizzare memorie e musica digitale, ma anche ottenere un'etichetta professionale senza doverla scrivere a mano.



Data di rilascio
2009-02-12

Versione: 3.0.5

12 NC: 9082 100 08104
EAN: 87 10895 96318 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com