

Philips
Digitaalinen PhotoFrame

8"

Multimedia 4:3 kuvasuhde

SPF4208



"...täällä hän kosi minua!"

Näytä unohtumattomat hetket uudelleen PhotoFramen avulla. Kehys on erittäin helppokäyttöinen ja ympäristöystävällinen. Valokuvia katsellessasi voit luottaa siihen, että olet tehnyt oikean ratkaisun ympäristön kannalta.

Laadukas näyttö takaa miellyttävän katselukokemuksen

- imagen Pro luo terävämät ja eloisammat värit
- Kuvasuhde 4:3 takaa täydellisen ja vääristymättömän näytön
- Lisää uutta hehkua vanhoihin muistoihin RadiantColorilla

Helppokäyttöinen ja todella kätevä

- Automaattinen diaesitys USB:ltä tai muistikortilta
- Kuvan automaattinen suuntaus pysty- ja vaakasuunnassa
- Iloa kollaaseista: näytä useita kuvia yhdessä näkymässä

Ympäristöystävällinen vihreä muotoilu

- Ympäristöystävällinen Photoframe
- Näytön automaattinen käynnistys ja sammutus määritettyinä aikoina

PHILIPS

sense and simplicity

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Katselukulma: @ C/R >10, 120° (V) / 100° (P)
- Käyttöikä, kun kirkkaus 50 %: 20 000 t
- Kuvasuhde: 4:3
- Näytön resoluutio: 800 x 600
- Kirkkaus: 250 cd/m²
- Kontrastisuhde (tyypillinen): 300:1

Liitännät

- USB: USB 2.0 -isäntä, USB 2.0 -orja

Tallennusvälineet

- Sisäinen muistikapasiteetti: 512 Mt (500 teräpäirtokuvulle)
- USB: USB Flash -asema
- Tuetut muistikorttityypit: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, xD-kortit, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (sovittimella), MS Pro Duo (sovittimella)

Käytön mukavuus

- Tuetut valokuvamuodot: JPEG-valokuvat, Jopa 10 Mt JPEG-tiedostoja, Jopa 20 megapikseliä
- Tuetut videokuvamuodot: MotionJPEG
- Tuettu taustamusiikki: MP3
- Kortinlukija: Kiinteä (1x)
- Tuettu sijoitus: Automaattinen valokuvan suunta, Maisema, Muotokuva
- Painikkeet ja ohjaustoiminnot: 3 painiketta, 4-suuntainen ohjain ja Enter, Virtapainike
- Toistotila: Koko näytön selaus, Kuvaesitys, Pikkukuvien selaus
- Albumin hallinta: Luo, Poista, Muokkaa, Nimeä uudelleen
- Photo Edit: Kopioi, Poista, Kierro, Zoomaa ja rajaa
- Kuvaesitysasetus: Satunnainen, Peräkkäinen, Siirtymistehoste, Kooste (useita kuvia)
- Asetusten määritystoiminto: Kuvaesitys, Kellon näytön ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä, Tapahtumamuistutus ja torkkuhälytys
- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE, GOST, Sveitsi
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Yhteensopiva

Kensington-lukon kanssa

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, Pikaopas, Käyttöopas CD-levyllä
- Käyttöopas: arabia, tšekki, tanska/norja, hollanti, englantia, suomi, ranska, saksa, Kreikka, italia, malaiji, puola, portugali, venäjä, kiina (yksinkertaistettu), espanja, ruotsi, kiina (perint.), turkki

Mitat

- Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Paino: 0,345 kg
- Käyttölämpötila: 0 °C - 40 °C
- Varastointilämpötila: -20 - +70 °C

Virta

- Virtalähde: 100–240 VAC, 50/60 Hz
- Lähtö, voltteina: 9 V
- Tuetut virtatilat: Verkkovirtakäyttöinen
- Lähtö, ampeereina: 1 A
- Virrankulutus: (Järjestelmä käytössä) 5,6 W

Pakkauksen mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 25 x 21 x 9,5 cm
- Nettopaino: 0,78 kg
- Kokonaispaino: 1 03 kg
- Taara: 0,25 kg
- EAN: 87 12581 50378 9
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko

Ulompi pakkaus

- Ulompi pakkaus (P x L x K): 26 x 20 x 21,9 cm
- Nettopaino: 1,56 kg
- Kokonaispaino: 2,3 kg
- Taara: 0,74 kg
- GTIN: 1 87 12581 50378 6
- Kuluttajapakkausten määrä: 2



Julkaisupäivä 2009-11-17

Versio: 1.0.3

12 NC: 8670 000 56063
EAN: 87 12581 50378 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

Kohokohdat

imagen Pro

Ainutlaatuinen Philips imagen -kuvanparannustekniikka analysoi valokuvat automaattisesti, korjaa niiden värit ja säätää kontrastin sopivaksi. imagen Pro on vielä kehittyneempi kuvanparannustekniikka, jossa yhdistyvät kolme älykkäintä imagen-elementtiä: värien tarkkuus, syvyys ja kontrasti. Näiden lisäksi imagen Pro parantaa ihon värisävyä, terävöittää kuvat ja takaa värinättömän katselukuvan, mikä on still-kuvissa erittäin tärkeää.

Täydellinen 4:3 kuvasuhde

Digitaalinen Philips PhotoFrame -kehys varmistaa, että kuvasi näytetään kuvasuhteessa 4:3 parhaan katselukokemuksen takaamiseksi.

RadiantColor

RadiantColor on Philipsin ainutlaatuinen tekniikka pienten kuvien näyttämiseen optimaalisessa 4:3-kuvasuhteessa. Se laajentaa täyttä ruutua pienemmän kuvan reunojen värit ruudun reunoille ja poistaa mustat palkit sekä kuvasuhteen vääristymän.

Automaattinen diaesitys

Automaattiset diaesitykset voidaan käynnistää mistä tahansa USB-asemasta tai muistikortista silloin, kun et halua kopioida kuvia PhotoFrameen.

Automaattinen suuntaus

Automaattinen vaaka-/pystysuuntaus tunnistimella, joka havaitsee PhotoFrame-laitteen asennon ja näyttää kuvat oikeinpäin.

Monen kuvan koostetoiminto

Diaesitystoiminto kuvien esittämiseen koosteena, jossa kuvia kerätään yhteen automaattisesti ja sattumanvaraisesti. Tarkoituksena on välttää rumia taustareunoja, jotka jäävät näkyviin, jos kuvat ovat pienempiä kuin näyttö.

Ympäristöystävällinen Photoframe

Philipsin televisiot on suunniteltu ja valmistettu EcoDesign-periaatteidemme mukaisesti. Niiden tarkoitus on vähentää ympäristön kokonaiskuormitusta vähentämällä virrankulutusta, poistamalla vaarallisia aineita, alentamalla painoa, tehostamalla pakkausta ja kierrätystä.

SmartPower

Ajastin käynnistää ja sammuttaa kuvakehyksen valittuun aikaan, mikä vähentää energiankulutusta ympäristömme eduksi ja alentaa sähkönkulutusta kolmanneksella.