



Philips
Portatīvais DVD disku
atskaņotājs

18 cm/7 collu digitālais LCD
6 h atskaņošanas laiks

PD7060



Nepārspējama attēlu kvalitāte

, pateicoties 16,7 miljonu pilnkrāsu šķidro kristālu displejam

Izbaudiet filmas un daudz ko citu, esot ceļā, ar Philips portatīvo DVD atskaņotāju PD7060. 18 cm/7 collu digitālais pilnkrāsu šķidro kristālu displejs padara attēlus reālistiskākus. Vienkāršā veidā parādiat un kopā aplūkojiet savus digitālos fotoattēlus. Viegls un kompakts, atskaņošana līdz pat 6 stundām.

Atskaņojiet savas filmas, mūziku un fotoattēlus, esot ceļā

- Var atskaņot DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- DivX sertificēts standarta DivX video atskaņošanai
- Skatiet JPEG attēlus no attēlu diska
- Atskaņojiet MP3/WMA-CD, CD un CD-RW

Vienkārši parādiat savus digitālos fotoattēlus

- 17,8 cm (7 collu) liela blīvuma (800 x 480 pikseli) LCD displejs
- Pa 180 grādiem pagriežams ekrāns uzlabotai skatīšanās ērtībai
- Fotoattēlu un foto slaidrāžu parādīšana
- Skatieties attēlus tieši no atmiņas kartēm, DVD diskiem un kompaktdiskiem

Īpašas funkcijas jūsu ērtībām

- Izbaudiet līdz 6 stundām ilgu nepārtrauktu atskaņošanu*
- SD/SDHC kartes slots mūzikas, fotoattēlu un video atskaņošanai
- Spilgtums automātiski tiek pielāgots vides apgaismojumam
- Vieds automašīnas stiprinājums vieglai lietošanai



PHILIPS



asimpleswitch.com

Izceltie produkti

17,8 cm (7 collu) HD LCD displejs

Augstas izšķirtspējas (800 x 480 pikseļi) krāsu šķidro kristālu displejs padara attēlus reālistiskākus, parādot fotoattēlus, iecienītākās filmas un mūziku reālistiskās bagātās detaļās un dzīvās krāsās kā augstas kvalitātes izdrukas.

Fotoattēlu parādīšana



Vienkārši ievietojiet savu disku vai atmiņas karti atskaņotājā, un jūsu digitālie fotoattēli tiks atskaņoti tieši ierīcē.

Filmu atskaņošana līdz 6 h



Šī Philips atskaņotāja komplektācijā iekļauta kompakta atkārtoti uzlādējama baterija ilgam darbības laikam. Uzlādējot vienu reizi, līdz 6 stundām var nepārtraukti skatīties filmas un fotoattēlus, kā arī klausīties mūziku. Lai atskaņotāju uzlādētu, vienkārši pievienojiet tīklam strāvas vadu. Tas ir pavisam vienkārši.

Pa 180 grādiem pagriežams ekrāns



Ekrānu var pagriezt pa 180 grādiem, lai nodrošinātu optimālo filmu un fotoattēlu

skatīšanās leņķi. Pagrieziet ekrānu vai regulējiet to uz augšu un uz leju, lai samazinātu atspīdumus un iegūtu iespējami labāko skatīšanās leņķi.

Atskaņojiet MP3/WMA-CD, CD un CD-RW



Audio saspiešanas tehnoloģija sniedz iespēju apjomīgos digitālos mūzikas failus samazināt desmitkārtīgi, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 vai WMA ir divi saspiešanas formāti, kas ļauj baudīt digitālās mūzikas skaņu pasauli, izmantojot Philips atskaņotāju. Lejupielādējiet MP3 vai WMA dziesmas no autorizētām mūzikas vietnēm internetā vai arī veidojiet savus MP3 vai WMA mūzikas failus, ierakstot tos no audio kompaktdiskiem un pārsūtot uz atskaņotāju.

Vieds automašīnas stiprinājums



Lai baudītu izklaidi, atrodoties ceļā, ņemiet līdzi portatīvo DVD atskaņotāju. Unikāla automašīnas stiprinājuma sistēma nodrošina vieglu lietošanu, izmantojot ātrās atbrīvošanas sviru, kas atvieglo atskaņotāja noņemšanu, kad tas netiek lietots. Portatīvo DVD atskaņotāju varat ņemt sev līdzi, stiprinājumu atstājot automašīnā.

DivX sertificēts

Ar DivX atbalstu varat baudīt DivX kodētos video un filmas no interneta, tostarp iegādātās

Holivudas filmas. DivX datu nesēju formāts ir MPEG-4 video saspiešanas tehnoloģija, kas dod iespēju saglabāt lielus failus, piemēram, filmas, reklāmrullīšus un mūzikas video, tādos datu nesējos kā CD-R/RW un DVD ierakstāmais disks atskaņošanai DivX Certified® Philips ierīcē.

SmartBright

SmartBright ir ekskluzīva Philips funkcija, kura izmanto iebūvētu sensoru, lai automātiski pielāgotu displeja iestatījumus, nodrošinot vislabāko skatīšanās pieredzi, samazinātu enerģijas patēriņu un paildzinātu skatīšanās laiku, jo tiek samazināts ekrāna spilgtums tumšā istabā, bet palielināts gaišā istabā, un tādējādi acis tik ātri nenogurst. Turklāt, mainoties istabas apgaismojumam, displeja spilgtums nav jāiestata manuāli.



asimpleswitch.com

Philips videi draudz. logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides aizsardzību vienā vai vairākās Philips ekoloģiski galvenajās sfērās — energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas vielas, svars, otrreizēja pārstrāde un utilizācija, un uzticamība ekspluatācijas laikā.

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Ekrāna izmērs pa diagonāli: 7 colla / 18 cm
- Izšķirtspēja: 800 (P) x 480 (A) x 3 (RGB)
- Displeja ekrāna veids: LCD TFT
- LCD paneļa tips: Pretatspīdumu polarizētājs

Skaņa

- Izejas jauda: 600 mW RMS (iebūvēti skaļruņi)
- Izejas jauda (RMS): 5 mW RMS (austiņas)
- Signāla un trokšņa attiecība: > 80 dB (līnijas izeja), > 76 dB (austiņas), > 62 dB (iebūvēti skaļruņi)

Video atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: DVD disks, CD ar attēliem, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD +R/+RW, CD, WMA
- Disku atskaņošanas režīmi: A-B atkārtošana, Leņķis, Diska izvēlne, Ātri patīt atpakaļ, Ātri patīt uz priekšu, OSD, Atkārtot, Atskaņot jauktā secībā, Tālummaiņa, Atsākt atskaņošanu no apturēšanas vietas
- Video disku atskaņošanas sistēma: PAL, NTSC
- Saspiešanas formāti: DivX, MPEG4

Audio atskaņošana

- MP3 bitu ātrums: 32–320 Kb/s
- Saspiešanas formāts: Dolby Digital, MP3, WMA
- WMA bitu ātrums: 32–192 Kb/s
- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R, WMA-CD
- Atbalsētās failu sistēmas: ISO-9660, Joliet

Savienojamība

- Līdzstrāvas ieeja: 9 V, 1,5 A

- Austiņu ligzda: 3,5 mm stereo austiņas x 2
- AV izeja: Kompozītu (CVBS) x1
- SD/MMC kartes slots: SD/SDHC kartes slots

Lietošanas komforts

- Baterijas lādēšanas indikators
- Triecienizturība

Piederumi

- AC/DC Adapteris: DC 9 V, 1,5 A, 110–240 V, 50/60 Hz
- Kabelji: 1 x AV kabelis
- Tālvadības pults: AY5509 plāna tālvadības pults
- Lietotāja rokasgrāmata: Dažādās valodās
- Automobiļa komplekts: piesmēķētāja izejas adapteris, 12 V līdzstrāva
- Vieds automašīnas stiprinājums

Strāvas padeve

- Baterijas tips: Iebūvēta baterija
- Bateriju kalpošanas ilgums: Līdz 6 stundām*

Izmēri

- Galvenās kartona kastes izmēri: 225 x 270 x 245 mm
- Lielo kartona kastu skaits: 3
- Lielās kartona kastes svars: 4,87 kg
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 235 x 255 x 70 mm
- Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 197 x 31 x 166 mm
- Produkta svars: 0,83 kg
- Iesaiņojuma veids: D-kaste



Izlaides datums
2017-04-07

Versija: 1.1.7

12 NC: 8670 000 59228
EAN: 87 12581 52057 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified un saistītie logotipi ir DivXNetworks, Inc. preču zīmes, un tiek izmantotas atbilstoši licencei.

* Windows Media un Windows logotips ir Microsoft Corporation Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

* Atkārtoti uzlādējamām baterijām ir ierobežots uzlādes ciklu skaits, un pēc kāda laika tās ir jānomaina. Baterijas kalpošanas laiks atkarīgs no lietojuma un iestatījumiem.

* Baterijas kalpošanas laiks atkarīgs no lietojuma un iestatījumiem.

* Baterijas atskaņošanas ilgums ir aptuvenš, un tas var mainīties atkarībā no ierīces stāvokļa. Lai palielinātu baterijas kalpošanas laiku, lietotājam līdz minimumam jāiestata šķidro kristālu displeja fona gaismas, jāizmanto austiņas (nevis iebūvētos skaļruņus), jāklusās videjā skaļuma līmenī un atskaņotājs jāizmanto istabas temperatūrā.