



Philips
altavoz portátil inalámbrico

Bluetooth®

Control por gestos, contra salpicaduras
Micrófono integrado para llamadas
Batería recargable, 8 W



SB7200

Gran sonido, sorprendentemente claro

Shoqbox serie SB7200 de Philips: con una gran potencia y resistencia, resistente a las salpicaduras y a las caídas. Lleva tu música a cualquier parte con este resistente dispositivo portátil que te permite disfrutar de la música inalámbricamente y sin preocupaciones, con un sonido tan potente como claro.

Rendimiento de sonido

- Con 2 controladores de neodimio
- Sonido alto y claro
- 2 Shoqbox en los altavoces izquierdo y derecho

Versatilidad

- Transmisión Bluetooth
- Sensor deslizante para saltar canciones
- Micrófono integrado para manos libres
- Aviso de voz para comentarios

Portabilidad

- No importa si se cae o se moja, podrás seguir utilizándolo
- Batería de litio integrada

PHILIPS

altavoz portátil inalámbrico

Bluetooth® Control por gestos, contra salpicaduras, Micrófono integrado para llamadas, Batería recargable, 8 W

Destacados

Con 2 controladores de neodimio



Dispone de 2 controladores de altavoz de neodimio y sistema WOOx; sencillamente el fantástico sonido que jamás podrías esperar de un altavoz tan pequeño. Gran sonido, claridad impactante y graves profundos para que puedas disfrutar del mejor rendimiento de sonido en cualquier parte.

Altavoces portátiles Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a otros dispositivos Bluetooth, para que puedas reproducir tu música favorita desde cualquier smartphone, tableta o incluso portátil, incluido el iPod o iPhone, en el altavoz con Bluetooth fácilmente.

A prueba de caídas y salpicaduras



Este SHOQBOX de Philips se ha diseñado para soportar caídas y salpicaduras, perfecto para aventuras al aire libre. No te tendrás que preocupar por la lluvia o los derrames gracias al diseño a prueba de salpicaduras. La carcasa de goma es de un material especialmente resistente que soporta caídas y un uso

intensivo. Solo tienes que guardarlo en el bolso o colgártelo en la mochila. Es perfecto para actividades al aire libre que requieren una dosis extra de resistencia.

Detector de movimiento



SHOQBOX dispone de un sensor de movimiento. Solo tienes que desplazar el dedo sobre el sensor de izquierda a derecha o al contrario para saltar a la pista siguiente o anterior. Coloca la mano sobre el sensor durante un segundo para poner la música en pausa. Hazlo de nuevo para volver a reproducir. El sencillo control por gestos te permite controlar la música de la forma más fácil.

Micrófono integrado



Con su micrófono integrado, también sirve de manos libres. Cuando recibes una llamada, la música se pone en pausa y puedes hablar a través del altavoz. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.

SB7200/12

Aviso de voz



El aviso de voz está disponible en varios idiomas. Proporciona una respuesta instantánea sobre el nivel de batería o te alerta si el altavoz está conectado correctamente al dispositivo.

Emparejamiento de 2 Shoqbox



Puedes emparejar 2 altavoces SHOQBOX con el sensor inteligente para disponer de un sistema estéreo con canales izquierdo y derecho. Solo tienes que colocar los dos altavoces uno junto a otro y deslizar las manos sobre ambos sensores de fuera a dentro al mismo tiempo. Perfecto para fiestas y reuniones. Disfruta de un gran sonido estéreo en música, películas y juegos.

altavoz portátil inalámbrico

Bluetooth® Control por gestos, contra salpicaduras, Micrófono integrado para llamadas, Batería recargable, 8 W

Especificaciones

Compatibilidad

- funciona con: la mayoría de smartphones con Bluetooth, tabletas, dispositivos de música
- iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3ª generación o posterior
- Tabletas y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior
- otros dispositivos de música: con Bluetooth 2.1 o superior

Cómodas funciones

- Sensor inteligente: para saltar canciones o emparejar 2 ShoqBox en los altavoces izquierdo y derecho
- Respuesta de voz: sobre el nivel de batería

Conectividad

- Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Alcance Bluetooth: En línea visual, 10 m

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 4 W
- Sistema de sonido: Estéreo
- Altavoces: 2 x 1"

Altavoces

- Mejora del altavoz: Radiador de bajos wOOx
- Controlador. altavoz: Sistema de imanes de neodimio

Potencia

- Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Tipo de pila: litio (integrada)
- Tiempo de funcionamiento con batería: 8 hora

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Cable USB para carga en PC, Certificado de garantía, Folleto de garantía mundial, Guía de instalación rápida

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 72 x 68 x 179 mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 133 x 100 x 200 mm
- Peso del producto: 0,488 kg
- Peso incluido embalaje: 0,953 kg



Fecha de emisión
2016-10-20

Versión: 5.0.13

12 NC: 8670 000 87371
EAN: 08 71258 16361 11

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* La resistencia a las caídas se mide desde una altura aproximada de 0,8 m. La protección contra las caídas varía en función de las condiciones de la caída.

* El cuerpo del SHOQBOX ofrece resistencia a las salpicaduras de agua equivalente a IEC 60529 IPX4. No es resistente al agua y nunca debe sumergirse en agua ni utilizarse en el baño.

* La duración de la batería varía según el uso y los ajustes.