

Philips
Portatif DVD Çalar



PET I002

Üstün DVD deneyimi

Yüksek çözünürlüklü 10,2" LCD ekran ile

Yolda kusursuz eğlence! PET I002'nin yüksek çözünürlüklü Philips Zero Bright Dot™ özellikli 10,2" LCD ekranıyla ideal ekran kalitesi sağlar. 5 saate kadar kesintisiz DVD, DivX®, MPEG4 filmleri oynatma ve MP3/WMA-CD müzik çalmanın keyfini çıkarın.

Kendinizi AV eğlenceye bırakın

- DVD, DVD+/-R and DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® ve MPEG4 filmlerinin tadını çıkarın
- MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW müziğinin keyfini çıkarın
- Resim CD'si ile JPEG fotoğraf dosyalarını paylaşın

Her yerde mükemmel görüntüleme

- İdeal ekran kalitesi için Zero Bright Dot™ özellikli ekran
- Yüksek çözünürlük 10,2" LCD ekran, mükemmel görüntü için
- 16:9 geniş ekran formatında filmlerin keyfini çıkarın.
- Kaliteli dahili stereo hoparlörler

Rahatlığınız için

- Şık ve eşsiz tasarım
- 5 saate kadar sürekli kesintisiz oynatmanın keyfini çıkarın*
- S-Video ve Komponent Video çıkışıyla büyük ekranda izleme
- Araç adaptörü ve ince uzaktan kumanda
- Çiftli kulaklık jakıyla eğlence keyfini paylaşın



PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler**Görüntü/Ekran**

- **Görüntü ekranı tipi:** LCD TFT
- **LCD panel tipi:** Parlama önleyici polarize yüzey
- **Diagonal ekran boyutu (inç):** 10,2 inç
- **Çözünürlük:** 800(g)x480(y)x3(RGB)
- **Parlaklık:** 200 cd/m²
- **Kontrast oranı (tipik):** 250:1
- **Efektif izleme alanı:** 222,0x133,2mm
- **Piksel aralığı:** 0,2775(g)x0,2775(Y)mm
- **Tepki süresi (tipik):** 30 ms

Ses

- **Çıkış Gücü:** 250mW RMS(dahili hoparlörler)
- **Çıkış gücü (RMS):** 10mW RMS(kulaklık)
- **Sinyal gürültü oranı:** >80dB(kulaklık), >62dB(dahili hoparlörler)

Video Oynatma

- **Çalma Ortamı:** DVD, Resim CD'si, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/CD-RW
- **Sıkıştırma formatları:** MPEG4, Divx
- **Disk Çalma Modları:** OSD, A-B Tekrarlama, Aç, Disk Menüsü, Hızlı Geri, Hızlı İleri, Tekrarlama, Rasgele Çalma (Shuffle), Yavaş Geri, Yavaş İleri, Zum
- **Video kaset oynatma sistemi:** NTSC, PAL

Müzik Çalma

- **Sıkıştırma formatı:** Dolby Digital, MP3, WMA
- **Çalma Ortamı:** MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- **Desteklenen dosya sistemleri:** ISO-9660, Joliet
- **MP3 bit hızları:** 32 - 320 kbps
- **WMA bit hızları:** 32 - 192 kbps

Bağlanabilirlik

- **AV çıkışı:** Kompozit (CVBS) x1
- **AV girişi:** Kompozit (CVBS) x1
- **Ses Çıkışı - Dijital:** Koaksiyel (cinch)
- **DC girişi:** 9 V
- **Diğer bağlantılar:** S-Video çıkışı, Titreşimli Komponent Video çıkışı
- **Kulaklık jakı:** 2 adet 3,5 mm Stereo Kulaklık

Kolaylıklar

- Darbeye dayanıklı
- Pil şarj göstergisi

Aksesuarlar

- **Pil paketi:** AY4384 7,4V, Li-ion şarj edilebilir piller
- **AC/DC Adaptörü:** AY4112/00 (110-240v, 50/60 Hz)
- **Araç kiti:** araç adaptörü, 12vDC
- **Uzaktan kumanda:** RC810 (kredi kartı stili, 38 tuş)
- **Kablolar:** A/V kablosu x1, S-video kablosu x1, Komponent video kablosu x1
- **Kullanım Kılavuzu:** 16 dilde basılmış
- **Birlikte Verilen Aksesuarlar:** Seyahat çantası

Boyutlar

- **Ana kutu boyutları:** 527 x 295 x 437 mm
- **Ana karton miktarı:** 3
- **Ambalaj boyutları (G x Y x D):** 392 x 156 x 258 mm
- **Ürün boyutları (G x Y x D):** 260 x 30 x 180 mm
- **Ürün ağırlığı:** 1,2 kg
- **Ambalaj türü:** D-kutu

Ürün özellikleri**DVD, (S)VCD, DivX ve MPEG4 keyfi**

DivX® desteğiyle, DivX®'le şifrelenmiş görüntüleri oturma odanızın rahatlığı içinde izleyebilirsiniz. DivX® medya formatı, filmler, film fragmanları ve müzik videoları gibi büyük dosyaları CD-R/RW, hafıza kartı ve DVD-video gibi medya araçlarında saklayabilmenize olanak sağlayan MPEG4 tabanlı bir görüntü sıkıştırma teknolojisidir. DivX® CD'leri seçiminize göre DVD çalar, DVD kaydedici ya da ev sinema sisteminde oynatılabilir.

Zero Bright Dot™ özellikli ekran

LCD ekranındaki rahatsız edici boş noktalardan arınmış, en yüksek kalitedeki görüntülerin keyfini çıkarın. LCD ekranlarında genellikle, LCD endüstrisinde 'parlak nokta' denilen kusurlar bulunmaktadır. Sınırlı sayıda parlak nokta, bir zamanlar LCD seri üretiminin kaçınılmaz sonucu olarak değerlendirilmekteydi. Philips'in taşınabilir DVD Oynatıcılarında uyguladığı titiz kalite kontrol prosedürleri ile LCD ekranlarımız parlak noktalara sıfır toleransla üretilmektedir. İdeal ekran kalitesinden emin olmak için Philips Zero Bright Dot™ (Sıfır Parlak Nokta) kullanılan taşınabilir DVD Oynatıcıları tercih edin.



Yayın tarihi 2009-02-04

Sürüm: 2.0.8

12 NC: 9073 101 02395
EAN: 87 10895 94140 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Şarj edilebilir pillerin şarj sayıları sınırlıdır ve en sonunda değiştirilmeleri gerekebilir. Pil ömrü ve şarj sayısı kullanım ve ayarlara göre değişir.

* Pil ömrü, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.

* Windows Media ve Windows logosu, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.

* DivX, DivX Onayı ve ilgili logolar, DivXNetworks, Inc. şirketinin ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır.