



Philips
PhotoFrame

LCD da 7"

Formato fotogramma 16:9

SPF1007



Condividi i tuoi ricordi

Quante immagini digitali sono nascoste nel tuo PC? Visualizza, condividi, organizza e rivivi i tuoi ricordi con PhotoFrame™ di Philips: il modo più semplice di condividere i tuoi ricordi visualizzando foto digitali di eccezionale qualità senza l'uso del PC.

Display per visualizzare foto con la stessa qualità delle stampe

- immagini per colori nitidi e intensi
- Dona nuovo smalto ai vecchi ricordi con RadiantColor
- SmartContrast: per dettagli in tonalità di nero davvero incredibili

Visualizzazione e gestione semplici delle foto digitali

- Divertiti con i collage: visualizza più foto in una sola schermata
- Visualizza le foto dell'unità flash USB senza utilizzare il PC

Design ecologico

- Accensione e spegnimento automatici del display a orari preimpostati per il risparmio energetico

Design semplice ed essenziale per le tue foto

- Eleganti finiture lucenti e design accattivante

PHILIPS
sense and simplicity

In evidenza

Tecnologia imagen

imagen è una tecnologia esclusiva di Philips per l'ottimizzazione delle immagini che, tramite un'analisi automatica, corregge i colori e regola il contrasto delle foto. imagen separa i colori per evitare i fenomeni di "crosstalk", regola la distribuzione della luminosità per un fantastico contrasto visivo e corregge il gamma per la massima precisione dei colori.

RadiantColor

RadiantColor è una tecnologia esclusiva di Philips che consente di visualizzare le immagini di piccole dimensioni con un rapporto ottimale di 4:3, estendendo i colori dei bordi di un'immagine più piccola dello schermo fino ai margini dello stesso, eliminando bande nere e interferenze.

SmartContrast



SmartContrast è la tecnologia Philips che consente di analizzare i contenuti visualizzati, regolare automaticamente i colori e controllare l'intensità della retroilluminazione per potenziare i contrasti in modo dinamico ottenendo immagini digitali di altissima qualità e per garantire un contrasto ottimale durante la visualizzazione di video o videogiochi con colori scuri. Selezionando la modalità Economy, è possibile regolare il contrasto e sintonizzare la retroilluminazione per una visualizzazione perfetta delle applicazioni di

lavoro quotidiane e per una riduzione del consumo energetico.

Effetto collage multiplo

Si tratta di un effetto di presentazione che permette di visualizzare le foto sotto forma di collage combinando automaticamente e in maniera casuale foto diverse per evitare la visualizzazione di bordi anti-estetici nelle foto più piccole delle dimensioni dello schermo.

Visualizzazione delle foto nell'unità flash USB

Connettore USB per la visualizzazione e la condivisione delle foto memorizzate nell'unità flash USB in tutta semplicità.

SmartPower

Il timer accende e spegne PhotoFrame agli orari desiderati, riducendo il consumo di energia nel totale rispetto dell'ambiente e consentendo di risparmiare fino a un terzo sui costi di elettricità legati al prodotto.



Specifiche

Immagine/Display

- Angolo visuale: @ C/R > 10, 120° (O) / 100° (V)
- Durata al 50% della luminosità: 20000 ora
- Formato: 16:9
- Risoluzione del pannello: 480 x 234
- Luminosità: 140 cd/m²
- Fattore di contrasto (tipico): 300:1

Connettività

- USB: Host USB 2.0

Supporto di memorizzazione

- USB: Unità flash USB
- Tipi schede di memoria: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Scheda multimediale, Scheda xD, Memory Stick, Memory Stick Pro

Funzioni utili

- Lettore di schede: Incorporato (1x)
- Formato foto supportato: Foto JPEG, File JPEG fino a 10 MB, Fino a 20 megapixel, BITMAP, GIF, TIFF
- Posizionamento supportato: Orizzontale, Verticale
- Pulsanti e comandi: 7 pulsanti
- Modalità di riproduzione: Vista a schermo intero, Presentazione, Vista in miniatura
- Modifica foto: Copia, Elimina, Ruota, Zoom e taglia
- Effetti fotografici: Bianco e nero, Cornici, RadiantColor
- Impostazione presentazione: Casuale, Sequenziale, Effetto transizione
- Sfondo dello schermo: Nero, Bianco, Grigio
- Funzione di configurazione: Regolazione luminosità, Lingua, Stato, Accensione/spengimento automatico, Impostazione ora e data, Attivazione/disattivazione display orologio
- Stato del sistema: Versione firmware, Memoria residua
- Stato dei supporti collegati: Supporti collegati, Memoria residua
- Compatibilità Plug & Play: Windows Vista, Windows 2000/XP o successive, Mac OS X
- Conformità di legge: CE
- Lingue OSD (On-Screen Display): Italiano, Spagnolo, Tedesco, Francese, Italiano, Olandese,

Danese, Cinese semplificato

Accessori

- Accessori inclusi: Adattatore CA-CC, Piedistallo, Guida rapida, Manuale dell'utente

Dimensioni

- Dimensioni apparecchio con supporto (L x A x P): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Peso: 0,345 Kg
- Intervallo di temp. (funzionamento): da 0°C a 35°C
- Intervallo di temp. (immagazzinamento): Da -20°C a 70°C

Alimentazione

- Modalità basso consumo supportata: Alimentazione CA

Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 24 x 19 x 9,5 cm
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 9,4 x 7,5 x 3,7 pollici
- Peso netto: 0,9 Kg
- Peso netto: 1,984 lb
- Peso lordo: 1,1 Kg
- Peso lordo: 2,425 lb
- Tara: 0,2 Kg
- Tara: 0,441 lb
- EAN: 87 12581 46688 6
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone

Scatola esterna

- Scatola esterna (L x L x A): 29,5 x 24,8 x 19,8 cm
- Scatola esterna (L x L x A): 11,6 x 9,8 x 7,8 pollici
- Peso netto: 2,7 Kg
- Peso netto: 5,952 lb
- Peso lordo: 3,6 Kg
- Peso lordo: 7,937 lb
- Tara: 0,9 Kg
- Tara: 1,984 lb
- GTIN: 1 87 12581 46688 3
- Numero di confezioni consumatori: 3



Data di rilascio
2010-04-07

Versione: 2.1.5

12 NC: 8670 000 49985
EAN: 87 12581 46688 6

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com