

Philips
Multimediální
reproduktory 2.0

DGX320



Váš laptop nikdy nereprodukoval zvuky tak dobře!

Přenosný digitální zvuk

Vynikající výškové reproduktory plus basové kanály pro kvalitu zvuku, kterou jste u takto malých reproduktorů ještě neslyšeli. Připojení přes rozhraní USB plug and play znamená, že není potřeba žádný napájecí adaptér nebo baterie. Lehké, silné a kompaktní - dokonalé pro každou brašnu na laptop.

Váš počítač nikdy nehrál tak dobře

- Čistý signál digitálního zvuku zajišťuje dokonalou kvalitu.
- Více než 75 let zkušeností se zvukem

Uslyšíte všechny podrobnosti

- Basové reproduktory: lepší hluboké tóny bez zvláštního subwooferu
- Vysoce kvalitní výškové reproduktory pro dokonalé vysoké tóny
- Digitální zesilovač Class D pro kvalitní reprodukci zvuku

Zážitek skutečně multimediální

- Proměňte své prezentace v multimediální zážitek
- Kompatibilní s hudbou, hrami, filmy a Internetem jako zdroji zvuku

Snadné použití

- Kompaktní a silné provedení pro cesty
- Plně přenosné
- Snadné připojení USB k PC nebo laptopu
- Magnetické stínění eliminuje zkreslení obrazu na počítači

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2 x 1 W
- Hudební výkon: 4 W
- Ovládání hlasitosti: Analogové ovládání hlasitosti
- Kabely: Pevné kabely

Reproduktory

- Vylepšení reproduktoru: Magneticky stíněné LSB
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 80-20000 Hz

Možnosti připojení

- Délka kabelu: 50 cm mezi satelity
- Typ kabelu: Pevný 60cm USB kabel
- USB: USB 1.1, USB 2.0

Pohodlí

- Indikátor zapnutí: Ano

Napájení

- Indikátor napájení LED: Modrá

Systémové požadavky

- Operační systém PC: Windows® 2000 nebo XP
- Procesor: Procesor 350 MHz nebo vyšší
- paměť RAM: 64 MB
- USB: Volný port rozhraní USB

Ekologické specifikace

- Označení Green Flagship: Ano

Obsah balení

- Stručný návod k instalaci: Ano

Údaje na obalu

- Množství: 1
- I2NC: 908210003404
- EAN/UPC/GTIN: 8710895844598
- Hrubá hmotnost: 0 53 kg
- Výška: 92 mm
- Délka: 265 mm
- Šířka: 75 mm
- Hmotnost obalu: 0 06 kg

Vnější obal

- Množství: 4
- EAN/UPC/GTIN: 8710895896481
- Hmotnost obalu: 0 15 kg
- Hrubá hmotnost: 2 23 kg
- Délka: 474 mm
- Šířka: 288 mm
- Výška: 196 mm
- I2NC: 908210003404

Vnější obal 2

- EAN/UPC/GTIN: 8710895879002
- Hmotnost obalu: 0 272 kg
- Množství: 16
- Hrubá hmotnost: 9 192 kg
- Délka: 552 mm
- Šířka: 332 mm
- Výška: 200 mm
- I2NC: 908210003404

Zvýraznění výrobku

Kvalita digitálního zvuku

Zvuk je přenášen jako digitální signál a až v poslední chvíli je převeden na analogový. Tím se snižuje objem rušení signálu a výsledkem je přehrávání, které skutečně odpovídá původní nahrávce.

75 let zkušeností se zvukem

Společnost Philips vynalezla CD, vedla tým, který vytvořil specifikaci USB audio a během několika desetiletí vyrobila milióny audiosystémů, souprav domácího kina a televizorů. Proto i nyní můžeme společnosti Philips důvěřovat, že vytvořila počítačové audiosystémy té nejvyšší kvality.

Basové reproduktory

Basové reproduktory umožní malým přehrávačům účinněji reprodukovat hlubší frekvence bez zvětšení jejich velikosti nebo nutnosti zvláštního subwooferu. Přináší vám opravdové zážitky jako subwoofer. Kvalitní přehrávání basů systému 2.1 je nalaďeno menší systém 2.0. Máte více basů na menším prostoru!

Výškové reproduktory

Použití kvalitních výškových reproduktorů v každém reproduktoru značně zlepšuje reprodukci vysokých tónů. Hudba přichází k životu a filmy znějí tak, jak mají, díky dokonalé reprodukci celého pásma frekvencí.

Zesilovač třídy D

Digitální zesilovač ve třídě D převádí analogový signál na digitální, který pak digitálně zesiluje. Tento signál je pak veden do demodulačního filtru na koncový výstup. Zesílený digitální výstup poskytuje veškeré výhody digitálního zvuku, včetně zvýšené zvukové kvality. Kromě toho má digitální zesilovač ve třídě D více než 90% účinnost ve srovnání s tradičními zesilovači typu AB. Díky tomu má digitální zesilovač velmi malé rozměry a nízký ztrátový výkon.

Oživte své prezentace

Z důvodu nízké kvality integrovaných reproduktorů ve většině laptopů obvykle není možné v prezentacích v aplikaci PowerPoint využívat dostupné zvukové možnosti. Kompaktní, silné a skvěle znějící reproduktory můžete vzít s sebou kamkoli a dodat tak svým prezentacím takový účinek, který si zaslouží.

Hudba, hry, filmy, Internet

Lze přehrávat všechny typy zdrojů zvuku - hudbu, hry, filmy a Internet. Ať chcete poslouchat cokoli, váš zážitek z multimediálního zvuku bude silnější než kdy jindy.

Kompaktní a silné provedení

Díky kompaktnímu provedení se snadno vejdou do cestovní brašny nebo brašny pro laptop, takže je s sebou můžete vzít kamkoliv. Jsou také dostatečně silné, aby vydržely nárazy při cestování.

Plně přenosné

Kompaktní velikost a inteligentní správa kabelu pro snadné přenášení

Připojení USB Plug and Play

Připojení USB Plug and Play znamená, že zařízení vyhovuje standardům USB a je rozpoznatelné počítačem nebo laptopem. Díky tomu lze zařízení USB snadno a rychle připojit.

Magnetické stínění

Stínění silných magnetů ve vnitřní reproduktorů zamezuje nebezpečí zkráceného nebo porušeného obrazu, jsou-li reproduktory příliš blízko monitoru počítače.



Datum vydání 2007-11-06

Verze: 3.0

I2 NC: 9082 100 03404
EAN: 87 10895 84459 8

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com