



Philips
便攜式喇叭

橙色
USB



SBM130ORG

您的多功能便攜式喇叭

使用這款 Philips 多功能便攜式喇叭，您可通過 USB/MicroSD 卡 / 音訊輸入線連接輕鬆播放自己最喜愛的音樂。這款喇叭還運用了 woox™ 技術，體型精巧，並隨附可重複充電的電池，還有多種顏色可供選擇。

享受來自多個訊源的音樂

- 使用 USB/MicroSD 咭輕鬆播放
- 內置數碼 FM 收音機
- AUX-in 便於連接幾乎是任何電子裝置

豐富、清晰的音響體驗

- woox™ 喇叭技術提供低沉強勁的低音
- 3W RMS 總輸出功率

方便使用

- 內置充電電池
- 立體聲耳筒插孔可實現更佳個人音樂享受
- 輕巧和流動
- 清晰亮麗的 LED 顯示屏

PHILIPS

便攜式喇叭
橙色 USB

規格

左 / 右喇叭

- 喇叭驅動器：1 x wOOx 驅動器，2 x 1.5 吋全範圍
- 驅動器功率範圍：0-5W x 1
- 頻率範圍：100Hz-20kHz

音響系統

- 音效增強：wOOx 技術
- 音效功率放大器：Class-AB 數碼放大器
- 總輸出功率：3W RMS (最大)
- 頻率範圍：20Hz-20kHz
- 訊噪比：> 70dB
- THD: < 1%
- 輸入敏感度：600mV

播放聲音

- 音訊支援格式：MP3
- 播放媒體：USB 快閃磁碟，MicroSD 咭
- 播放模式：快進及反帶，下一首 / 上一首曲目搜尋

便利

- 顯示類型：LED 顯示屏



連接

- 輔助輸入：是
- 耳筒輸出：是
- USB 充電：是

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段：FM

配件

- USB 線：供充電使用
- 3.5 毫米插孔式天線：是
- 3.5 毫米音訊線：是

電源

- 電池類型：內置鋰電池
- 音樂播放時間：6 hr

產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深)：6.1 x 2.8 x 1.5 吋
- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深)：15.5 x 7.1 x 3.7 厘米
- 重量：0.191 千克
- 重量：0.421 磅

SBM130ORG/00

產品特點

USB/MicroSD 咭

只要在 USB 或 MicroSD 咭中載入所要的內容，然後將咭插入播放機，您就再也不需煩惱沒有娛樂可選。

數碼 FM 收音機

數碼收音機是一種經由地上廣播發射台的全新廣播方式，比 FM 類比傳輸更佳。它以清晰而毫無爆音的音質提供更多選擇及資訊及聽眾。此技術可讓接收者鎖定其所能找到最強的訊號。有了數碼電台就無需再記住頻率，全部按電台名稱調階，所以亦無需在移動中手動重新調階。

3W RMS



這系統擁有 3W RMS 總輸出功率。RMS 即是 Root Mean Square，是用來量度聲音，又或者是由擴音器傳到喇叭的電力的典型量度法，以瓦 (W) 為單位。傳到喇叭的電力多少及其感度決定產生出來的聲音。瓦數愈高，從喇叭傳出的聲音愈好。

wOOx™ 喇叭技術

wOOx™ 技術是一種嶄新的喇叭概念，可讓您聆聽並深切感受較任何其他音響系統更為豐富的深沉低音。特殊喇叭驅動器可與 wOOx 低音發射裝置完美兼容，並在主驅動器與高音喇叭之間進行準確調校，確保可從中低頻流暢地轉換到高频。雙重暫緩功能及完全對稱的夾層結構可實現低沉而準確的低音，不會出現明顯失真。透過將音箱音量調至最高以完全放大音效，wOOx 可產生極為深沉而動感的低音效果。



出版日期 2015-01-24

版本：2.0.4

12 NC: 8670 000 95209
EAN: 06 92341 07179 76

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com