

Philips
PhotoFrame

7 吋 LCD

16:9 螢幕比例

7FF3FPB



分享您的回憶

有多少數碼相片深藏於你的電腦中？透過 Philips PhotoFrame™ 來欣賞、分享、管理和重現你的回憶，無需電腦亦可以最簡單的方式顯示品質超卓的數碼相片。

打印相片般的頂級顯示質素

- imagen 可提供細膩和生動的色彩
- 使用 RadiantColor 將新的熒光加入到原來的回憶中
- SmartContrast：帶來深沉豐盈的黑色細節

輕鬆顯示和管理你的數碼相片

- 以拼貼方式開心共享多幅照片
- 檢視 USB 快閃磁碟機相片，而毋需使用電腦

簡易操控，使用極其方便

- 直觀的 UI、5 向鍵盤，可輕鬆導覽和操作
- 自動照片定位，可自動調節到縱向或橫向模式

環保設計

- 在預設時間自動開啟 / 關閉熒幕，以便節省電力

時尚而優雅的設計令你的照片更完美

- 品味高雅的亮面塗裝，一流的觸感

PHILIPS

sense and simplicity

產品特點

imagen 技術

imagen 是一項專屬的 Philips 相片增強技術，可自動分析您的相片，糾正色彩並調整最佳的對比度：imagen 分離各種色彩以避免「串音」，調整亮度分佈以獲取最佳的視覺對比，並糾正 Gamma 以提高色彩準確度。

RadiantColor

RadiantColor 是一項 Philips 專屬技術，透過將小於全螢幕相片的邊緣色彩擴展至螢幕的側面，從而以最優的 4:3 螢幕比例顯示尺寸較小的相片，還可消除黑條現象，確保螢幕比例不失真。

SmartContrast



SmartContrast 是一項 Philips 技術，能夠分析正在播放的內容，在觀看影片或玩遊戲時遇到較暗顏色時可自動調整色彩和控制背光強度，有效加強對比度來顯示最佳數碼影像；選擇使用「經濟」模式時，會調整對比度並微調背光，以適當顯示日常辦公室應用程式並降低能源耗損。

多照片拼貼顯示

這種以拼貼方式顯示照片，可自動而隨機地組合多張不同照片，避免因照片尺寸小於螢幕而出現的礙眼邊緣。

在 USB 快閃中檢視相片

使用 USB 連接器可輕鬆檢視和分享儲存在 USB 快閃磁碟機上的相片。

SmartPower

時間掣可讓您在指定時間開啟或關閉 PhotoFrame，這樣可為環境降低電力消耗，節省高達三分之一的 PhotoFrame 電力成本。

自動定位

自動橫向 / 縱向識別功能，採用了一個可識別 PhotoFrame 方向的感應器，能以正確的模式顯示每張照片。



規格

圖像 / 顯示

- 可視角度: @ C/R > 10, 120° (水平) / 100° (垂直)
- 使用壽命, 亮度 50%: 20000 hr
- 亮度: 200 cd/m²
- 螢幕比例: 16:9
- 面板解像度: 480 x 234
- 對比率 (一般): 300:1

連接

- USB: USB 2.0 主機, USB 2.0 副機

儲存媒體

- USB: 快閃磁碟
- 記憶卡類型: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, xD 卡, Memory Stick, Memory Stick Pro

便利

- 記憶卡讀取機: 內置 (2x)
- 支援的相片格式: JPEG 照片, 高達 10MB JPEG 檔案, 高達 2000 萬像素
- 位置: 相片自動定位, 橫向, 縱向
- 按鈕與控制器: 3 個按鈕, 4 向導航鍵並輸入
- 播放模式: 全螢幕瀏覽, 幻燈片展示, 縮圖瀏覽
- 相片編輯: Copy, 刪除, 旋轉, 縮放與裁剪
- 相片效果: 黑白, 框架, 褐色, 強勁色彩
- 幻燈片設定: 隨機, 連續, 轉換效果
- 螢幕背景: 黑色, 白色, 灰色, 自動調節
- 設定功能: 亮度調整, 語言, 狀態, 自動開啟 / 關閉, 蜂鳴開 / 關, 設定時間和日期, 啟用 / 停用時鐘顯示, 鬧鐘
- 系統狀態: 硬件版本, 剩餘的記憶體
- 已連線的媒體狀態: 連線的媒體, 剩餘的記憶體
- 隨插即用兼容性: Windows Vista, Windows 2000/XP 以上, Mac OS X
- 法令認可: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST,

PSB, 瑞士, UL/cUL

- 螢幕操作系統語言: 英文, 西班牙文, 德文, 法文, 意大利文, 荷蘭文, 丹麥文, 俄文, 簡體中文, 日文

配件

- 附配件: 交流 / 直流變壓器, USB 線, 機座, 快速入門指南, 用戶手冊

尺寸

- 機器尺寸含機座 (闊 x 高 x 深): 206.4 x 139.3 x 103 毫米
- 重量: 0.345 千克
- 溫度範圍 (操作): 0°C 至 40°C
- 溫度範圍 (儲藏): 攝氏零下 20 度至 70 度

功率

- 消耗功率: 5 瓦
- 支援之供電模式: 使用交流電電源

包裝尺寸

- EAN: 87 12581 41217 3
- 包括的產品數目: 1
- 包裝類型: 紙箱
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 26.1 x 22.2 x 7.8 厘米
- 淨重: 0.604 千克
- 總重量: 0.793 千克
- 淨機身重量: 0.189 千克

外盒

- GTIN: 1 87 12581 41217 0
- 產品包裝數目: 2
- 外箱 (L x 闊 x 高): 28.3 x 24.3 x 18.8 厘米
- 淨重: 1.208 千克
- 總重量: 1.988 千克
- 淨機身重量: 0.78 千克



出版日期 2010-04-07

版本: 4.0.14

12 NC: 8670 000 38992
EAN: 87 12581 41217 3

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com