



Philips
sistem de divertisment cu
stație de andocare

- Stație de andoc. pt. iPod/iPhone/iPad
- DAB+

DCB352



Obsedat de sunet

Stație de andocare elegantă

Eliberați muzica din iPod/iPhone/iPad și savurați-o pe sistemul de divertisment cu stație de andocare Philips DCB352. Designul stilat, cu finisaj metalic, caracteristica DAB+ și puterea de 30W RMS vă vor oferi un sunet cu adevărat excelent.

Bucurați-vă de calitatea digitală radio DAB

- Radio DAB+ clar și fără bruiaj
- Compatibilitate DAB și FM pentru o experiență radio completă

Savurați muzica din diverse surse

- Utilizați și încărcați dispozitivul dvs. iPod/iPhone/iPad
- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- Savurați muzica MP3 sau WMA direct din dispozitive dvs. USB portabile
- Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

Pentru o experiență audio mai bogată

- Putere totală de ieșire 30W RMS
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică

Design care se potrivește interiorului

- Design elegant, cu slot pentru CD extra plat
- Design stilat cu panou frontal elegant, cu finisaj metalic

PHILIPS

Repere

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

Radio DAB+ clar, fără bruijaj



Tehnologia radio digitală DAB+ (Digital Audio Broadcasting) este nu numai un sistem de transmisie FM analogică, ci și o nouă modalitate de a difuza programe radio prin intermediul unei rețele de emițătoare terestre. Aceasta oferă ascultătorilor mai multe opțiuni și informații la o calitate a sunetului clară și fără bruijaj. De asemenea, permite unității receptoare să rețină semnalele cele mai

puternice. Pentru posturile digitale DAB+, nu trebuie să memorați frecvențe, iar posturile sunt memorate după nume, deci nu mai este nevoie să căutați frecvențele.

Legătură MP3



Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea directă a materialelor MP3 de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea superioară pusă la dispoziție de sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceți este să conectați playerul MP3 la sistemul audio.

Utilizați și încărcați dispozitivul dvs. iPod/iPhone/iPad



Bucurați-vă de muzica MP3 preferată în timp ce încărcați dispozitivul iPod/iPhone/iPad! Stația vă permite conectarea dispozitivului portabil direct la sistemul Philips pentru a putea asculta

muzica preferată cu un sunet superb. De asemenea, aceasta încarcă dispozitivul iPod/iPhone/iPad în timpul redării, astfel încât să vă puteți bucura de muzică și să nu trebuiască să vă preocupe epuizarea bateriei dispozitivului portabil. Sistemul vă încarcă automat dispozitivul portabil în timp ce este andocat.

Slot pentru CD extra plat



Design elegant, cu slot pentru CD extra plat

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA



Conectați memoria flash la portul USB al sistemului dvs. Hi-Fi Philips. Muzica dumneavoastră stocată în format digital va fi redată direct din dispozitiv. Acum puteți savura momentele preferate împreună cu familia și prietenii.



Specificații

Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Moduri redare disc: 20 de piese programabile, Repetare piesă/integrală/program, Derulare înainte/înapoi, Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare redare, Redare aleatorie
- Tip încărcător: Slot
- Mod de redare din suport: Repede înainte și înapoi, Melodia următoare și anterioară, Redare și Pauză, Încărcare iPhone, Încărcare iPod, Încărcare iPad

Sunet

- Putere de ieșire: Putere totală de ieșire 30 W RMS
- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost, Digital Sound Control
- Sistem audio: Stereo

Difuzoare

- Difuzor principal: Woofer de 3", Sistem de boxe Bass Reflex

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM Stereo
- Reglare automată digitală
- Presetări de posturi: 20
- DAB: Band III, Afișare informații, Meniu, Smart Scan
- RDS: Tip program, Radio Text, Nume post de radio
- Caracteristici superioare tuner: Memorare automată

Conectivitate

- Alte conexiuni: Antenă spiralată fixă FM
- Conexiuni audio: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm pentru legătură MP3

Confort

- Alarmer: Timer Sleep, Alarmă radio, Alarmă CD, Alarmă iPod

- Ceas: Pe afișajul principal
- Tip ecran: LCD
- Culoare iluminare din spate: Albastru
- Iluminare din spate

Accesorii

- Accesorii incluse: Certificat de garanție internațională, Cablu intrare stereo de 3,5 mm, Certificat de garanție
- Ghid de inițiere rapidă: 6 limbi
- Manual de utilizare: Daneză/Norvegiană, Engleză, Franceză, Germană, Italiană

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 389,5 x 140 x 200,5 mm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 462 x 275 x 200 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 4,1 kg

Alimentare

- Sursă de alimentare: 50 Hz, 100-240 V CA, 50/60 Hz

Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod cu afișaj color, iPod 1G, iPod a 5-a generație, iPod clasic, iPod nano prima generație, iPod nano a 2-a generație, iPod nano a 3-a generație, iPod nano a 4-a generație, iPod nano a 5-a generație, iPod touch, iPod touch a 2-a generație 8/16/32 GB, iPod nano a 6-a generație

Compatibilitate iPhone

- Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatibilitate iPad

- Compatibil cu: iPad



Data apariției 2013-08-10

Versiune: 1.0.4

12 NC: 8670 000 78815
EAN: 08 71258 16105 24

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Nu este suportată muzică cu Digital Right Management.