



Philips
Polnilna postaja USB

10.000 mAh

Vhoda USB A in USB C za
polnjenje
QC 3.0 in PD 3.0
PPS

DLP2711CB



Tanka in močna polnilna postaja

s prenosnim dodatnim paketom za napajanje

Velika zmogljivost 10.000 mAh z varno litij-polimerno baterijo. Nič več težav z izpraznjeno baterijo mobilnega telefona. Hitro polnjenje prek vhodov USB-A in USB-C s podporo QC 3.0 in PD3.0.

Vrhunska zasnova polnilnika

- Polnjenje s tehnologijo USB-C PPS (Programmable Power Supply)
- Pametna zaščita pred pregrevanjem, previsoko napetostjo in previsokim tokom
- Tehnologija Quick Charge za optimalno hitrost polnjenja
- 50 % napolnjenost v 30 minutah

Prenosno napajanje

- Deluje kjerkoli – idealen za primere, ko v bližini ni vira napajanja
- Hitro polnjenje prek vhoda USB-C PD3.0 20 W ali vhoda USB-A s QC3.0 18 W

Zanesljivo delovanje na prvi pogled

- LED-indikator napajanja

PHILIPS

Specifikacije

Združljivost

- Deluje z naslednjimi napravami za polnjenje z USB

Napajanje

- Izhod: USB-C z največ 20 W, USB-A z največ 18 W
- Vhodna moč: USB-C 5 V/3 A
- Vrsta baterije: Litij-polimerna
- Zmogljivost baterije: 10.000 mAh 37 Wh

Dimenzije embalaže

- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta postavitve na polico: Oboje
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 9,5 x 17 x 3 cm
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 3,7 x 6,7 x 1,2 palec
- EAN: 48 95229 13550 5

Notranja škatla

- Število komercialnih pakiranj: 6
- Inner carton (L x Š x V): 19 x 10,7 x 20,5 cm

- Inner carton (L x Š x V): 7,5 x 4,2 x 8,1 palec
- Številka GTIN: 2 48 95229 13550 9

Zunanja škatla

- Število komercialnih pakiranj: 36
- Outer carton (L x Š x V): 40 x 22,5 x 34 cm
- Outer carton (L x Š x V): 15,7 x 8,9 x 13,4 palec
- Številka GTIN: 1 48 95229 13550 2

Dimenzije izdelka

- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 6,72 x 13,5 x 1,62 cm
- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 2,6 x 5,3 x 0,6 palec
- Teža: 0,226 kg
- Teža: 0,498 lb

Dodatna oprema

- Uporabniški priročnik: Uporabniški priročnik
- Kabli: Kabel USB-C za polnjenje



Značilnosti

LED-indikator napajanja

Diskretni LED-indikator nežno sveti, zato takoj veste, da je enota pod napajanjem.

PPS (Programmable Power Supply)

PPS (Programmable Power Supply) je standard za tehnologijo hitrega polnjenja naprav USB-C. Ta tehnologija prilagaja napetost in tok v realnem času glede na stanje napolnjenosti naprave in tej dovaja največjo možno moč. To je pameten način za varno krajše polnjenje.

50 % napolnjenost v 30 min

Hitro polnjenje – v 30 minutah napolnite baterijo mobilnega telefona do 50 %.

Pametna zaščita

Pametna zaščita pred pregrevanjem, prenapetostjo in premočnim tokom

Hitro polnjenje prek vhoda USB-C ali USB-A

Hitro polnjenje naprave prek vhoda USB-C PD3.0 z največjo izhodno močjo 20 W ali vhoda USB-A s QC3.0 z največjo izhodno močjo 18 W



Datum izdaje 2023-05-10

Različica: 2.1.3

12 NC: 8670 001 89992
EAN: 48 95229 13550 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com