

Philips
DVD Micro Theater

- Αναπαραγωγή DivX
- USB Direct
- συμπαγής σχεδιασμός

MCD297



Απολαύστε μια σπουδαία κινηματογραφική εμπειρία

και αναπαραγωγή USB Direct

Μοντέρνο και βολικό ηχοσύστημα Micro 2 σε 1 για αναπαραγωγή DVD, WMA-CD και MP3-CD. Χαλαρώστε με τις ταινίες και τη μουσική της προτίμησής σας. Νέα διάσταση στην οικιακή ψυχαγωγία!

Εμπλουτίστε την κινηματογραφική σας εμπειρία

- Αναπαραγωγή DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) και Picture CD
- Dolby Digital για υπέρτατη κινηματογραφική εμπειρία

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία

- Προβάλετε φωτογραφίες και ακούστε μουσική απευθείας από συσκευές USB
- Βελτίωση έντασης μπάσων και πρίμων
- Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής
- Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο
- Ισχύς 2x15W RMS/2x30W
- Στερεοφωνικό κασετόφωνο με αυτόματη διακοπή

Εκλεπτυσμένο σε ήχο και εμφάνιση

- Μηχανοκίνητη εισαγωγή CD για άνετη πρόσβαση
- Κομψά ηχεία με φινιρίσμα από ξύλο

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

USB Direct για αναπαραγωγή φωτογραφιών/μουσικής

Απλά συνδέστε τη συσκευή USB στο σύστημα και μοιραστείτε την ψηφιακή μουσική και τις φωτογραφίες που έχετε αποθηκεύσει με φίλους και την οικογένεια.

Ένταση μπάσων και πρίμων

Στο φάσμα του ήχου, οι υψηλές και χαμηλές συχνότητες δεν γίνονται καλά αντιληπτές από το ανθρώπινο αυτί - ειδικά σε χαμηλή ένταση. Ενεργοποιώντας τη λειτουργία έντασης, θα ενισχυθούν τα μπάσα και τα πρίμα για να απολαύσετε έναν συνολικά πιο εξισορροπημένο ήχο.

Έλεγχος ψηφιακού ήχου

Το Digital Sound Control σας επιτρέπει την επιλογή προρυθμίσεων- Τζαζ, Ροκ, Ποπ ή Κλασσικό - για τον καλύτερο ήχο στα διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο σημαντικών συχνοτήτων ήχου. Προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της μουσικής που ακούτε.

Dynamic Bass Boost

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε

επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό – με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

Dolby Digital

Επειδή τα συστήματα Dolby Digital εκμεταλλεύονται τον τρόπο με τον οποίο το ανθρώπινο αυτί επεξεργάζεται φυσικά τον ήχο, μπορείτε να ζήσετε την εμπειρία εξαιρετικής ποιότητας περιβάλλοντα ήχου με ρεαλιστική χωρική αναπαραγωγή.



Προδιαγραφές

Ήχος

- Ισχύς: Μουσική ισχύς 2x15W RMS / 2x30W
- Ενίσχυση ήχου: 4 λειτουργίες ελέγχου ψηφιακού ήχου, Dynamic Bass Boost, Ένταση
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital

Ηχεία

- Κύριο ηχείο: Γούφερ 4", Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων, Πλήρης σειρά

Αναπαραγωγή βίντεο

- Μέσα αναπαραγωγής: DivX, Εικόνα DVD, CD εικόνων, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Επανάληψη A-B, Γωνία, Ζουμ, Αργή κίνηση, Γονικός έλεγχος, PBC, Μενού δίσκου, Γρήγορη κίνηση πίσω, Γρήγορη κίνηση εμπρός, OSD, Συνέχιση αναπαραγωγής από διακοπή
- Περιοχή DVD.: 2

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
- Βελτίωση εικόνας: Slideshow με αναπαραγωγή MP3
- Μέσα αναπαραγωγής: CD-R/RW, DVD+R/+RW, CD εικόνων

Αναπαραγωγή ήχου

- Τεχνολογία κασετοφώνων: Μηχανικό
- Λειτουργίες αναπαραγωγής κασέτας: Ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας
- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Δυνατότητα προγραμματισμού 20 κομματιών, Επανάληψη/ένα/όλα/πρόγραμμα, Λειτουργία Shuffle
- Τύπος μονάδας τοποθέτησης: Θήκη δίσκων, Μηχανοκίνητος
- Υποστήριξη ID3-tag
- Λειτουργίες USB Direct: Γρήγορη κίνηση πίσω/Γρήγορη κίνηση εμπρός, Αναπαραγωγή/Παύση, Προηγούμενο/Επόμενο, Αναπαραγωγή προγράμματος, Επανάληψη, Τυχαία αναπαραγωγή, Διακοπή λειτουργίας

Εγγραφή ήχου

- Μέσα εγγραφής: Κασέτα
- Βελτίωση εγγραφής ταινίας: Συγχρονισμένη έναρξη για εγγραφή CD, Αυτόματος έλεγχος στάθμης εγγραφής, Εγγραφή με ένα άγγιγμα

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM, MW
- Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
- Προρυθμίσεις σταθμών: 40
- Βελτιώσεις δέκτη: Αυτόματη αποθήκευση
- RDS: Ρολόι RDS, Όνομα σταθμού, Radio Text, Τύπος προγράμματος

Συνδεσιμότητα

- Είσοδος Aux: Είσοδος, 3,5 χιλ
- Άλλες συνδέσεις: Κεραία MW, Κεραία FM, Έξοδος υπογούφερ, Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος ήχου
- Έξοδος εικόνας - Αναλογική: Σύνθετο σήμα CVBS (κίτρινο cinch), S-Video (σε Hosiden)
- Ακουστικά: 3,5 χιλ
- Συνδέσεις ήχου: Έξοδος αναλογικού ήχου (L/R)
- USB: Host USB

Ευκολία

- Ξυπνητήρια: Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας, Ξυπνητήρι με CD, Ξυπνητήρι ραδιόφωνο, Ξυπνητήρι USB
- Ρολόι: Στην κύρια οθόνη
- Τύπος οθόνης: LCD
- Eco Power Standby: 1 watt
- Γλώσσες OSD: Ολλανδικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τούρκικα

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Κεραία FM/MW, Καλώδιο εικόνας σύνθετου σήματος (Υ), Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης, Καλώδιο ρεύματος AC
- Τηλεχειριστήριο: 40 πλήκτρων με μπαταρίες λιθίου
- Οδηγός γρήγορης έναρξης: Αγγλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά
- Εγχειρίδιο χρήσεως: 16 γλώσσες

Διαστάσεις

- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 152 x 228 x 273 χιλ.
- Διαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Υ x Β): 140 x 228 x 212 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 442 x 345 x 275 χιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: 7,8 κ.

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz



Ημερομηνία έκδοσης
2013-05-10

Έκδοση: 1.0.5

12 NC: 8670 000 35916
EAN: 87 12581 38604 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com