



Philips Streamium
Безжична музикална
станция

Streamium

WAS700



My room my music



Music follows me



Music broadcast



Super Sound Panel

POWERED BY



gracenote.



Достъп до цялата ви музикална колекция във всяка стая

Имате достъп до цялата си колекция от компактдискове на 40 GB твърд диск във вашия музикален център и можете да слушате във всяка стая. Можете да слушате различна музика във всяка стая. Сега вече музиката може да ви следва където и да сте в дома си

Безгранично удоволствие при слушане - безжично


- Безжично поточно предаване между музикалния център и станциите
- Безжично поточно предаване от компютър през UPnP

Лесна навигация и управление

- "Музиката ме следва": носете музиката със себе си от стая в стая
- Излъчване на музика за едновременно възпроизвеждане на всички станции

Висококачествени звукови характеристики

- Супер звуков панел за ясни и дълбоки басы
- Class 'D' Digital Amplifier за качествен звук



PHILIPS
sense and simplicity

Спецификации

Звук

- **Настройки на еквалайзера:** Класика, Джаз, Поп, Рок, Техно, Неутрален
- **Музикална мощност:** (20) W
- **Изходна мощност:** 10W + 10W музикална мощност
- **Подобрение на звука:** 3 нива динамично усилване на басите, Еквалайзер, Incredible Surround™, Регулиране на високите и басите, Интелигентен еквалайзер
- **Тип:** Високоговорители на супер звуков панел
- **Регулиране на силата на звука:** Сила на звука нагоре/надолу

Високоговорители

- **Вградени високоговорители:** 2
- **Типове високоговорители:** Вграден събуфър, С упер звуков панел, Несменяем

Аудио възпроизвеждане

- **Формат на компресиране:** MP3, PCM, WMA
- **Поддръжка на ID3 тагове:** да
- **Примерни честоти:** 8-48 kHz (MP3)
- **Режим възпроизвеждане на твърд диск:** Албум, Жанр, Списък за изпълнение, Всички записи, От същия изпълнител, От същия жанр, Некомпресирани записи
- **Режим поточно предаване на твърд диск:** Wi-Fi поточно към 5 станции, "Моята стая, моята музика", "Музиката ме следва", "Излъчване на музика"

Тунер/приемане/предаване

- **Автоматична цифрова настройка:** да
- **Автоматично запаметяване:** да
- **Брой настроени канали:** 40
- **RDS:** Новини, Тип на програмата, Информация за станцията
- **Обхвати на тунера:** FM

Възможности за свързване

- **Антенa:** FM дипол

- **Допълнителен вход (AUX):** Линеен вход
- **Слушалка:** 3,5 мм
- **Мощност:** 220 V 50 Hz
- **Безжични връзки:** Безжична локална мрежа (802,11g)
- **Безжична универсалност с Plug & Play:** Включено
- **Аудио вход чинчове:** Аналогов AUX (Център/Станция)

Удобство

- **Фоновото осветление:** да
- **Цвят на фоновото осветление:** бял
- **Тип на дисплея:** LCD, 128 x 96 точкова матрица, 48 мм x 42 мм (Станция)
- **Икономичен режим на готовност:** 1 ват
- **Жак за слушалки**
- **Езици на екранното меню:** Холандски, Английски, Френски, Немски, Италиански, Испански
- **Дистанционно управление:** Тънка карта
- **Индикатор за силата на сигнала:** да
- **За монтиране на стена/таван:** За монтиране на стена

Акcesoари

- **Батерии:** 1 x литиева батерия "монета"
- **Дистанционно управление:** тип карта
- **Гаранционна карта:** Гаранционна карта

Аудио запис

- **Побитова скорост:** 128, 160 kbps

Размери

- **Тегло на общия кашон:** 5,1 кг
- **Размери на кашона (ШxДxВ):** 422 мм x 201 мм x 349 мм
- **Размери на изделието (ШxДxВ):** 360 мм x 128 мм x 283 мм
- **Тегло на апарата:** 4,2 кг

Акценти на продукта

Безжично и поточно

С безжичното поточно прехвърляне не е необходимо да изтегляте и съхранявате в аудио устройството си огромни музикални файлове. Вместо това можете да слушате любимите си песни и да ги изпратите до всички музикални станции - съвсем едновременно. Нека музиката ви следва от стая в стая с функцията "Музиката ме следва" - без необходимост от повторно пускане на навигацията и възпроизвеждането. "Излъчване на музика" изпраща желаната музика от центъра едновременно до всички станции. А с "Моята стая, моята музика" всеки член на вашето семейството може да се радва на избраната си от съхраняваната колекция музика във всяка стая, снабдена с безжичен музикален център или станция.

Универсалност с Plug & Play

Универсалният Plug & Play е превърнала се в отраслов стандарт технология, която позволява свързване на всякакви устройства с Универсален Plug & Play за приемане или предаване на музика. Вашият безжичен музикален център използва Универсален Plug & Play, за да осигури лесен и стандартен начин за свързване на други устройства с Универсален Plug & Play. Можете лесно да свързвате безжичния си музикален център към други мултимедийни устройства, за да получавате или изпращате съдържание.

Супер звуков панел

Супер звуковият панел е иновационна плоска тонколона, която с най-модерна технология осигурява висококачествено и пълнообхватно аудио от плоско и компактно озвучително тяло.



Дата на издаване
2007-11-06

Версия: 10.0

12 NC: 9073 100 12643
EAN: 87 10895 88450 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Логото на Windows са търговски марки или регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други страни.