

Philips
док-станция для iPod/
iPhone

30-контактный коннектор
20 Вт

TCI360



Любимая музыка с iPod/iPhone

Благодаря этой системе с док-станцией Philips музыка с iPod/iPhone будет звучать еще прекраснее. Подключите iPod/iPhone, не снимая чехла, и наслаждайтесь превосходным звучанием AC Bass Reflex. А пока играет музыка, система зарядит аккумулятор вашего устройства.

Новое представление о качестве звука

- Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)
- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

Легко использовать

- Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone, установленными в док-станцию
- Подключайте iPod/iPhone, не вынимая из чехла
- Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

PHILIPS

Основные особенности

Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)



Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика

аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

Подключите свой iPod/iPhone



Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет легко подключить iPod или iPhone без использования специальных адаптеров. Кроме того, нет необходимости снимать защитный чехол с устройства — просто установите iPod или iPhone в док-станцию и наслаждайтесь любимой музыкой.

Автоматическая синхронизация часов



При подключении к док-станции всего за несколько секунд будет проведена автоматическая синхронизация времени с iPod/iPhone. Благодаря этой удобной функции нет необходимости настраивать время вручную.

Аудиовход (3,5 мм)



Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 20 Вт
- Звуковая система: Стерео
- Регулятор громкости: поворотный

Громкоговорители

- Встроенные АС: 2
- Основная АС: Акустическая система Bass Reflex

Подключения

- Аудиовход (3,5 мм)

Комфорт

- Тип дисплея: светодиодный
- Цвет подсветки: Янтарный
- Часы/версия: Цифровой дисплей

Питание

- Электропитание: ДА
- Источник питания: 100—240 В, 50/60 Гц

Аксессуары

- Краткое руководство пользователя
- Гарантия: Гарантийный талон

Размеры

- Вес, включая упаковку: 1,16 кг
- Вес: 0,68 кг
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 216 x 112 x 102 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 321 x 155 x 172 мм

Аудиовоспроизведение

- Режим воспроизведения в док-станции: Зарядка iPhone, Зарядка iPod, Воспроизведение и пауза

Совместимость с iPod

- Сделано для: iPod touch 4-го поколения, iPod touch 3-го поколения, iPod touch 2-го поколения, iPod Touch 1-го поколения, iPod classic, iPod nano 6-го поколения, iPod nano 5-го поколения, iPod nano 4-го поколения, iPod nano 3-го поколения, iPod nano 2-го поколения, iPod nano 1-го поколения, iPod mini

Совместимость с iPhone

- Сделано для: iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.0.5

EAN: 87 12581 65189 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com