

Philips
Głośnik ze stacją dokującą

do urządzeń iPod/iPhone

AD200



Ciesz się muzyką z urządzenia iPod/iPhone

Stylowy głośnik ze stacją dokującą zapewnia krystalicznie czysty dźwięk, który wypełni Twoją osobistą przestrzeń, na biurku lub gdziekolwiek indziej.

Krystalicznie czysty dźwięk

- Głośniki neodymowe gwarantujące czyste i optymalne brzmienie
- Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów

Ciesz się ulubioną muzyką

- Równoczesne odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone
- Wejście AUX do podłączenia przenośnego odtwarzacza MP3

Elegancja i niewielkie rozmiary

- Uniwersalny styl i małe wymiary sprawiają, że pasuje wszędzie

PHILIPS
sense and simplicity

Zalety

Głośniki neodymowe

Neodym to materiał, który najlepiej nadaje się do wytwarzania silnego pola magnetycznego, dzięki czemu uzyskuje się większą czułość cewki przetwornika, lepszą charakterystykę tonów niskich i czyste, optymalne brzmienie.

Małe wymiary

Uniwersalny styl i małe wymiary sprawiają, że pasuje wszędzie

Wejście AUX



Wejście AUX do podłączenia przenośnego odtwarzacza MP3

System Bass Reflex



Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system

głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowy. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

Odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone



Ciesz się ulubioną muzyką w formacie MP3, łądząc jednocześnie swój odtwarzacz iPod lub telefon iPhone! Podstawka dokująca umożliwia podłączenie urządzenia przenośnego bezpośrednio do zestawu audiowizualnego ze stacją dokującą, co umożliwia słuchanie ulubionej muzyki z doskonałym nagłośnieniem. Odtwarzacz iPod lub telefon iPhone jest ładowany podczas odtwarzania muzyki, dzięki czemu nie trzeba martwić się o jego rozładowanie. Zestaw audiowizualny ze stacją dokującą automatycznie łąduje akumulator urządzenia przenośnego po jego zadokowaniu.

Dane techniczne

Zgodność z telefonami iPhone

- Zgodność z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Zgodność z odtwarzaczami iPod

- Zgodność z: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano 1. generacji, iPod nano 2. generacji, iPod nano 3. generacji, iPod nano 4. generacji, iPod nano 5. generacji, iPod nano 6. generacji, iPod touch, iPod touch 2. generacji, iPod touch 2. generacji 8/16/32 GB, iPod z kolorowym wyświetlaczem, iPod 5. generacji

Dźwięk

- Sprzęt nagłaśniający: stereo
- Regulator głośności: w górę/dół
- Moc wyjściowa: Moc 4 W RMS

Możliwości połączeń

- MP3 Link: Wejście liniowe stereo 3,5 mm

Głośniki

- Przetworniki głośn.: Magnes neodymowy
- Funkcje i cechy głośników: zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex

Moc

- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Wymiary

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 28,5 x 8,5 x 11,1 mm
- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 185 x 64 x 94 mm
- Waga produktu: 0,43 kg
- Waga brutto: 0,56 kg
- Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 4
- Waga kartonu zbiorczego: 2,52 kg

Udogodnienia

- Ładowarka: iPhone, iPod

Akcesoria

- Zasilacz sieciowy: 110–220 V



Data wydania 2013-02-08

Wersja: 2.1.4

12 NC: 8670 000 78543
EAN: 87 12581 60884 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Aby korzystać z trybu głośnomówiącego, konieczny jest iPhone