

Philips
Minichaîne hi-fi

MP3/WMA

FWM75



Technologie wOOx

des basses réellement différentes !

Pour tous ceux qui veulent bénéficier de la technologie au quotidien, la minichaîne FWM75 est l'appareil idéal. Laissez-vous envahir par la puissance de la technologie wOOx et savourez vos musiques MP3 et WMA préférées avec un son dynamique et riche.

Laissez-vous envahir par la puissance du son

- Ampli numérique classe D pour un son de qualité
- 2x150W RMS/2x300W musicaux/4000W PMPO
- Haut-parleurs à technologie wOOx de reproduction en façade

Plus de musique, plus de plaisir

- Changeur 3 CD pour lecture de CD-WMA/MP3
- Platine cassette avec répétition automatique
- 60 heures de musique au format WMA ou 30 heures au format MP3

Prêt à jouer

- Connexion Gameport à votre console de jeux
- Modes audio pour les différents types de jeux
- Pour mixer le son de vos jeux avec vos musiques préférées

PHILIPS
sense and simplicity

Caractéristiques

Son

- **Puissance de sortie:** Puiss. musicale 2x300 W (2x150 W RMS)
- **Accentuation du son:** Amplificateur numérique classe D, Technologie wOOx, Incredible Surround, Contrôle numérique du son, Virtual Ambience Control, Son de jeux, MIX-IT

Enceintes

- **Enceinte principale:** 3 voies, Système d'enceintes Bass Reflex, Haut-parleur de graves 6,5", Caisson de basses wOOx, Tweeter 2", Piézo, Grilles détachables pour enceintes
- **Nombre d'enceintes:** 2

Lecture audio

- **Support de lecture:** CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA
- **Type de changeur:** Changeur 3 CD
- **Nombre de disques:** 3
- **Modes de lecture des disques:** Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente, Répétition/1 piste/ttes pistes/prog., Répétition/1 piste/disque/programme, 99 pistes programmables
- **technologie platine cassettes:** À commandes logiques
- **Nombre de platines:** 2
- **Modes de lecture des cassettes:** Arrêt automatique en fin de bande

Enregistrement audio

- **Support d'enregistrement:** Casette
- **Enreg. des cassettes - améliorations:** Enregistrement CD synchro, Niveau d'enregistrement automatique

Tuner/Réception/Transmission

- Réglage numérique auto
- **Bandes du tuner:** FM stéréo, MW

- **Tuner - améliorations:** Mise en mémoire automatique, Installation aisée (plug-and-play)
- **Présélections:** 40
- **RDS:** Nom de la station, Réglage de l'horloge par RDS, Radio Text, Type de programme, Actualités

Connectivité

- **Entrée AUX:** Entrée ligne, Gameport
- **Casque:** 3,5 mm
- **Autres connexions:** Sortie vidéo composite (CVBS), Antenne FM, Antenne MW

Confort

- **Alarmes:** Alarme CD, Alarme radio, Mise en veille programmable
- **Horloge:** Sur affichage principal
- **Type d'affichage:** FTD
- **mode veille Eco:** 1 W
- **Indications:** Mode DIM, piste, temps, date, Fonctions CD, numéro de l'album, Nom de l'album

Accessoires

- **Télécommande:** 32 touches, 2 piles AA
- **Accessoires fournis:** Cordon d'alimentation secteur, Antenne FM/MW

Dimensions

- **Dimensions de l'appareil (l x H x P):** 265 x 322 x 390 mm
- **Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P):** 240 x 358 x 230 mm
- **Dimensions de l'emballage (l x H x P):** 624 x 412 x 510 mm
- **Poids (emballage compris):** 20,5 kg

Alimentation

- **Consommation en veille:** < 1 W
- **Alimentation:** 200 - 240 V, 50 Hz

Points forts du produit

2x150W RMS/2x300W musicaux

Amplificateur classe D

Amplification puissante et encombrement réduit ! L'amplificateur numérique classe 'D' convertit un signal analogique en signal numérique, puis l'amplifie numériquement. Ce signal traverse ensuite un filtre de démodulation avant d'atteindre la sortie finale. La sortie numérique amplifiée offre tous les avantages de l'audio numérique, par-dessus tout une meilleure qualité de son. De plus, l'amplificateur classe 'D' génère plus de 90 % d'efficacité par rapport aux amplificateurs traditionnels AB.

Reproduction en façade wOOx

Changeur 3 CD pour CD-WMA/MP3

60 heures de musique WMA/MP3

Dbles platine K7 à comm. log.

Connexion Gameport

Modes audio pour les jeux

MIX-IT pour mixage du son des jeux

